سلسلة هندسة الإتصالات (٢)



نظم الإتصالات

م.ريم مصطفى الدبس





أنظمة الاتصالات (الجزء الأول)



أنظمسة الاتصسالات

(الجزء الأول)

تأليف ر**يم الدبس**



مكتبة الجتمع العربي للنشر

رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية (2004/1/118)

384

الدبس، ريم

انظمة الإتصالات/ تأليف ريم الدبس. - عمان: مكتبة المجتمع

العربي، 2004

()

ر.إ. : 2004/1/118.

الواصفات: / الإتصالات السلكية واللاسلكية/

" ثم إحداد بيانات الفهرمة والتصنيف الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية.

حقوق الطبع محفوظة للناشر

Copyright ® All Rights reserved

الطبعة الأولى 2004م – 1424هـــ



مكتبة المجتمع العربي للنشر

عمان – شارع الملك حسين – مجمع الفعيس التجاري تلفاكس 4632739 ص.ب. 4244 عمان 11121 الأردن

القدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله وعليه وسلم، أما بعد ،،،

فهذا هو كتاب نظم الاتصالات والذي تم بفضل الله وعونه بهذه الصورة، والتي نرجو من الله عز وجل أن يكون هذا الكتاب مرجعاً وعوناً للطلبة والراغبين في التعلم في هذا المجال من العلوم الذي يتصف بالتطور والسرعة، وخاصة في مجال الاتصالات، حيث نلاحظ في كل يوم تطوراً سريعاً يظهر في عالم الاتصالات، كالإنترنت والأقمار الصناعية، والألياف الضوئية ... الخ.

حيث يتمحور هذا الكتاب في سبع وحدات رئيسية، وهي: الوحدة الأولى (تطور وخصائص أنظمة الميكرويف) والوحدة الثانية (حسابات الوصلة الرليوية) والوحدة الثالثة (تقنيات أنظمة الميكرويف ذات التعديل الترددي FM) والوحدة الرابعة (العوامل المؤثرة على أنظمة الميكرويف) والوحدة الخامسة (الحماية النظامية وأجهزتها) والوحدة السادسة (تقنيات وخصائص الميكرويف الرقادل).

وأخيراً نسأل الله أن يكون في هذا العمل فائدة للجميع ونسأله النجاح والتوفيق لجميع الطلبة الأعزاء ولكل من يقرأ هذا الكتاب.

المؤلفة

الفهـــرس

المقدمة
الوحدة الأولى
تطور وخصائص أنظمة الميكرويف
1-2 الطيف الترددي الميكروي ونقسيمة في العالم
1-3 أنواع أنظمة الإتصالات الميكروية
أنظمة الأقمار الصناعية المتزامنه
4-1 تقنيات التعديل الميكروي وسعة القنوات
أسئلة الوحدة الأولى
الوحدة الثانية
حسابات الوصلة الراديوية
1-2 خواص انتشار الأمواج الميكروية
2-2 شدة المجال
2-3 قدرة الموجة المستقبلة
2-4 فقد الفراغ الخارجي
2-5 تأثير انحناء الأرض في انتشار الأمواج الميكروية 53
2-6 العوامل المؤثرة على ارتفاع الهوائيات 56
7-2 فقد موجه الموجه
2-8 نظام الهوائي ومعامل كسبة
2-8-2 هوائي القطع المكافئ العاكس
2-8-2 هو ائي کاسيجرين
2-8-3 الهو ائي العاكس البوقي
2-8-4 هو اثبات حارف الحزمة

الوحدة الثالثة
تقنيات أنظمة الميكروف ذات التعديل التردديFM 89
اقتر انات بيسيل
عرض النطاق
المعدلات التريدية
المعدلات العكسية الترددية
دوائر التأكيد السابق والتأكيد اللاحق
المستقبلات
المرسلات الهيترودينية
الوحدة الرابعة
العوامل المؤثرة على أنظمة الميكرويف
التشويش الحراري
التشويهالتشويه
عطل المسار الميكرويعطل المسار الميكروي
أعطال الأجهزة وأسبابها وطرق الكشف عنها
كشف وتحديد العطل
هبوط مستوى إشارة النطاق الأساسي
•
الوحدة الخامسة
الحماية النظامية وأجهزتها
التباين التردديا
الإتصالات بين الأطراف

الوحدة السادسة	
تقنيات وخصائص أنظمة الميكرويف الرقمية	
أنظمة الحماية الإحتياطية	
ظاهرة الخفوت التعدد	
المستقبلات– المرسلات الرقمية	
أنظمة 8-PSK	
أنظمة QAM-16 103	
الوحدة السابعة	
الرادار 17:	
تحديد المدى	
تنبنب وعرض النبضة	
المخطط الصندوقي للرادار	
نظام رادار دوبلر النبضي	
الر ادار الثانوي	
أسئلة الوحدة السابعة	
المراجع العلميةالمراجع العلمية	

الوحدة الأولى



الوحدة الأولى:

تطور وخصائص أنظمة الميكرويف

1-1 مقدمة عن خصائص أنظمة الميكرويف وتطورها

Microwave Systems

كلمة " مايكرويف Microwave تفسر نفسها بنفسها، فهي تعني الموجات القصيرة جدا very short waves. على أي حال، ان ما يقصد ب- تقصيرة بعنمد على من الذي يتكلم وما هو الإطار المرجعي له Reference بالتأكيد ان الأشعة فوق البنفسجية ultraviolet لها طول موجي قصير short wave length بالمقارنة مع الأشعة تحت الحمراء short wave length مقارنة بك كما ان 400 دورة في الدقيقة (Hz) تردد عالي High Frequency مأن العلاقة بنين. 60 دورة في الدقيقة عكسية).

كل الأمثلة المذكورة أعلاه تمثل بعض أشكال الموجات الكهرومغناطيسية Electromagnetic Waves، لكنها لا تمثل موجات ميكروية Microwaves تعني الأشعة الميكروية Radiation تعني الأشعة ذات الكهرومغناطيسية التي تتشأ عن إشعاع Radiation للموجات الكهربائية ذات التالية التي تتراوح قيمتها تقريبا بين (GHz).

ان أعلى نردد (أو أقل طول موجي) للنرددات في الطيف الراديوي هي في منطقة الميكرويف. لكن حدود هذه المنطقة ليست معرفة بشكل واضح. ففي الحد الأعلى لتردده فانه يتداخل overlap مع الأشعة تحت الحمراء. وفي الحد الأدنى لتردده تكون التقنية technique وليس التردد هي العامل المحدد.

ان المبادئ الأساسية التي تتضمن underlying الموجات الراديوية المنخفضة التردد والموجات الميكروية تبقى نفسها. وقد يكون الاختلاف الأساسي بين نظام المبكرويف والتقنيات الراديوية الإعتيادية هي في المكونات components المتعلقة بالطول الموجى.

ان لأنظمة الميكرويف عد خصائص مفيدة، واحدة من أهم هذه الخصائص هي ان الطول الموجي الموجات الميكروية له نفس الحجم same مع أي وحدة تستعمل لتوجيهها أو احتواءها.

ان نبضات الموجات الميكروية تستعمل لحسابات الزمن والمسافة مما يجعلها ملائمة Compatible للعمل مع الحاسب ذو السرعة العالية.

ازدادت أهمية الميكرويف أكثر وأكثر في أنظمة الاتصالات، الرادار Radar، الفضاء Astronomy، الملاحة Navigation، والمجالات الأخرى. والسبب في ذلك يرجع إلى ميزئين Advantages لموجات الميكرويف للإشارات المنخفضة التردد Low Frequency Signals، هما:

1. الميزة الأولى هي عرض النطاق الزائد Increased Bandwidth . 1

 الميزة الثانية هي قابلية الميكرويف للاستخدام مع هوائيات موجهة Directive Antennas ذات كسب عالي High Gain.

ان طاقة موجات الميكرويف لها تأثير حراري Heating Effect مثلها مثلها مثل أشكال الطاقة المختلفة الأخرى. وان لهذا التأثير الحراري عدة تطبيقات عميلة مثل فرن الميكرويف الطبخ المنزلي السريع الذي يطهوالطعام من الداخل والخارج في نفس الوقت.

من أهم التطبيقات Applications الأخرى (على سبيل المثال وليس الحصر) للميكرويف المهمة في عالم الاتصالات Communication وغيره هي:

- 1. البث Broadcasting في الوقت الحالي فان بث الراديو والتلفزيون تستعمل الترددات تحت مستوى ترددات الميكرويف. إن الازدحام congestion في عدد القنوات المرسلة بجعل الاستقبال صعب على البعض. وبسبب عدم توفر ترددات لأي زيادة في هذه القنوات اللبث في الترددات الراديوية فان الحل يكون باستخدام ترددات في منطقة الميكرويف. وإن بعض الدول تستقصي إمكانية البث لقنوات تلفزيونية محلية أو بالأقمار الصناعية على تردد 12GHz.
- 2. الاتصالات Communication، ان زيادة عرض النطاق Communication القنوات الاتصال Channels يتطلب تردد حامل Channels لقنوات الاتصال ذوقيمة عالية. ان نظام خط النظر المباشر الذي يستخدم المعيدات بقي مستخدما لمسنوات عدة، وتوضع أبراج المعيدات التي تستقبل الإشارة وتقويها وتعيد إرسالها إلى المحطة التالية.

كما ان استخدام موجه الموجة الدائري Circular Wave Guide. (على تردد 80GHZ) يعطي سعة قنوات تعوض عن عدد كبير من الكوابل تحت الأرض Underground Cables.

ان موجات الميكرويف هي المستخدمة مع اتصالات الأقمار الصناعية Satellite Systems والاتصالات التي تستخدم الأقمار الصناعية. فقنوات الاتصال الميكروية لها عرض نطاق واسع سيتلاءم مع آلاف الخطوط التليفونية ودزينات من قنوات التلفزيون في نفس الوقت.

8. الرادار Radar، يمثل الرادار الاستخدام التقليدي للميكرويف، ولقد بدأ العمل به في بداية الحرب العالمية الثانية Second World war. الكلمة "RADAR" مأخوذة من الأحرف الأولى المصطلح في اللغة الإنجايزية: RAdio Detection And Ranging. ان أبسط أنواح

- الرادارات هو الرادار النبضي pulse radar الذي يعطي دلالة عن موقع الطائرات من خلال حساب الزمن الذي تحتاجه الموجة الموجهة (وصداها) لتصطدم بالطائرة وتعود إلى الرادار ،وهذه الموجة الموجهة هي كناية عن ضوء ضيق النطاق Narrow Beam Search Line. أما رادار دوبلر Doppler Radar أو CV يعطى دلالة عن سرعة الأجسام.
- 4. الحاسب الآلي Computers، ان الحاسب يعمل بمعدلات سرعة عالية وبالتالي فان المطلوب دوائر تعمل بتريدات عالية. ان تطبيق خطوط النقل Transmission Lines وتقنيات الميكرويف في تصميم نماذج الحواسيب ستصبح ضرورة.
- 5. الساعات clocks، الساعات الميكروية تقيس التردد للتحو لات المتناهية في one second per millions الصغر لتعطي دقة ثانية لملابين السنين of years.
- 6. قياسات الرطوبة Moisture Measurements، بسبب ان الموجات الميكروية تمتص بواسطة الماء فان قياس نسبة الرطوبة moisture بواسطة الموجات الميكروية أمر ممكن من خلال قياس مقدار التوهين Attenuation في الموجة الميكروية المارة في العينة المراد قياس رطوبتها.
- 7. التسخين الميكروي Microwave Heating، ان معنل امتصاص Absorption الطاقة للأمواج الميكروية في معظم المواد يتناسب مع المحتوى المائي Water Content فيه. ويستفاد من هذه الخاصية للتسخين الميكروي للمواد.

1-2 الطيف التريدي الميكروي وتقسيمه في العالم

Spectrum Frequency

قسّم الطيف الترددي Frequency Spectrum إلى حزم متتالية موضحة بالجدول التالي:

طول الموجة	مدى الترددات	رمز الحزمة	الحزمة
10 - 1 Mm	30-300 Hz	ELF	Extreme Low Frequency
1 - 0.1 Mm	0.3-3 KHz	SLF	Supper Low Frequency
100 - 10 Km	3-30 KHz	VLF	Very Low Frequency
10 - 1 Km	30-300 KHz	LF	Low Frequency
1 - 0.1 Km	0.3-3 MHz	MF	Medium Frequency
100 - 10 m	3-30 MHz	HF	High Frequency
10 - 1 m	30-300 MHz	VHF	High Frequency Very
1400 - 10 cm	0.3-3 GHz	UHF	Ultra High Frequency
10 - 1 cm	3-30 GHz	SHF	Supper High Frequency
1 - 0.1 cm	30-300 GHz	EHF	Extreme High Frequency

ان الطول الموجي Wave Length يتناسب عكسيا مع نردد الموجة Frequency، حسب العلاقة التالية:

 $\lambda = C/F$

حبث:

300 Mm/sec سرعة الضوء في الفراغ وتساوي C

F: تردد الموجة ووحدته بالهرنز Hz.

ان لكل من هذه الحزم استعمالات خاصة نتيجة طبيعة انتشار الموجات Wave Propagation التابعة لكل حزمة وعرض النطاق للحزمة (Width (BW، فالحزم الترددية ليست مصنفة بعرض نطاق واحد. ويحسب عرض النطاق الحزمة حسب القانون التالي:

$$\mathbf{BW} = \mathbf{f_h} \cdot \mathbf{f_l}$$

حيث:

.High Frequency يمثل التردد العالي للحزمة : f_h

.Low Frequency يمثل التردد المنخفض للحزمة : f_l

وفي أنظمة الاتصالات Communication Systems من الضروري توفير سعة كبيرة (عرض نطاق واسع) المتمكن من إرسال عدد كبير من القنوات Channels ، وعند الحديث عن مدى الترددات المطلوبة فالمقصود المطلوبة للموجة المعدلة Modulated (الحاملة Carrier الموجة الصوتية Waves أو غيرها من المعلومات Information Signals ذات الترددات المنخفضة).

وبالتالي ليس من العملي أن نستخدم حزمة LF أو MF مثلا وإنما لتوفير السعة المطلوبة بجب العمل في حزمة الترددات ذات النطاق الواسع مثان:

Ultra High Frequency (UHF) .1: ذات المدى الترددي من 3-0.3.
 أي أن سعة النطاق لهذه الحزمة تساوي:

$$BW = f_{h-} f_{l}$$

= 3 - 0.3 = 2.7 GHz

Supper High Frequency (SHF) .2: ذات المدى الترددي من Supper High Frequency (SHF) . أي أن سعة النطاق لهذه الحزمة تساوي:

$$BW = f_h - f_l$$

= 30 - 3 = 27 GHz

ان معظم القنوات الصوتية Audio Channels للاستعمال المتعدد القنوات تعمل ضمن هذه الحزم. ويتراوح عدد القنوات الصوتية المحمولة على كل حامل بين 60 و 2700 قناة بحسب الحاجة.

مثال 1: ما عرض النطاق BW لحزمة التريدات MF؟

الحل:

من الجدول نجد أن مدى ترددات هذه الحزمة يتراوح بين أد - 0.3 MHz، وبالتالى فان عرض لنطاق BW بناء على القانون يساوي:

$$BW = f_h - f_l$$

= 3 - 0.3 = 2.7 MHz

مثال2: ما مدى الطول الموجي Wave Length لترددات نتراوح بين -60 600MHz

الحل:

بتطبيق قانون الطول الموجي Wave Length عند كل ترتد يمكن إيجاد المدى المطلوب:

عند التردد الأول f = 60MHz يكون الطول الموجى:

$$\lambda = C/F$$

= 3*10⁸ /60*10⁶ = 5 m

عند النردد الأول f = 600MHz يكون الطول الموجي:

$$\lambda$$
= C/F
= 3*10⁸ /600*10⁶ = 0.5 m

يتضح أن مدى الطول الموجي Wave Length يتراوح بين m (5 - 0.5).

1-3 أنواع أنظمة الاتصالات الميكروية

Microwaves Communication Systems

ان أنظمة الميكرويف Micro Waves كما ذكر سابقا تحتاج إلى حزمة ترددات ذات النطاق الواسع مثل:

- 0.3-3 ذات المدى النريدي من Ultra High Frequency (UHF) . 1 . GHz
- 2. Supper High Frequency (SHF): ذات المدى الترددي من 3-30 . GHz

ان أنظمة الاتصالات الميكروية هي:

1. نظام الاتصال بخط النظر المباشر Line of Sight (L.O.S) أو نظام الانتشار المباشر للموجة Direct Wave Propagation. حيث يكون انتشار حرمة الموجات من المرسلة Transmitter بخط مستقيم مباشرة بانجاه المستقبلة Receiver.

ان انتشار الموجات بخط النظر المباشر (L.O.S) يكون محدود المسافة على سطح الكرة الأرضية بسبب انحناء الأرض Curvature of Earth. النك فان في هذه الأنظمة تشكل المحطات المعيدة الميكروية (محطات تقوية الإشارة Relay Station) جزء مهم لضمان ليصال الأمواج المرسلة المسافات الطويلة وبمعدل محطة معيدة كل 30-50Km. مثال على ذلك المسار بين العقبة وعمان توجد 5 محطات تقوية في مسافة مقدارها 300Km.

أي أن نظام خط النظر المباشر (أو الأنظمة الميكروية الأرضية) يتكون من:

أ. أطراف Terminals تمثل المرسلة والمستقبلة المعنية بالإرسال.


ب.محطات تقوية أو محطات معيدة لتقوية الإشارة وإعادة بثها لتأمين وصولها من طرف الإرسال إلى طرف الاستقبال، والمسافة بين كل محطتى إعادة تتراوح بين 50 Km.

ان قدرة المرسلات P₁ في أنظمة خط النظر المباشر تتراوح بين P₂.0.25.0 watt Automatic نظام تحكم أونوماتيكي watt الإعادة نظام تحكم أونوماتيكي بين المحطة Control System الذي يوفر انتصال كهربائي أونوماتيكي بين المحطأت وباقي المحطأت عند حدوث عطل (ويختلف نوع الاتصال باختلاف العطل الواقع في المحطأة)، ولذلك لا يوجد فني صيانة Maintenance

ان لمحطات الإعادة في أنظمة المباشرة المميزات التالية:

- تعد هذه المحطات رخيصة نسبيا ، حيث أنها أرخص من باقي الأنظمة التي نتعامل مع القنوات ذات الحزم الترددية العريضة Wide Band Width. خاصة إذا ما قورنت بتكلفة أنظمة الأقمار الصناعية Satellite Systems.
- مثل الحل المثالي المناسب في الأراضي كثيرة التلال التي يصعب الربط بين أطرافها لما تشكله المرتفعات من حواجز تحول دون انتشار الموجات.
- يعد النظام من أكثر الأنظمة اعتمادا خاصة إذا ما توفرت أجهزة احتياطية في المحطات التي تستبدل مع أي جهاز يحدث فيه عطل.

أنظمة الأقمار الصناعية المتزامنة Synchronous Satellite ويبين المخطط التالى مبدأ عمل هذا النظام:



حيث يتم الإرسال من المحطة الأرضية Earth Station إلى القمر الصناعي Satellite الموجود في الفراغ الخارجي (على ارتفاع ثابت يساوي 36 Mm لمساوي 36 Mm فوق خط الاستواء لتحقيق التوازن القمر في الفراغ) ويقوم هذا القمر باستقبال الإشارة وتقويتها وإعادة بثها إلى باقي المحطات الأرضية ومنها المستخدمين Users. أي أن القمر الصناعي يعمل كمحطة تقوية (محطة معيدة فضائية) بين المحطات الأرضية والتي يازمها قنوات اتصال. أن هذا النظام متبع في الأردن في محطة الأقمار الصناعية الموجودة في منطقة البقعة.

أن مساحة البث التي يغطيها البث بالأقمار الصناعية أكبر بكثير من المساحة التي يغطيها نظام خط النظر المباشر (L.O.S). حيث يغطي البث

مساحة واسعة تؤمن الإرسال بين بلدين أو أكثر ولو كانت بينهما مسافة طويلة.

5. أنظمة التشتت التربوسفيرية Scattering الموجات Scattering عند طبقات الجوالتربوسفيرية Scattering عند طبقات الجوالتربوسفيرية Troposphere العليا ذات الكثافة المنخفضة (بسبب خفة وزن الهواء في تلك الطبقات)، فتحني الأمواج المنتشرة بخط مستقيم نتلجة الانكساريات المنتالية (الناتجة عن انتقال الأشعة من وسط كثيف إلى وسط أمل منه كثافة). ان نظام التشتت التربوسفيري يستعمل 300km. ان نظام التشتت التربوسفيري المسافة تساوي Troposphere Scatter System غير مستخدم في التشتت التربوسفيري المستخدم في الأردن.

4-1 تقنيات التعيل الميكروي وسعة القنوات Capacity of Channels

. ,

ان حزمة الترددات المستخدمة في أنظمة الميكرويف Microwaves وان كانت كبيرة لكنها تبقى محدودة Limited ولذلك لا بد من المتحدامها الاستخدام الأمثل لتوفير أكبر عدد من القنوات Channels.

ان الاتحاد الدولي للاتصالات Frequency Spectrum إلى عدة حزم Union (ITN) قسم الطيف الترددي Frequency Spectrum إلى عدة حزم جزئية تخصص كل مجموعة بأنواع معينة من أنظمة الاتصال (راديو Radio) تلفزيون Television، هواتف خلوية Mobile Phones، أغراض عسكرية (Military) أقمار صناعية Satellite، أنظمة التشتت التربوسفيرية وما إلى

أن الاتحاد الدولي للاتصالات International Telecommunication التي تحدد هذه Union (ITN) صاغ عدد من المواصفات Regulations التي تحدد هذه التقسيمات الترددية بناء على عدد الاعتبارات منها:

1. نوع نظام الاتصال Communication Systems الذي يستعمل الحزمة الترددية (الأنواع السابقة الذكر). مثلا المواصفات الدولية الخاصة بأنظمة التافزيون تحدد عرض الحزمة للمحطة الواحدة ونوع التعديل المستخدم لنقل الصوت والتردد الحامل للصورة Sound Carrier والتردد الحامل للصورة Video Carrier والتردد الحامل للألوان Waximum Deviation وقيمة الإزاحة القصوى Maximum Deviation للصوت وغيرها من المواصفات الخاصة بهذا النظام.

وان قيمة هذه المواصفات تختلف بحسب نوع النظام المستخدم إذا كان أو روبي (CCIR) أو أمريكي (FCC).

- 2. تقنية الأجهزة المستخدمة في النظام Radio Stations التي تستعمل التعديل مثلا في القنوات الراديوية Radio Stations التي تستعمل التعديل النرددي FM يكون العرض النمونجي للحزمة المحطة الواحدة يساوي 200KHz في حين أن يكون العرض النمونجي للحزمة المحطة الواحدة التي تستعمل التعديل السعوى AM يساوي 10KHz.
- 3. التكلفة Cost :فكلما زاد عرض النطاق BW المطلوب النظام كلما ازدادت تكلفته. وكلما ازدادت قدرة الإشارة المستخدمة Power كلما ازدادت تكلفته، أيضا.

لتوضيح مفهوم المواصفات الدولية، لنفرض عدم وجودها فكيف يكون الحال عندئذ؟ عندنذ، إذا أرادت محطة إرسال موجة صونية مثلا فعلى أي تردد سنبث؟ وبأي عرض نطاق BW؟ وهل هذا النطاق شاغر بالكامل فقط لهذه المحطة؟ وفي أي حزمة ترددية؟ وهل سيكون التردد محجوز أم شاغر الاستعمال؟ وهذه الترددات مناسبة للمحطات الصوتية؟

بوجود المواصفات الدولية تصبح هذه الأمور أكثر وضوحا مما يزيد . Maximum Activity ويضمن العمل بالفعالية القصوى Efficiency . لأهمية هذه المواصفات فقد قبلتها كل دول العالم نقريبا. وقد تم وضع المواصفات الخاصة بحزمة الترددات التي تتراوح تقريبا بين (11.7- 1.7) . GHz

ملاحظات	القنوات	القنوات	فتوات	القنوات	مدى الترددGHz
	الصوتية	الصوتية	حماية	الرائيوية	
	الكلية	لكل فتاة		الكلية	
		راديوية		(الأزواج)	
العدد الكلي للقنوات	1500	300	1	6	1.7-1.9
الصوتية محسوب للقنوات	1500	300	1	6	1.9-2.1
العاملة في الحالة	1500	300	1	6	2.1-2.3
الاعتيادية					
تستعمل في الإرسال من	9000	1800	1	6	3.8-4.2
القمر الصناعي إلى					
المحطة الأرضية Down				1	
Link					
	10800	1800	2	8	5.925-6.425
تستعمل في الأردن-	-	960	-	16	6.43-7.11
للهواتف والتلفزيون	16200	2700	2	8	
	3000	300		10	7.125-7.425

تستعمل في الأردن للتراسل التلغزيوني	-	-	-	-	7.425-7.725
-	10800	1800	2	8	7.725-8.275
تستعمل في الأردن للأنظمة الرقعية Digital systems	1800	1800	2	12	10.7-11.7

لم يتم الاستفادة من النرىدات العالية (فوق 12GHz) حتى وقت قريب.

ان كل حزمة من هذه الحزم يقسم بدوره إلى عدد من الحاملات الراديوية المنظمة في هيئة أزواج، وكل زوج يتكون من التردد الحامل للموجة المرسلة والتردد الحامل للموجة المرسلة والتردد الحامل للموجة المستقبلة (المحطة المرسلة والمستقبلة). وفي كل حزمة لا تعمل كل الأزواج الترددية في الحالة الاعتيادية وإنما يبقى زوج أو زوجين (حسب الحزمة) كاحتياط يشغلوا في حالة ضغط العمل أو العطل في أي من الأزواج العاملة الرئيسية.

ومن الجدول نجد أن لحزمة الترددات من 5.925 -5.925 منة أزواج أساسية واثنين كاحتياط وفي ما يلي توضيح لقيم ترددات هذه الأزواج الشانية وتوزيع تردد كل زوج أعلى وأدنى من التردد المركزي للحزمة (Central frequency:

التريد أدنى من التريد المركزي	التردد أعلى من التردد المركزي	رقم الزوج
MHz	MHz	
5945.2	6197.24	1
5974.85	6226.89	2
6004.5	6256.54	3
6034.15	6286.19	4
6063.8	6315.84	5
6093.45	49.6345	6
6123.1	6375.14	7
6152.75	6404.79	8

و النزند المركزي Central frequency الحزمة يساوي: Central frequency = $(F_h + F_1)/2$

يتم حساب عرض الحزمة (Band Width (BW) على النحو التالي:

BW = Fh - Fl

حيث يمثل كل من:

Fh: الحد الترددي الأعلى High Frequency للحزمة.

لحزمة. Low Frequency الحزمة: F_1

وبالتالي فانه لحزمة الترىدات من 6.425 GHz ، التردد المركزي يساوي:

> Central frequency = (6.425 + 5.925)/2= 6.175 GHz

عرض الحزمة (Band Width (BW لهذه الحزمة بساوى:

BW = 6.425 - 5.925= 0.2 GHz

وكما ذكر سابقا ان سنة فقط من هذه الأزواج الثمانية التي تعمل في الحالة الاعتيادية، ومن الجدول نجد أن كل زوج من الترددات يعطي 1800 قناة صونية وبالتالي فان العدد الكلي للقنوات الصونية العاملة في الحالتين الاعتيادية والقصوى بساويان:

في الحالة الاعتبادية:

العدد الكلي للقنوات الصونية العاملة = القنوات الراديوية العاملة * القنوات الصونية للقناة الراديوية الواحدة

وعدد القنوات الراديوية العاملة يعطى بالعلاقة:

عدد القنوات الراديوية العاملة = القنوات الراديوية الكلية – قنوات الحماية

أما في الحالة القصوى للعمل الذي نستخدم فيها قنوات الحماية فان:

العدد الكلي للقنوات الصوتية العاملة = القنوات الراديوية الكلية * القنوات الصوتية للقناة الراديوية الواحدة

وبالتالي يتبين من الجدول أن لحزمة الترددات من 6.425 -5.925 GHz تكون القيمة:

في الحالة الاعتيادية:

عدد القنوات الراديوية العاملة = 8 - 2 = 6 قنوات.

وبالتالي فان:

العدد الكلي للقنوات الصوتية العاملة = 6 *1800 = 10800 قناة صوتية.

وفي الحالة القصوى للعمل:

العدد الكلى للقنوات الصونية العاملة = 8 *14400 = 14400 قناة صوتية.

ومن الجدير بالذكر أنه لا يشترط استخدام قنوات الحماية بشكل إضافي للقنوات الأساسية وإنما يمكن استخدامها في حالة عطل أي من القنوات الأساسية بشكل تعويضي فيبقى العدد الكلي للقنوات العاملة يساوي ستة قنوات (في هذه الحزمة).

ان حرمة GHz 7 تستعمل بشكل كبير في الأردن، حيث نقسم إلى حرمتين جزئيتين :

1. الحزمة الجانبية العليا: تستعمل التلفزيون.

2. الحزمة الجانبية السفلى: تستعمل للهواتف.

مثال1: استعن بجدول المواصفات لحساب القيم التالية لحزمة الترددات 2.3-2.1 GHz

- 1. التردد المركزي Central Frequency.
 - 2. عرض الحزمة Band Width
 - عدد القنوات الراديوية العاملة.
- عدد القنوات الصوتية الكلية (في الحالتين العادية والقصوى).

الحل:

من الجدول يمكن الحصول على المعلومات الضرورية للحل، حيث: عدد القنو ات الدادوية الكلية = 6 قنو ات.

عدد القنوات الصوتية لكل قناة راديوية = 300 قناة

1. التردد المركزي Central frequency للحزمة يساوي:

Central frequency =
$$(Fh + Fl)/2$$

= $(2.3 + 2.1)/2$
= 2.2 GHz

2. يتم حساب عرض الحزمة Band Width (BW) على النحو التالي:

$$BW = Fh - Fl$$

= 2.3 - 2.1
= 0.2 GHz

3. عدد القنوات الراديوية العاملة = القنوات الراديوية الكلية - قنوات الحماية

4. في الحالة الاعتبادية:

العدد الكلي للقنوات الصونية العاملة = القنوات الراديوية العاملة * القنوات الصونية للقناة الراديوية الواحدة = 300 * 5 = 1500 فناة (كما هوواضح في الجدول)

أما في الحالة القصوى للعمل الذي نستخدم فيها قنوات الحماية فان:

العدد الكلي للقنوات الصوتية العاملة = القنوات الراديوية الكلية * القنوات الصوتية للقناة الراديوية الواحدة

= 300 = 6 * 300 = فناة.

أسئلة الوحدة الأولى

- س1) ما المقصود بمصطلح "مايكرويف Microwaves" ؟
- س2) ما الترددات المستخدمة في أنظمة المبكرويف Microwave Systems؟
 - س3) ما الذي يحدد حدود التردد للطيف الميكروي؟
- س4) وضح مميزات التريدات الميكروية نمبة إلى التريدات الرليبوية المنخفضة.
 - س5) ما دور الترددات الميكروية في تطور الاتصالات؟
- س6) هوائي رادار Antenna of Radar برسل إشارات بتردد 10 GHz، فما هو الطول الموجي Wave Length للإشارة المرسلة؟
- س7) هوائي رادار Antenna of Radar يرسل إشارات بتردد 20 GHz ، فما هو الطول الموجي Wave Length للإشارة المرسلة؟
 - س8) ما هي سرعة الأمواج الكهرومغناطيسية في الفراغ؟
- س9) موجه موجة wave guide يرسل لشارات بتردد GHz 80، فما هو الطول الموجي Wave Length للإشارة المرسلة؟
- س10) ما عدد القنوات الراديوية Radio Channels المعدلة تعديل نرددي َ FM التي يمكن إرسالها خلال حزمة نرددية عرضها IMHz؟
 - س11) ما عدد القنوات الراديوية Radio Channels المعدلة تعديل سعوي AM التي يمكن إرسالها خلال حزمة نرددية عرضها 1MHz؟
 - س12) ما وظيفة الرادار النبضي Pulse Radar ؟
 - س13) ما وظيفة رادار دوبلر Doppler Radar ؟
 - س14) ما مبدأ عمل فرن الميكرويف المنزلي Microwave oven ؟

- س15) ما سبب الحاجة إلى استخدام ترددات الميكرويف Microwaves في دو اثر الحاسب؟
- س16) ما العلاقة بين الرطوبة moisture والأمواج الميكروية Microwaves ؟
 - س17) ما عرض النطاق BW لحزمة الترددات UHF؟
 - س18) ما عرض النطاق BW لحزمة التريدات VHF؟
- س19) ما مدى الطول الموجي Wave Length لترددات نتراوح بين 30-2 GHz ؟
- س20) ما مدى الطول الموجي Wave Length لنريدات تتراوح بين 30-2 MHz
 - س 21) ما تردد موجة يبلغ الطول الموجى لها 2 mm ؟
 - س22) ما تردد موجة ببلغ الطول الموجى لها 2 μm ؟
- س23) ما هي حزم الترددات المستخدمة في أنظمة الميكرويفMicrowaves؟ ما سبب استخدام هذه الحزم الترددية عن غيرها؟
- س24) ما أنظمة الاتصالات الميكروية Ysystems
- س25) ما الاعتبارات التي تأخذها ITU في الاعتبار عند وضع المواصفات الدولية للحزم الترددية؟
- س26) ما تأثير تقنية الأجهزة المستخدمة في النظام Technique of مر26) ما تأثير تقنية الأجهزة المواصفات الدولية للحزم الترددية؟
 - س27) ما الاستعمال الرئيسي للترددات 11.7-10.7 في الأردن؟

- س27) ما الاستعمال الرئيسي للترددات 7.11-6.43 في الأردن؟ كيف نقسم هذه الحرمة الترددية على هذه الاستعمالات؟
 - س28) ما أهمية قنوات الحماية؟
- س(29) ما أنظمة الاتصالات المبكروية Microwaves Communication مراكب ما أنظمة الاتصالات المستخدمة في الأردن؟
 - س30) ما مبدأ عمل نظام القمار الصناعية Satellite Systems؟
- س31) ما مبدأ عمل أنظمة التشنت التربوسفيرية Systems
- س32) إذا كانت عدد القنوات الراديوية الكلية لإحدى الحزم الترددية يساوي 12 قناة، وعدد قنوات الحماية تساوي 2، فما عدد القنوات الراديوية العاملة لهذه الحزمة؟
- س33) إذا كانت عدد القنوات الرادبوبة الكلية لإحدى الحزم الترددية يساوي 10 قنوات، وعدد قنوات الحماية تساوي 2، فما عدد القنوات الرادبوية العاملة لهذه الحزمة؟
- س34) إذا كانت عدد القنوات الرادبوية الكلية لإحدى الحرم الترددية يساوي 10 قنوات، وعدد قنوات الحماية تساوي 2، وعدد القنوات الصوئية لكل قناة رادبوية تساوي 300 قناة، فما العدد الكلي القنوات الصوئية في الحالتين الاعتبادية وحالة العمل القصوى ؟
- س35) إذا كانت عدد القنوات الراديوية الكلية لإحدى الحزم الترددية يساوي 12 قنوات، وعدد قنوات الحماية تساوي 2، وعدد القنوات الصوتية لكل قناة راديوية تساوي 600 قناة، فما العدد الكلي القنوات الصوتية في الحالتين الاعتيادية وحالة العمل القصوى ؟

- س36) استعن بجدول المواصفات لحساب القيم التالية لحزمة الترندات -7.125. 7.425 GHz :
 - 1. التردد المركزي Central Frequency.
 - 2. عرض الحزمة Band Width
 - 3. عدد القنوات الراديوية العاملة.
 - 4. عدد القنوات الصوتية الكلية .
- - 1. التريد المركزي Central Frequency.
 - 2. عرض الحزمة Band Width
 - 3. عدد القنوات الراديوية العاملة.
 - عدد القنوات الصوتية الكلية (في الحالتين العادية والقصوى).
- س38) استعن بجدول المواصفات لحساب القيم التالية لحزمة الترددات 7.725-8.275GHz
 - 1. التريد المركزي Central Frequency.
 - 2. عرض الحزمة Band Width
 - 3. عدد القنوات الراديوية العاملة.
 - 4. عدد القنوات الصونية الكلية (في الحالتين العادية والقصوى).

الوحدة الثانية



الوحدة الثانية:

حسابات الوصلة الراديوية

1-2 خواص انتشار الأمواج المبكروية

microwaves propagation


ان الإشارات الكهربائية ذات الترددات المختلفة تبث بواسطة هوائي المرسلة Transmitter لنتحول إلى موجات كهرومغناطيسية تتنقل عبر الهواء أو الفراغ الخارجي حتى تصل إلى هوائي المستقبلة Receiver والذي يلتقط الموجة ويعيد تحويلها إلى إشارة كهربائية مشابهة للإشارة الأصلية.

وعملية انتقال الموجات الميكروية من المرسلة إلى المستقبلة تتم بأكثر من طريقة. فقد تتنقل الموجات بشكل مباشر من المرسلة إلى المستقبلة. وقد تتعرض الموجة خلال انتقالها إلى تغير في خواص الوسط الناقل (حيث ان طبقات الجو المختلفة ليست متجانسة حيث نقل كثافة الهواء كلما ارتفعنا عن سطح الأرض ، كم أن نسبة الرطوبة فوق سطح البحر أعلى بكثير من قيمتها فوق اليابسة، وغيرها من التغيرات). وهذا التغير في كثافة الوسط الناقل يؤدي إلى انكسار الموجات الميكروية وبالتالي عند المستقبل يتم استقبال الموجة المنكسرة ذات فرق في الطور عن الموجة الأصلية.

وسيلة أخرى لإرسال واستقبال الموجات الميكروية هي بواسطة الأقمار الصناعية Satellites، حيث نبث الموجات من هوائي المرسلة إلى القمر الاصطناعي الذي يستقبل تلك الموجة ويعيد إرسالها إلى هوائي المستقبلة الأرضى، والميزة الخاصة بهذه الطريقة كبر المساحة التي يغطيها البث.


أي يمكن تلخيص الطرق التي يتم بها نقل الموجات الراديوية بما يلي:

- نظام الانتشار المباشر من المرسلة إلى المستقبلة، أي نظام خط النظر المباشر Line of Sight (LOS) والتي يمكن تمثيلها بخط مستقيم متجه من المرسلة إلى المستقبلة.
 - 2. بواسطة الأقمار الصناعية Satellites.
- انعكاس الأمواج عن سطح الأرض (أو سطح أملس) وارتدادها ووصول الموجة المنعكسة Reflected Waves إلى المستقبلة.
 - لاتشنت النربوسفيري Scattering و /أو الحيود Diffraction.
 و الشكل التالي يوضح الطرق المختلفة الانتقال الموجات المبكر وبة:




أن موضوع دراستا في هذه المرحلة هو نظام خط النظر المباشر قرب سطح الأرض (نظام انتشار الموجات المباشر) نو مسافات النقل المحددة. والموجات الميكروية في هذه الحالة تتنشر تقريبا بخط مستقيم كما الأشعة الضوئية وبالتالي لهما تقريبا نفس الخصائص الفيزيائية والتي يمكن تلخيصها بما يلي:

1. عند انتقال الموجة من وسط إلى آخر يختلف عنه في الكثافة تتعرض الموجة إلى ظاهرة الاتكسار، وتبرز هنا حالتين :إما ان الموجة كانت في الوسط الاقل كثافة، أو أنها كانت في الوسط الأقل كثافة وانتقلت إلى الوسط الأكثر كثافة. والشكل التالي يمثل وضع الشعاع المنكسر لكل من الحالتين:



2. عند تعرض الموجة إلى سطح أملس أو الأراضي الرطبة والمروية Irrigated Lands أو سطوح الماء فإنها تتعرض إلى الانعكاس بزاوية سقوط تساوي زاوية الانعكاس (وتقاس كل منهما نسبة إلى العمود المقام على السطح العاكس). والشكل التالي يوضح كل من الشعاع الماقط والمنعكس والعمود المقام وزاويتي السقوط والانعكاس:



 تؤثر الحواجز الصلبة كالبنايات والجبال والتلال في انتشار الموجات، حيث لا تسمح بمرور الموجات بشكل مباشر (لا يمنع ذلك من انتقال جزء من الموجة نبعا لظاهرة هايجينز).

2-2 شدة المجال Intensity

غالبا ما يتم تمثيل انتشار الموجات الميكروية (أو الضوئية) بخطوط مستقيمة. ولكن هذا التمثيل لا يفي بالغرض لشرح كافة الظاهر التي تتعرض لها تلك الموجات. وبالتالي نحتاج إلى طريقة تمثيل أخرى تكون مناسبة لشرح هذه الظواهر. ولذلك سنمثل الموجات كأنها موجات كروية (تتتشر بشكل دوائر كحال الموجات المتكونة على سطح ماء راكد عند إلقاء حجر فيه).

ونعلم أن مصدر الموجة هو هوائي المرسلة، وعند النظر إليه من مسافات بعيدة يظهر لنا كنقطة وبالتالي يمكن تمثيل مصدر الموجات بنقطة (أي اعتباره مصدر نقطي). والموجات المرسلة تأخذ شكل دوائر منبعثة من هذا المصدر النقطي ومنتشرة إلى جميع الاتجاهات بشكل منتظم.

Power (P₁) معينة المرسل ببث الموجات الميكروية بقدرة معينة المرسل ببث الموجات الميكروية بقدرة معينة والتي يجب أن تكون كبيرة بالقدر الكافي الذي يسمح لها بالوصول بشكل جيد ومقروء إلى المستقبلة. ولكن هذه قدرة الموجة المستقبلة سوف تتناقص بشكل

تدريجي كلما ابتعننا عن المصدر. ويصبح ما يهمنا معرفته هو شدة المجال عند نقطة معينة من المنطقة التي يغطيها البث.

 P_t تعرف شدة مجال وجة عند نقطة معينة بنسبة قدرة الموجة المرسلة P_t للى مساحة البث عند تلك النقطة A ووحدتها $Watt/m^2$ وحدتها نقطة المراد قياس شدة المجال عندها (التي تمثل نصف قطر دائرة البث A) عنى النحو التالى:

 $A = 4\pi R^2$

وبالتالي يمكن كتابة قانون شدة المجال على النحو التالي: $I=P_{t}/A=Pt/4\pi\ R^{2}$

نلاحظ ان العلاقة بين شدة المجال والمسافة تخضع لقانون التربيع العكسي، حيث نتتاسب شدة المجال نتاسب عكسي مع مربع المسافة بين المرسلة ونقطة القياس ولتوضيح قانون التربيع العكسي سنستعرض المثال التالي، إذا فرضنا أن لدينا مصدر ضوء نقطي Point Source فإن شدة الإضاءة بالقرب من المصدر نكون كبيرة ، ولكنها نتتاقص كلما ابتعدنا عن المصدر وبنسبة متناسب مع مربع البعد عنه، أي أن لورجلين يقفان بالقرب من المصدر، أحدهما على مسافة آلما والآخر يقف على مسافة تساوي ضعف مسافة الأول على على الشخص الأول تساوي:

 $I_1 = P_t/4\pi R_1^2$

وشدة الإضاءة في النقطة التي يقف فيها الشخص الثاني تساوي: $I_2 = P_l/4\pi\ R_2^{\ 2} = P_l/4\pi\ (2^*R_1)^2$ $= P_l/16\pi\ R_2^{\ 2} = I_1/4$ $I_2/I_1 = 4$

أي أن بزيادة المسافة إلى الضعف قلت شدة الإضاءة إلى الربع.

ونفس القانون ينطبق على العلاقة بين شدة الموجة الميكروية وعلاقتها ببعد المسافة عن نقطة القياس.

مثال P_i : إذا كانت قدرة الموجة المرسلة P_i : الما قيمة شدة المجال الموجة عند نقطة تبعد عنها مسافة $20~\mathrm{Km}$?

الحل:

بنطبيق القانون الذي يعطي العلاقة بين البعد وشدة المجال نحصل على: $I=P_{t}/A=Pt/4\pi~R^{2}$ $=100/4\pi~(20~*~10^{3})^{2}=199~~mwatt/m^{2}$

 R_1 مثال2: ما النسبة بين شدة المجال لموجة عند نقطة نبعد عن المصدر مسافة R=3R?

الحل:

نحسب شدة المجال عند كل نقطة ثم نجد النسبة بين القيمتين:

$$\begin{split} I_1 &= P_t / 4\pi \ R_1^2 \\ I_2 &= P_t / 4\pi \ R_2^2 = P_t / 4\pi \ (3*R_1)^2 \\ &= P_t / 36\pi \ R_1 \end{split}$$

بقسمة I_1 على I_1 نحصل على النسبة المطلوبة: $I_2/I_1=(P_1/36\pi\,R_1)/(P_1/4\pi\,R_1^2)$

1/9 = قدرة الموجة المرسلة يساوى 150 watt ، فعلى أو

مثال3: إذا كانت قدرة الموجة المرسلة يساوي 150 watt ، فعلى أي بعد يجب ان يكون هوائي المستقبلة لتحقيق شدة مجال تساوي 2μw/m² ؟

الحل:

بنطبيق القانون الذي يعطي العلاقة بين البعد وشدة المجال نحصل على: $I=P_t/A=Pt/4\pi\,R^2$ $R=\sqrt{(Pt/4\pi^*I)}$

$= \sqrt{(150/4\pi^*2^*10^{-6})}$ $= \sqrt{5968310} = 2.443 \text{ Km}$

مثال4: ما القدرة التي يجب أن نرسل بها الموجة لكي نحصل على شدة مجال للموجة يساوي $0.1 \mu \text{W/m}^2$ عند مستقبلة نقع على بعد 10 Km من المرسلة؟

الحل:

بنطبيق القانون الذي يعطي العلاقة بين البعد وشدة المجال نحصل على: $I=P_t/A=Pt/4\pi\ R^2$ $P_t=I*4\pi\ *R^2$ $=0.1*10^{.6}*4\pi*(10^*10^3)^2$ $=130\ watt$

3-2 قدرة الموجة المستقبلة Power of Received Wave

كما نكرنا سابقا قوم هوائي المرسلة بإرسال الموجات بقدرة إرسال معينة P_t وكلما ابتعنا عن نقطة الإرسال تضعف الإشارة بنسبة تتناسب عكسيا مع مربع البعد عنها (علاقة شدة المجال بالمسافة).

وبالتالي فعندما نضع هوائي استقبال على مسافة R من المرسلة فان المتوقع أن قدرة الموجة المستقبلة P_1 تكون أقل من القدرة المرسلة ولكنها نتناسب مع قيمة الموجة المرسلة تناسب طردي ، أي كلما زادت قيمة الموجة المستقبلة. ويمكن التعبير عن هذه العلاقة على النحو التألي.:

$P_r \alpha P_t$

كما أن من العوامل الأخرى التي تؤثر على قيمة القدرة المستقبلة هو الهوائي Antenna المستخدم (لكل من المرسلة والمستقبلة). فلكل هوائي مقدار كسب خاص به G وكلما كانت قيمة هذا الكسب أكبر كلما كانت قيمة القدرة المستقبلة وكسب الهوائيين المستقبلة كانت كبيرة، أي أن العلاقة بين القدرة المستقبلة وكسب الهوائيين $(G_0(G_1))$ علاقة طردية تمثل بالعلاقة التالية:

Pra Gt Gr

وبناء على قانون العكسي فان العلاقة بين القدرة المرسلة والمسافة بين هوائي المرسلة وهوائي المستقبلة D هي علاقة عكسية تربيعية، ويمكن تمثيل هذه العلاقة على النحو التالى:

 $P_r \alpha 1/D^2$

عامل آخر يؤثر على قيمة القدرة المستقبلة وهو تردد الموجة المرسلة Frequency حيث أن العلاقة تربيعية عكسية بينهما ، أو يمكن القول ان العلاقة تربيعية طردية بين القدرة المرسلة والطول الموجي λ بناء على العلاقة التي تربط التردد f بالطول الموجى λ وهي:

 $\lambda = c/f = 3*10^8/f$

حيث تمثل c سرعة الضوء في الفراغ.

وبالنالي يمكن كتابة العلاقة بين القدرة المرسلة وكل من النردد أو الطول الموجى على النحو التالي:

 $P_r \alpha (1/f)^2$ $P_r \alpha \lambda^2$

ذلك يدل على أن الأمواج الميكروية والضوئية يشتركان فيما يلى:

العلاقة التربيعية العكسية مع التردد.

2. قانون التربيع العكسي مع المسافة.

بناء على كل ما ذكر يمكن تلخيص العوامل التي تعتمد عليها قيمة القدرة المرسلة بالعوامل التالية:

- قدرة الموجة المرسلة P_t.
- 2. تردد الموجة المرسلة (أو الطول الموجى لها).
- المسافة بين هوائى المرسلة و هوائي المستقبلة D.

فيمكن كتابة العلاقة النهائية لقدرة الموجة المستقبلة على النحو التالي:

$$P_t = P_r G_t G_r \lambda^2 / (4\pi D)^2$$
Or

 $P_t = P_r G_t G_r c^2 / (4\pi * f * D)^2$

غالبا ما يعد معامل كسب الهوائي (سواء كان هوائي المرسلة أو هوائي المستقبلة) يساوى 1، مما يبسط المعادلتين الأخيرتين إلى:

$$P_t = P_r (\lambda / 4\pi D)^2$$

Or

$$P_t = P_r(c / 4\pi * f * D)^2$$

وبو اسطة أي من هاتين المعادلتين يمكننا معرفة النسبة بين قدرة الموجة المرسلة P₁ وقدرة الموجة المستقبلة P₁، فنجد أن هذه النسبة هي :

$$P_t / P_r = (\lambda / 4\pi D)^2$$

Or
 $P_t / P_r = (c / 4\pi * f * D)^2$

مثال1: جد قيمة قدرة الموجة المستقبلة بواسطة هوائي مستقبلة إذا علمت أن قدرة الموجة المرسلة يساوي 100 watt والتردد المستخدم في الإرسال يساوي 15MHz كما أن نقطة الاستقبال تبعد 50Km عن المرسلة. ثم أو جد النسبة بين القدرة المستقبلة والقدرة المرسلة.

الحل:

بالتطبيق المباشر لمعادلة القدرة المرسلة نحصل على:

$$\begin{split} P_t &= P_r (c / 4 \pi^* f^* \ D)^2 \\ &= 100 \ (3^* 10^8 / 4 \pi^* 15^* 10^6 * 50^* 10^3)^2 \\ &= 0.1 \ \mu w \end{split}$$

لإبجاد النسبة بين القدرة المستقبلة والقدرة المرسلة نقسم القيمة الأولى على:

$$P_t / P_r = 0.1 * 10^{-6} / 100 = 0.1 * 10^{-8}$$

نلاحظ أن نسبة ما يصل المستقبلة من القدرة المرسلة هو قيمة قليلة.

مثال2: جد قيمة قدرة الموجة المستقبلة بواسطة هوائي مستقبلة إذا علمت أن قدرة الموجة المرسلة يساوي 1000 watt والتردد المستخدم في الإرسال يتراوح بين 15MHz و30MHz كما أن نقطة الاستقبال تبعد 50Km

الحل:

أن قيمة القدرة المستقبلة سوف يتراوح بين قيمتين تبعا لقيمة التردد اللحظي المستخدم. والإيجاد حدود مدى القدرة المستقبلة يجب حساب قيمته عند قيمتي التردد العليا والسفلي:

أو لا: القدر ة المستقبلة عند تريد 15MHz:

$$\begin{aligned} P_t &= P_r (c / 4\pi^* f^* D)^2 \\ &= 1000 (3^* 10^8 / 4\pi^* 15^* 10^{6*} 50^* 10^3)^2 \\ &= 1 \ \mu w \end{aligned}$$

ثانيا: القدرة المستقبلة عند تردد 30MHz:

$$P_t = P_r (c /4\pi^*f^* D)^2$$
= 1000 (3*10⁸/4\pi*30*10⁶*50*10³)²
= 0.25 \text{ \text{pw}}

إذا ان قيمة القدرة المستقبلة يتراوح بين μw , 0.25 μw).

لاحظنا في هذا المثال كيف قلت قيمة القدرة المستقبلة إلى الربع عند زيادة التردد إلى الضعف (علاقة عكسبة تربيعية).

مثال3: أعد الإجابة على المثال السابق إذا علمت أن لهوائي المرسلة معامل كسب يساوي 2 وأن لهوائي المستقبلة معامل كسب يساوي 4.

الحل:

في هذه الحالة نطبق المعادلة الأصلية لحساب القدرة المستقبلة والتي نأخذ فيها معامل كسب كل هوائي بعين الاعتبار ونعيد الخطوات التي نفذناها في المثال السابق.

أولا: القدرة المستقبلة عند نردد 15MHz:

$$\begin{split} P_t &= P_r G_t \, G_r (c \, /4 \pi^* f^* \, D)^2 \\ &= 1000^* 2^* 4^* \, (3^* 10^8 /4 \pi^* 15^* 10^6 *50^* 10^3)^2 \\ &= 8 \; \mu w \end{split}$$

ثانيا: القدرة المستقبلة عند تردد 30MHz :

$$P_t = P_r G_t G_r (c /4\pi^*f^* D)^2$$
= 1000*2*4* (3*10⁸/4\pi*30*10⁶*50*10³)²
= 2 \mu w

إذا أن قيمة القدرة المستقبلة يتراوح في هذه الحالة بين(μw, 2 μw).

4-2 فقد الفراغ الخارجي (F.S.L) فقد الفراغ الخارجي

كما تعلمنا فان الموجة المرسلة عبر هوائي المرسل إلى الفراغ الخارجي تتعرض إلى عوامل كثيرة تؤدي إلى إضعافها، فلا تصل إلى هوائي المستقبل بنفس القيمة التي أرسلت بها. وعلمنا أن عوامل كثيرة تؤثر في قيمة القدرة المستقبلة لخصت بما يلي:

- 1. قدرة الموجة المرسلة P1.
- 2. تردد الموجة المرسلة (أو الطول الموجي لها).
- المسافة بين هوائي المرسلة و هوائي المستقبلة D.

وحصلنا على معادلة النسبة بين القدرة المرسلة والقدرة المستقبلة بالشكل النهائي الثالي (على فرض أن معامل كسب الهوائي يساوي 1): $P_{\rm r}/P_{\rm r}\!=\!\!({\rm c}/4\pi^*{\rm ft}\,{\rm D})^2$

ويما أن هذه المعادلة تمثل نسبة النهائية الواصلة المستقبل (القدرة المستقبل) إلى قيمة القدرة المرسلة من المرسل فهي تمثل معامل الكسب أو الفقد الذي تعرضت له الموجة (وفي حالة الأمواج الميكروية المرسلة عبر الهوائي فان ما نحسبه هنا يمثل الفقد وليس الكسب لأننا لا نتوقع أن تزداد القدرة عند هوائي المستقبل وإنما تتخفض وبشكل ملحوظ كما سبق ودرسنا). فيمكن التعبير بصورة لوغاريتمية (بالديمييل) عن مقدار الفقد في الفراغ الخارجي (F.S.L)

F.S.L = -10 Log[(c $/4\pi^*f^* D)^2$] = -20 Log[c $/4\pi^*f^* D$] = -20 [Log(c/ 4π) - Log(f) - Log(D)] = -20 [Log(3*10⁸/4 π) - Log(f) - Log(D)] = -147.5 + 20 Log(f) +20Log(D) dB

ان الإشارة السالبة في القانون دلالة على أن الحاصل هوفقد وليس كسب. وتكون وحدة كل من التردد والمسافة عند تطبيقها في هذا القانون على النحو التالى:

التردد: يحسب بالهرنز Hz.

المسافة: تحسب بالمتر m.

وإذا أردنا تطبيق التردد بوحدة MHz والمسافة بوحدة Km فيجب تعديل القانون على النحو التالى:

$$F.S.L = -147.5 + 20 \text{ Log}(f) + 20 \text{Log}(D)$$

$$=-147.6+20 \operatorname{Log}(f*10^6)+20 \operatorname{Log}(D*10^3)$$

$$= -147.5 + 20 \operatorname{Log}(f) + 20 \operatorname{Log}(10^{6}) + 20 \operatorname{Log}(D) + 20 \operatorname{Log}(10^{3})$$

$$= 32.5 + 20 \text{ Log(f)} + 20 \text{Log(D)}$$
 dB

وإذا أردنا تطبيق التردد بوحدة GHz والمسافة بوحدة Km فيجب تعديل القانون على النحو التالي:

$$F.S.L = -147.5 + 20 Log(f) + 20Log(D)$$

$$=-147.5 + 20 \operatorname{Log}(f*10^9) + 20 \operatorname{Log}(D*10^3)$$

$$= -147.5 + 20 \operatorname{Log}(f) + 20 \operatorname{Log}(10^{9}) + 20 \operatorname{Log}(D) + 20 \operatorname{Log}(10^{3})$$

$$= 92.5 + 20 \text{ Log(f)} + 20 \text{Log(D)}$$
 dB

وبنفس الأسلوب نستطيع أن نجد العلاقة للتطبيق المباشر لإيجاد فقد الفراغ الخارجي إذا كانت الوحدة المستخدمة للتردد هي MHz والوحدة المستخدمة للمسافة هي mile ، فنحصل على العلاقة التالية:


$$F.S.L = 36.6 + 20 Log(f) + 20 Log(D)$$
 dB

كل المعادلات المذكورة التي تربط فقد الفراغ الخارجي بالتردد والمسافة توضح أن العلاقة طردية لوغاريتمية بين:

أ. فقد الفراغ الخارجي والتردد.

2. فقد الفراغ الخارجي والمسافة.

فمثلا بزيادة المسافة إلى الضعف يزداد فقد الفراغ الخارجي بمقدار 20Log(2)=6 dB وكل من المسافة عند ترددات مختلفة:



مثال1: ما قيمة فقد الفراغ الخارجي لموجة ترددها 20MHz، إذا كانت المسافة بين المرسل والمستقبل تساوي 45KHz ؟

الحل:

بالإمكان تطبيق المعادلة الأساسية لإيجاد قيمة فقد الفراغ الخارجي على النحو التالي:

أو من الممكن تطبيق المعادلة الخاصة بالترددات بوحدة MHz

و المسافة بوحدة Km، فنحصل على:

نلاحظ أننًا حصلنا على النتيجة نفسها بكل من الطريقتين.

مثال2: جد المسافة (بالميل) التي يجب أن نضع عندها هوائي المستقبلة إذا أردنا التردد الحصول على فقد فراغ خارجي لا يتعدى 100 dB . إذا كان التردد المستخدم في الإرسال يساوي 10 MHz ؟

الحل:

مثال3: ما التغير في قيمة فقد الفراغ الخارجي إذا لنخفض التردد للموجة المرسلة إلى النصف؟

الحل:

يجب أن نجد معادلة فقد الفراغ الخارجي العامة للحالة الأولى والحالة الثانية بعد انخفاض النردد إلى النصف ونجد الفرق بين المعادلتين والذي يمثل التغير في قيمة الفقد الخارجي:

الحالة الأولى: التردد = f

$$F.S.L_1 = 36.6 + 20 Log(f) + 20 Log(D)$$

الحالة الثانية: التر يد = 1/2

$$F.S.L_2 = 36.6 + 20 Log(f/2) + 20Log(D)$$

= $36.6 + 20 Log(f) - 20 Log(2) + 20Log(D)$

أي ان قيمة فقد الفراغ الخارجي انخفضت بمقدار 6 dB عند انخفاض التردد إلى النصف.

مثال4: ما التغير في قيمة فقد الفراغ الخارجي إذا ارتفع كل من المسافة والتردد للموجة المرسلة إلى الضعف؟


الحل:

كما في المثال السابق سنجد معادلة فقد الفراغ الخارجي العامة الحالة الأولى والمحالة الثانية بعد زيادة التردد والمسافة إلى الضعف ونجد الفرق بين المعادلتين والذي يمثل التغير في قيمة الفقد الخارجي:

أي ان قيمة فقد الفراغ الخارجي ازدادت بمقدار 12 dB عند زيادة كل من التردد والمسافة إلى الضعف.

2-5 تأثير انحناء الأرض في انتشار الأمواج الميكروية

كما نعلم أن الأرض ليست مستوية وإنما كروية الشكل. ولذلك فأن رؤية الأشياء على سطح الأرض محددة بمسافة معينة، مثلا لا يستطيع الإنسان رؤية السفينة القادمة في البحر إلا بعد وصولها لنقطة معينة منه. ويكلمات أخرى، فأن خط النظر المباشر لا يصل إلى ما لانهاية وإنما محصور بمسافات محددة تتتاسب مع طول الشخص ونصف قطر الأرض ومدى انحناء الأرض في المنطقة. والشكل التالى يوضح هذا المفهوم:



وما يقال عن خط نظر للإنسان يقال عن انتقال الأمواج الميكروية انتقال مباشر (خط النظر المباشر). فالأمواج المنتقلة بخط النظر المباشر لا يمكنها الوصول إلى مختلف الأماكن على سطح الأرض أو إلى مسافات متناهية في البعد، وإنما تحدد المسافة التي يصل إليها البث بمدى ارتفاع كل من هوائي المرسلة والمستقبلة عن سطح الأرض.

لا بد من تحديد العلاقة التي تربط ارتفاع شخصين (أو هو اثيين) والمدى الذي يستطيع خط النظر المباشر بالوصول له، بمعنى آخر يجب تحديد العلاقة بين أقصى مسافة ببعد بها شخصين أو هو اثيين عن بعضهما البعض بحيث يبقى بإمكان كل منهما رؤية الآخر.

لإيجاد: هذه العلاقة من الشكل السابق نحدد أو لا بعض الرموز المستخدمة وهي:

h1: ارتفاع (طول) الجسم الأول عن سطح الأرض.

الرض. ارتفاع (طول) الجسم الثاني عن سطح الأرض. h_2

r : نصف قطر الكرة الأرضية ويساوي 6370Km :

d : أقصى مسافة بين الجسمين يصله خط النظر المباشر L.O.S.

من الشكل السابق نميز مثلثين قائمي الزاوية. المثلث الأول له الضلعين $(r+h_2)$ وله الوتر $(r+h_2)$, والمثلث الثاني له الضلعين (d_2,r) وله الوتر $(r+h_2)$.

وبتطبيق قاعدة فيثاغورس على كل منهما نحصل على:

$$(r+h_1)^2 = d_1^2 + r^2$$

$$r^2 + 2rh_1 + h_1^2 = d_1^2 + r^2$$

$$2rh_1 + h_1^2 = d_1^2$$

ويما أن قيمة h₁ صغيرة جدا (بالأمتار) نسبة إلى r (بالكيلومترات) فان تربيعها يمكن إهماله فتصبح المعادلة الأخيرة على النحو التالى:

$$2rh_1 = d_1^2$$
$$d_1 = \sqrt{2}rh_1$$

وبتطبيق نفس المعادلات على المثلث الآخر نحصل على نفس النتيجة: d₂ = \2rh₂ وبالتالي فان أقصى مسافة بين الجسمين يصله خط النظر المباشر L.O.S تساوى:

$$d = d_1 + d_2$$

$$= \sqrt{2rh_1} + \sqrt{2rh_2}$$

$$= \sqrt{2r} \left[\sqrt{h_1} + \sqrt{h_2} \right]$$

$$= 3.57 \left[\sqrt{h_1} + \sqrt{h_2} \right]$$

حيث h_1 و h_1 بالأمنار، و h_1 بالكيلومنرات.

مثال1: ما أطول مسافة تفصل بين رجلين طول الأول 180cm وطول الثاني: 170cm بحيث يستطيع كل منهما رؤية الآخر بخط نظر مباشر؟

الحل:

بالتطبيق المباشر للعلاقة السابقة مع مراعاة الوحدات المستخدمة في المعادلة، نجد أن:

$$d = 3.57 \left[\sqrt{h_1} + \sqrt{h_2} \right]$$

= 3.57 \left[\sqrt{1.8} + \sqrt{1.7} \right]
= 9.44 Km

مثال2: إذا كان هوائي المرسلة على ارتفاع 50m والمسافة بين المرسلة. والمستقبلة 75Km ، فعلى أي ارتفاع يجب أن يوضع هوائي المستقبلة لكى تصل الأمواج المرسلة بخط مباشر؟

الحل:

بالنطبيق المباشر للعلاقة السابقة مع مراعاة الوحدات المستخدمة في المعادلة، نجد أن:

$$d = 3.57 \left[\sqrt{h_1} + \sqrt{h_2} \right]$$

$$75 = 3.57 \left[\sqrt{50} + \sqrt{h_2} \right]$$

$$\sqrt{50} + \sqrt{h_2} = 75/3.57$$

$$\sqrt{h_2} = 21 + 7 = 28$$

$h_2 = 5.3 \text{ m}$

أي يجب أن نضع هوائي المستقبلة على ارتفاع 5.3m عن سطح الأرض كحد أدنى لكي يتمكن من التقاط الموجة المنتشرة بخط النظر المباشر من المرسل.

غالبا ما يوضع هوائي المستقبلة على ارتفاع أقل من الارتفاع الذي يكون عليه هوائي المرسلة. ولا يمنع هذا القانون من أخذ أمور كثيرة بعين الاعتبار التي تحكم المسافة بين الهوائيين كطبيعة الأرض وما عليها من تضاريس كالجبال والتلال أو الوديان أو البنايات والأشجار التي يمكن ان تحجب الرؤية (أو تقف حاجز دون مرور الأمواج المرسلة) فقد نحتاج في مثل هذه الحالات أن نضع الهوائي على ارتفاع أعلى من الارتفاع المحسوب بناء على القانون المذكور أعلاه.

6-2 العوامل المؤثرة على ارتفاع الهوائيات

ان الارتفاعات التي يجب أن توضع عليها الهوائيات ليست عشوائية وإنما تحكم بعدة عوامل. وهذه العوامل تحدد تبعا للمسارات التي تنتشر بها الموجة من المرسلة إلى المستقبلة:

- 1. مسار مباشر Direct :أمواج منتشرة انتشار مباشر (خط النظر المباشر Direct Waves (L.O.S
- 2. مسار غير مباشر Indirect : ممثل بالأمواج المنعكسة عن الأسطح المساء Reflected Waves.
- مسار غير مباشر Indirect : ممثل بالأمواج لمنكسرة عن طبقات الجو المختلفة الكثافة Refracted Waves .

ان كل من هذه الأمواج يؤثر في تحديد ارتفاع الهوائي بشكل معين. فالأمواج المنتشرة بخط النظر المباشر بين مرسلة ومستقبلة بينهما مسافة محددة تحكم ارتفاع كل من الهوائيين تبعا للعلاقة التي تم استقاقها في الموضوع السابق، وهي:

$$d = 3.57 \left[\sqrt{h_1} + \sqrt{h_2} \right]$$

فإذا كانت المسافة معينة بين المرسل والمستقبل وكان هوائي المرسل على ارتفاع معين، فان هوائي المستقبل يجب ان يخضع للعلاقة المذكورة لتحديد ارتفاعه عن سطح الأرض.


ان الموجة المرسلة تتعكس عن الأسطح الملساء كالتربة الرطبة والمروية أو سطح البحر بزاوية سقوط مساوية لزاوية الاتعكاس. وبالتالي تسلك أشعة الأمواج المنعكسة مسار غير مباشر لكي تصل إلى نقطة الاستقبال. ومن خواص انعكاس الأشعة حدوث فرق طور Phase Shift بين شعاع موجة المسار المباشر وشعاع الموجة المنعكسة Reflected مقداره 180° أذا كان الموجئين نفس طول المسار أو بغارق طول موجة كاملة أو عدد صحيح من مضاعفاتها (πλ)، حيث n تمثل أي عدد صحيح. وعند لجتماع هاتين الموجئين عند هوائي المستقبل ستلغي إحداهما الأخرى (لا يستقبل المستقبل أي موجة).

وعند زيادة ارتفاع أبراج الهوائيات فان الفارق ببن المسافة المقطوعة في الموجة المباشرة والموجة المنعكسة يزداد، فإذا ما تمت معايرة ارتفاع الأبراج ليكون هذا الفرق مساوي لنصف طول الموجة (3/2) فان فرق طور Phase Shift آخر مقداره 180° سوف ينتج بين الموجتين، وبالتالي يصبح فرق الصفحة الكلى بين الموجتين يساوي 360° وبالتالي سيتم جمع الموجتين


عند هوائي المستقبل عوضا عن إلغاء إحداهما الأخرى (يتم تعزيز الموجة عند هوائي الاستقبال لدرجة تصل إلى الضعف).

أما إذا ما تمت معايرة ارتفاع الأبراج ليكون هذا الفرق مساوي لأي قيمة نسبة للطول الموجي ولكن ليس بالضبط $\lambda/2$ أو $\lambda/2$ فغي هذه الحالة أيضا ينتج فرق طور بين الموجنين ولكن بقيم تتراوح بين 0^0 و 0^0 وبالتالي عند جمع الموجنين المجتمعتين عند هوائي المستقبل نحصل على موجة ذات قيمة تبعا لقيمة الزاوية.

والشكل التالي يوضح الموجنين المباشرة والمنعكسة وتأثير ارتفاع الهوائي على الموجة المحصلة منهما:



ان طبقات الجو المحيطة بالكرة الأرضية غير متجانسة، فكلما ارتفعنا عن سطح الأرض قلت كمية الغازات الموجودة وبالتالي انخفضت كثافة الهواء في تلك الطبقة. ونتيجة هذا الاختلاف في الكثافة بين طبقات الجو المختلفة (الطبقة الأيونسفيرية والتروبوسفيرية) فان أشعة الموجات الميكروية سوف تتعرض للانكسار Reflection عند مرورها من طبقة إلى أخرى. وإذا ما تعرضت الموجة إلى عدة إنكسارات متتالية فستبدو وكأنها منحنية متجهة من المرسل باتجاه المستقبل كما هو موضح في الشكل التالي:



ويجب أن يعاير ارتفاع الهوائيات بحيث بمنطيع هوائي المستقبل التقاط الموجة المنعكسة.

ان العوامل الجوية المختلفة من الرياح والرطوبة والأمطار والحرارة ومستوى بخار الماء والضغط وغيرها يؤثر في عملية الإرسال والاستقبال أيضا. حيث تؤثر على شكل انحناء الموجة من المرسل إلى المستقبل.

نعرف أو X العامل X عامل تحدد قيمته تبعا للظروف والعوامل الجوية المختلفة السابقة الذكر ونظرا لكون هذه الظروف غير ثابتة وإنما متغيرة خلال المسار الذي تقطعه الموجة فان هذا العامل أيضا متغير وليس ثابت القيمة كونه معيار لهذه الظروف. فعند انتقال الموجة من المرسل T_x إلى المستقبل R_x فان العامل X يحدد طبيعة انحناء الموجة. وبالإمكان تمييز ثلاث حالات:


- 1. K>1 : في هذه الحالة تتحنى حزمة الأشعة للأسفل، وهذه هي الحالة الاعتيادية Normal والتي يجب ان يعاير فيها ارتفاع هوائي المستقبل R_x
- 2. K < 1 : في هذه الحالة تتحني حزمة الأشعة للأعلى، وهي حالة غير اعتبادية Abnormal ويجب ان يعاير ارتفاع هوائى المستقبل R_x

ليكون على مستوى أعلى من ارتفاع هوائي المرسل T_x . عند انحناء الموجة نحو الأعلى فإنها تتعرض لخفوت كبير.

6. K=1 : في مثل هذه الحالة الخاصة تتبع حزمة الأشعة مسار خط مباشر ، ويجب ان يعاير فيها ارتفاع هوائي المستقبل R_x ليكون على نفس ارتفاع هوائي المرسل T_x .

وكما ذكرنا فان قيمة K ليست ثابتة خلال مسار الموجة كله وإنما تتغير بتغير الظروف الجوية وبالتالي فيمكن أن تكون حزمة الأشعة منحنية للأعلى في منطقة ومنحنية إلى الأسفل في منطقة أخرى أو تسير بخط مستقيم في منطقة ثالثة.

والشكل التالي يوضح أسلوب انحناء الموجة تبعا لقيمة العامل K وتأثير ذلك على ارتفاع هوائي المستقبل:



مثال1: إذا كان تردد الموجة المرسلة يساوي 300MHz، الشرط الذي يجب تحقيقه في ارتفاع برج هوائي المستقبل لكي يتم جمع الموجئين المباشرة والمنعكسة عن سطح الأرض عند الاستقبال عوضا عن طرحهما؟

الحل:

إذا تمت معايرة ارتفاع البرج ليكون الفرق بين مسار الموجتين مساوي لنصف طول الموجة (3/2) فان فرق طور Phase Shift آخر مقداره °180 سوف ينتج بين الموجتين، وبالتالي يصبح فرق الصفحة الكلي بين الموجتين يساوي °360 وبالتالي سيتم جمع الموجئين عند هوائي المستقبل عوضا عن الغاء لحداهما الأخرى.

وفى هذه الحالة فان λ تساوي:

 $\lambda = c/f$ = 3*10⁸ / 300*10⁶
= 1

. . .

إذن يجب معايرة ارتفاع البرج ليكون الفرق بين مسار الموجنين 0.5m. مثال2: إذا عبرنا عن الموجة ذات المسار المباشر بالعلاقة التالية:

$$E(t) = 20 \sin(2*10^{10}t)$$

فأحب عن الأسئلة التالية:

 ما العلاقة التي تمثل الموجة المنعكسة؟ وما محصلة الموجئين عند هوائي المستثيل؟

- 2. ما الطول الموجى لهذه الموجة؟
- على أي ارتفاع يجب ان يكون برج هوائي المستقبل لكي يتم جمع الموجئين المباشرة والمنعكسة عن سطح الأرض عند الاستقبال؟

4. إذا تمت معايرة ارتفاع برج الهوائي بحيث تحقق فرق طور ثاني قيمته 100° فقط، فما قيمة الموجة المحصلة عند الاستقبال في هذه الحالة؟

الحل:

ا. ان الموجة المنعكسة لها نفس معادلة الموجة الأصلية ولكن بغرق طور 180° فتصبح معادلة الموجة المنعكسة على النحو التالي: $E_r(t) = 20 \sin(2*10^{10}t + 180^\circ)$

محصلة الموجنين عند هوائي المستقبل هي ناتج الجمع , ساه ي صفر سبب فرق الطور °180

$$\begin{split} E_{total}(t) &= 20 \, \sin(2*10^{10}t + 180^{\circ}) + 20 \, \sin(2*10^{10}t) \\ &= -20 \, \sin(2*10^{10}t) + 20 \, \sin(2*10^{10}t) \\ &= 0 \end{split}$$

2. من الموجة الأصلية نجد أن السرعة الزلوية $\omega=2*10^{10}$ وبالتالي فان التردد يساوى:

$$f=\omega/2\pi$$
 = $2*10^{10}/2\pi$ = $3.2*10^9$ Hz وبالتالي فان الطول الموجي يساوي: λ =c/f = $3*10^8/3.2*10^9$ = 0.094

 على ارتفاع يحقق فرق في المسافة بين المسار المباشر والمنعكس بقيمة 2/2 والذي تساوي :


$$\lambda/2 = 0.094/2 = 0.047$$

4. في هذه الحالة فان علاقة الموجة المنعكسة تكون على النحو التالي: $E_{\rm r}(t) = 20 \sin(2*10^{10}t + 100^{\rm o})$

محصلة الموجنين عند هو اثني المستقبل هي ناتج الجمع:
$$E_{total}(t) = 20\,\sin(2^*10^{10}t + 100^\circ) + 20\,\sin(2^*10^{10}t) \\ = 25.7\,\sin(2^*10^{10}t + 50)$$

2-7 فقد موجة الموجه Losses of Wave Guide

لاحظنا أن الأمواج الكهرومغناطيسية تتنقل من نقطة إلى أخرى بينما يتم بثها إلى جميع الاتجاهات. ومن الممكن توجيه الموجة لكي تتنقل من نقطة محددة إلى نقطة محددة أخرى في نظام مغلق من خلال التعامل مع موجه الموجة Wave Guide. وهومكون من موصل محاط بمادة عازلة يحمل الموجات الكهرومغناطيسية Electromagnetic Waves. ويوجد منه أنواع مختلفة مثل الدائري Circular والمستطيل Rectangular، نسبة إلى شكل المقطع العرضي للأنبوب (الموجه). كما هوموضح في الشكل التالي:



وينصرف موجه الموجه كمصفى تمرير الحزمة العالية High Pass ويتصرف الموجة المارة داخل الموجه إلى فقد عند الترددات العالية (فوق تردد القطع للموجه) للأسباب التالية:

- 1. الخسارة الناتجة عن التيارات المارة في جدران الموجه.
- 2. الخسارة الناتجة بسبب وجود العوازل بين صفائح الموجه.
- 3. عدم انتظام أجزاء الموجه ونقاط عدم الاتصال فيه تسبب اتعكاسات للموجة.
 و تعتمد قدمة هذه الخسائر على:
 - 1. نوع المادة المكونة لجدران الموجه.
 - 2. مدى خشونة جدران الموجه.
 - 3. نوع المادة العازلة الموجودة بين جدران الموجه.

ويمكن التقليل من فيمة هذه الخسائر بطلي الجدران الداخلية المبطنة للموجه بالذهب أو البلاتينيوم.

وحيث أن موجه الموجه يتصرف كمصفى تمرير الحزمة العالية High Pass Filter، فان توهينا عاليا بحدث الموجة في الترددات دون تردد القطع ويكون هذا التوهين بسبب انعكاسات الموجة عند مدخل الموجه عوضا عن انتشارها.

8-2 نظام الهوائي ومعامل كسبه Antenna and its Gain

كلما ازداد كسب الهوائي المستخدم (سواء في المرسلة أو المستقبلة) كلما ازدادت قيمة القدرة المستقبلة. ان استعمال هوائي صغير يجب أن يرافقه نظام إرسال نو قدرة عالية، الأمر الذي يتطلب استخدام وحدات إضافية لزيادة القدرة التي تتطلب زيادة حجم البطاريات Battery والمضخمات Amplifiers وغيرها من الأدوات المساعدة لهذا الغرض.

نلاحظ التكلفة الإصافية المترتبة عن استخدام هوائي صغير، لذلك غالبا ما يستخدم هوائي ذو كسب فعال في الأنظمة الميكروية Microwaves دات خط النظر المباشر L.O.S.

ان عمل الهوائي في المستقبل R_x هو التقاط الموجة المطلوبة والتي تم بثها من مرسلة معينة T_x ، ولكن الهوائي لا يحتوي على نظام نكاء اصطناعي تمكنه من معرفة الموجة المطلوبة المحددة من بين جميع الموجات المنتشرة في الفراغ، ولذلك فان الفعالية Activity التي يستقبل بها الهوائي الموجة المطلوبة لا تمثل كفاعته الفعلية.

ان كسب الهوائي المستخدم (في كل من المرسل والمستقبل) يجب أن يحقق قدرة استقبال أعلى من القيمة الدنيا التي يمكن فهم الموجة المستقبلة بها والتي لا يستطيع نظام الاستقبال تمييز الموجات دون هذا المستوى.

ان هوائى المحطات الأرضية يجب ان تحقق الشروط التالية:

- . Highly Directive Gain موجّه النام على موجّه 1.
- 2. يجب ان يكون الهوائي درجة حرارة منخفضة نتيجة الضجيج Low . Noise Temperature
- يجب أن يكون الهوائي قابل للتحرك بسهولة ليتم توجيهه بالاتجاه المطلوب.

يوجد عدة أنواع مختلفة من الهوائيات التي تستخدم في أنظمة البث المختلفة سواء خط النظر المباشر L.O.S أو أنظمة الأقمار الصناعية Satellite Systems أو الاتصالات المتحركة Communications وغيرها من الأنظمة، ولكل نظام الهوائيات التي تتكيف مع طبيعة العمل والترددات المستخدمة له.

ومن الجدير بالمعرفة الطيف التريدي لأنظمة الأقمار الصناعية والموضحة بالجدول التالي:

Frequency Band	Range in GHz
L	1-2
S	2-4
С	4-8
X	8-12
KU	12-18
K	18-27
Ka	24-40
Millimeter	300

وفي ما يختص بنظام خط النظر المباشر L.O.S ، فان الهوائيات المستخدمة في هذا النظام هي:

- 1. هوائي القطع المكافئ العاكس Parabolic Reflector
 - 2. هوائي كاسيجرين Cassegrain
 - 3. الهوائي العاكس البوقي Horn Reflector
- 4. هوائيات حارف الحزمة Beam Reflector Antennas


علمنا من المواضيع السابق طرحها في هذه الوحدة أن القدرة المستقبلة Pr بواسطة هوائي المستقبل Receiver تعتمد على عوامل عدة (لقد تم مناقشة تأثير الثلاثة نقاط الأولى بالتفصيل في ما سبق من المواضيع) هي:

- 1. القدرة المرسلة (Transmitted Power(Pt
- 2. التردد أو الطول الموجي للموجة Frequency or Wave Length
 - 3. كسب هوائيات المرسلة والمستقبلة Gain of Antennas

- الخفوت في المسار Attenuation : يحدث الموجة خلال انتشارها انخفاض في مستوى الإشارة نتيجة سبب أو أكثر من الأسباب التالية:
- أ. خفوت التداخل: بسلوك الموجة المرسلة عدة مسارات سينتج عدد من الموجات ذات الأطوار Phases المختلفة. ويتداخل هذه الموجات يحدث إضعاف لمستوى الموجة المستلمة عند هوائي المستقبلة. فعند انعكاس الموجة عن سطح أماس بحدث فرق طور 180° وعند المستقبلة تجمع الموجئين المباشرة والمنعكسة فتلغي إحداهما الأخرى. وقد تحدث عدة انعكاسات للموجة المرسلة لتنتج إشارة بخسارة متغيرة ويعد النظام في هذه الحالة لنه يعاني من خفوت متعدد المسارات والذي من أهم خصائصه الخفوت العميق لفترات زمنية قصيرة والتي يحدث خلالها فشل في الاستقبال. ويمكن التحكم بهذا الخفوت من خلال معايرة الرنفاع الهوائيات.

ويسمى هذا النوع أيضا (خفوت اختياري).

- ب. الانكسار الجوي Atmospheric Refraction. ويسمى أيضا (خفوت القدرة Fading) ويحدث هذا النوع من الخفوت Fading في ظروف جوية غير اعتيادية وتكون شدة الخفوت أقل وان منحنى الإشارة المستقبلة Received signals يتعرض لتغيرات عشوائية Random بطيئة.
 - ج. الإمتصاص الجوي Atmospheric Absorption. والذي يحدث نتيجة المطار والثلج ويكون تأثيره كبير جدا في الترددات الميكروية العالية، والشكل التالي يوضح العلاقة بين الخفوت (dB/Km) وبين التردد (GHz):



نلاحظ أن الخفوت (الخسارة لكل IKm في المسار) في الإشارة عند التردد GHz (الذي يستعمل للإرسال التلفزيوني والهواتف في الأردن كما ذكر سابقا) تكون قليلة نسبيا، ويزداد الخفوت (التوهين) Attenuation بازدياد التردد حتى يصبح حاد عند تردد GHz . ان التردد الأخير هو المستخدم للأنظمة الرقمية في الأردن وبالتالي فان التوهين الناتج عن الأمطار يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار.

ان هذه الخسارة الإضافية في القدرة تحدث خلال جزء من الثانية ولكن ما يهم هو قيمة هذه الخسارة، وان الأعطال غير المعدودة تجمع كل فترة زمنية قصيرة ولذلك يعرف الخفوت كنسبة من الوقت للسنة.

وفي ما يلي شرح لكل نوع من هذه الهوائيات وتركيبه وخصائصه.


1-8-2 هو إلى القطع المكافئ العاكس Parabolic Reflector

هو هوائي ذو عاكس على شكل قطع مكافئ وله نقطة تغذية مركزية focal point of feeding . ومبدأ عمله مشابهة لعمل الضوء الأمامي السيارة. فلو أن الضوء كان مسلط بشكل مباشر إلى الشارع فان الإضاءة كانت ستتوزع على كل الفراغ الأمامي السيارة ولا نتم الإنارة المطلوبة أمام السيارة. ولكن ما يحدث أنه يوضع عاكس على شكل قطع مكافئ خلف مصباح الإضاءة وبالتالي تتعكس الأشعة على هذا السطح وتتركز لتجتمع في نقطة ولحدة هي بؤرة Focus القطع المكافئ حيث تكون نقطة البؤرة أمام السيارة بشكل يسمح بالروية الجيدة.

كذلك يتم عمل هوائي القطع المكافئ العاكس كذلك يتم عمل هوائي القطع المكافئ العاكس لتتمركز حيث تتعكس الأشعة القادمة من كافة الإنتجاهات عن هذا السطح العاكس لتتمركز في البؤرة التي توجد عند المغذي البؤري الذي يلتقط الموجة وينقلها إلى مكبر الضجيج القليل (Low Noise Amplifier (LNA).

وما يحدث في هوائي المرسلة أمر مماثل حيث يقوم مكبر القدرة العالية High Power Amplifier (HPA) بتكبير الإشارة ثم تحول إلى المعذي البوقي الذي يقوم ببث الأشعة التي تسقط على السطح العاكس وبعد الانعكاس تركز الأشعة في حزمة باتجاه المحطة التالية المقابلة. ويتم ضبط توجيه الهوائي في اتجاه معين بواسطة قضيبان لمعابرة المستويين الرأسي Vertical والأققي Horizontal.

والشكل التالي يوضح تركيب هذا الهوائي:



وقيمة الكسب Gain الذي يحققه هذا الهوائي تعطى بالعلاقة التالية: $G = \eta(\pi\, Df/c)^2$

حيث أن:

η : فعالية الهوائي المؤثرة وتساوي لهوائي القطع المكافئ العاكس 0.54.

D : قطر الهوائي بوحدة meter.

f : تردد الموجة المرسلة بالهرنز Hz.

 $10^8\,\mathrm{m/s}^2$: سرعة الضوء في الفراغ وتساوي : c

وبتعويض هذه القيم في العلاقة أعلاه يصبح شكل العلاقة لكسب هو أئي القطم المكافئ العاكس كما يلي:

$$G = \eta(\pi \text{ Df/c})^2$$
$$= 0.54 (\pi \text{ Df/3}*10^8)^2$$
$$= (\pi \text{ Df/450})^2$$

حيث وحدة التردد في العلاقة الأخيرة هي MHz ووحدة قطر الهوائي بالمتر. ويمكن التعبير عن هذا الكسب بالديسيبل فتصبح المعادلة لوغاريتمية على النحو التالي:

$$G = 10 \text{ Log}[(\pi \text{ Df}/450)^2]$$

$$= 20 \text{ Log}(\pi \text{ Df}/450)]$$


$$= 20 \text{ Log}(D) + 20 \text{ Log}(f) - 43.1 \quad dF$$

حيث وحدة النرىد في العلاقة الأخيرة هي MHz ووحدة قطر الهوائي بالمتر .

نلاحظ ان العلاقة طردية لو غاريتمية بين:

- 1. كسب الهوائي G والتردد المستخدم f.
- 2. كسب الهوائي G وقطر الهوائي المستخدم D

والشكل التالي يوضح العلاقة بين كسب هوائي القطع المكافئ G ونردد الموجة المرسلة f عند قيم مختلفة للقطر D:



ان هذا النوع من الهوائيات يعطي فعالية كسب بقيم مقبولة Reasonable Gain Efficiency تتراوح بين %50 و 60%. ولكن السيئة Disadvantage في استخدامه هي عند حدوث أعلى زاوية دوران اللهوائي High Elevation Angle. ففي هذه الحالة فان إشعاع المغذي Feed سوف تسلط على حافة العاكس (ضياع الطاقة)، مما يؤدي في نهاية الأمر إلى ارتفاع درجة حرارة الهوائي وبالتالي زيادة التشويش الحراري Thermal Noise.

يعد هوائي القطع المكافئ العاكس من أكثر الهوائيات شيوعا. وعادة ما نجد واقي من الترددات الراديوية Radio Frequency (RF) حول الهوائي والذي يعمل على تحسين أداءه ، كما تغطى قبة الهوائي لمنع تحلل الثلج في مقدمة سطح العاكس Reflector.

مثال1: احسب كسب هوائي قطع مكافئ عاكس إذا علمت ان التردد المستخدم يساوي 20GHz ونصف قطر الهوائي 2.5m.

الحل:

أو لا نلاحظ أن المعلومة المعطاة عن حجم الهوائي ممثلة بنصف القطر وليس MHz، لذلك يجب وحدة GHz وليس بالقطر كاملا منا ان التردد معطى بوحدة وHz وليس مراعاة ذلك عند تطبيق معادلة الكسب:

$$G = 20 \text{ Log(D)} + 20 \text{ Log(f)} - 43.1 \quad dB$$
$$= 20 \text{ Log(2*2.5)} + 20 \text{ Log(20*10^3)} - 43.1$$

$$= 14 + 86 - 43.1$$

= 56.9 dB

مثال2: ما نصف قطر هوائي قطع مكافئ عاكس إذا علمت ان النردد المستخدم يساوي 20GHz و الكسب المطلوب تحقيقه يساوي 70dB ؟

الحل:

بالتطبيق المباشر لقانون الكسب نحصل على:

G = 20 Log(D) + 20 Log(f) - 43.1 dB
70 = 20 Log(D) + 20 Log(
$$20*10^3$$
) - 43.1
= 20 Log(D) + 86 - 43.1
20 Log(D) = 70-86+43.1 = 27.1
Log(D) = 27.1/20 = 1.355
D = Log⁻¹(1.355)
= 22.65 m

القيمة النائجة تمثل قطر الهوائي وبالتالي فان نصف قطر r هذا الهوائي يساوى:

> R = D/2 = 22.65/2 =11.325m • K-Band يعمل مع 5m مثال3: ما هو كسب هوائي قطر ه 5m

> > الحل:

من الجدول السابق نجد ان ترددات K-Band نتراوح بين -18 27GHz، وبالتالي يمكن حساب كسب الهوائي عند حدي التردد لإيجاد مدى الكسب:

الحالة الأولى: عند النردد 18GHz

G =
$$20 \text{ Log(D)} + 20 \text{ Log(f)} - 43.1$$

= $20 \text{ Log(5)} + 20 \text{ Log(18*10}^3) - 43.1$
= $14 + 85 - 43.1$

$$= 142.1 \text{ dB}$$

الحالة الثانية: عند التريد 27GHz


$$G = 20 \operatorname{Log}(D) + 20 \operatorname{Log}(f) - 43.1$$

= 20 \text{Log}(5) + 20 \text{Log}(27*10^3) - 43.1
= 14 + 88.6 -43.1
= 59.5 \text{ dB}

وبالتالي فان كسب هذا الهوائي سيتراوح بين B(142.1 - 59.5).

2-8-2 هو آئي کاسيجرين Cassegrain

سمي هذا الهوائي نسبة إلى مخترعه العالم Cassegrain ان هذا الهوائي عبارة عن نظام هوائي عاكس مزدوج يتكون من عاكس رئيسي والذي في بؤرته يوجد عاكس ثانوي كما هو موضح في الشكل التالى:



في الطرف الخاص بالمرسل فان تشع قدرة الإشارة من مكبر القدرة العالية HPA بواسطة المغذى Feeder عند النقطة اليؤرية الحقيقية وتسقط حزمة الأشعة على العاكس الثانوي المواجه للمغذي فتتعكس عنه لتسقط على العاكس الأساسي لتشكل الأشعة المنعكسة عن الأخير حزمة الأمواج المرسلة من الهوائي.

وفي طرف الاستقبال يتم انعكاس الأشعة الساقطة على سطح العاكس ألك الرئيسي باتجاه البؤرة المركزية حيث تتعكس مرة أخرى على سطح العاكس الثانوي نحو المغذي لتتنقل إلى المرحلة التالية في المستقبل الممثلة بمكبر ألاشارة ذات الضحيج المنخفض LNA.

ان هوائي كاسيجرين أكثر نكلفة من هوائي القطع المكافئ العاكس بسبب العاكس الرئيسي، العاكس الرئيسي، والعاكس الرئيسي، والعاكس اللفانوي والمغذى.

من مميزات هوائي كاسيجرين Advantages:

- الهوائي درجة حرارة منخفضة نتيجة الضجيج Low Noise
 أي أن الخسارة الناتجة عن الحرارة ذات قيمة قليلة.
- 2. دقة في التوجيه ومرونة في تصميم المغذي Flexibility in Feed Design
- تحقیق تو ازن میکانیکی أعلى عند وضع المغذی بجانب العاکس الأساسی أفضل من هو ائی القطع المکافئ العاکس.

وتقريبا كل المحطات الأرضية Earth Stations تستخدم هذا النوع من الهوائيات، ويزداد استخدامه في قنوات الربط للحزم العريضة.

3-8-2 الهوائي العاكس البوقي Horn Reflector

ينكون الهوائي العاكس البوقي Horn Reflector من مغذي قمعي Funnel Feed وقبلة الإشعاع

Radiation Dome. وسمي بالبوقي لكونه يأخذ شكل البوق بسبب المغذي القمعي.

ويستعمل الهوائي البوقي Horn Reflector في المسارات الميكروية لقنوات الربط التي تتعامل مع حزم نرددات مختلفة.


4-8-2 هو البات حارف الحزمة 4-8-2

نتكون هذه الهوائيات من مجموعة من المرايا المسطحة التي تعمل على تحريف مسار حزمة الأمواج المنشرة من المرسلة إلى المستقبلة والموجودتين على قمتين مختلفتين (كطرفي جبلين أو تلتين) وذلك لتأمين وصول الموجة المرسلة التي يصعب إيصالها بخط النظر المباشر. ومن هنا جاءت التسمية "حارف الحزمة Beam Reflector".

تعمل هوائيات حارف الحزمة Beam Reflector Antennas على المستقبل من خلال معايرة أكثر من مرآة المسلحة لتقوم بعكس حزمة الأشعة الساقطة بكل مرآة فتوفر بذلك مسار متعرج لمرور الموجات عند النقاط الصعبة (كقسم الجبال). ويطبق عند كل مرآة قانون الانعكاس (زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس). فتعاير المرايا بحيث تحقق زوايا الانعكاس في النهاية المسار المطلوب.

وبالتالي فان هذا النوع من الهوائيات يختلف عن الأنواع السابقة التي تمثل هوائيات أولية تغذي المرسلة الهوائي بشكل مباشر أو يتم وصله في مدخل المستقبل مباشرة.

والشكل النالي يوضح عمل هوائيات حارف الحزمة:



أسئلة الوحدة الثانية

- س1) عند خواص انتشار الأمواج الميكروية Microwaves.
- س2) ما نقاط النشابه بين الأمواج الميكروية Microwaves والأمواج
 الصوئبة؟
 - س3) متى يكون مسار الشعاع المنعكس تحت مستوى المسار الأصلي؟
 - س4) متى يكون مسار الشعاع المنعكس فوق مستوى المسار الأصلي؟
- س5) إذا أسقط شعاع ضوئي على سطح أملس بزاوية سقوط تساوي 60°0، فما قيمة الزاوية التي ينعكس بها هذا الشعاع مرتدا مرة أخرى إلى نفس الوسط (زاوية الاتعكاس)؟
- س6) ما تأثير الحواجز الصلبة كالبنايات والجبال والتلال في انتشار الموجات؟
 س7) ما الطرق التي نتنشر بها الأمواج الميكروية في الفراغ؟
 - س8) ما المقصود بشدة مجال الموجة الميكروية Intensity؟
- س9) إذا كانت قدرة موجة ميكروية مرسلة Pi=400w ، فما قيمة شدة المجال للموجة عند نقطة تبعد عنها مسافة 25 Km ؟
- R_1 ما النسبة بين شدة المجال لموجة عند نقطة تبعد عن المصدر مسافة R=2.5R? وشدة المجال عند نقطة أخرى تبعد عن المصدر مسافة
- س 11) إذا كانت قدرة الموجة المرسلة يساوي 250 watt ، فعلى أي بعد يجب ان يكون هو اتي المستقبلة لتحقيق شدة مجال تساوي $0.1 \mu \text{w/m}^2$ ؟
- س12) ما القدرة التي يجب أن نرسل بها الموجة لكي نحصل على شدة مجال الموجة يساوي 4μw/m² عند مستقبلة نقع على بعد 50Km من المرسلة؟

- س13) ما العوامل التي تؤثر في قيمة القدرة المستقباع؟
- س14) جد قيمة قدرة الموجة المستقبلة بواسطة هوائي مستقبلة إذا علمت أن قدرة الموجة المرسلة يساوي watt والتردد المستخدم في الإرسال يساوي 50MHz كما أن نقطة الاستقبال نبعد 150Km عن المرسلة. ثم أو جد النسبة بين القدرة المستقبلة والقدرة المرسلة.
- س15) : جد قيمة قدرة الموجة المستقبلة بواسطة هوائي مستقبلة إذا علمت أن قدرة الموجة المرسلة يساوي400 wat والتردد المستخدم في الإرسال يتراوح بين 20MHz و40MHz كما أن نقطة الاستقبال تبعد عن المرسلة.
- س16) أعد الإجابة على السوال السابق إذا علمت أن لهوائي المرسلة معامل كسب يساوي 4 وأن لهوائي المستقبلة معامل كسب يساوي 6.
 - س17) ما المقصود بفقد الفراغ الخارجي F.S.L؟
- س18) أنبت أن معادلة فقد الفراغ الخارجي F.S.L عند استخدام وحدة السيل للمسافة ووحدة MHz للتريد تكون على النحو التالي:
 - F.S.L = 36.6 + 20 Log(f) + 20 Log(D) dB
- س19) جد صيغة معادلة فقد الفراغ الخارجي F.S.L عند استخدام وحدة الميل (mile) للمسافة ووحدة MHz
- س20) جد صيغة معادلة فقد الفراغ الخارجي F.S.L عند استخدام وحدة الميل (mile) للمسافة ووحدة GHz للتردد
- س21) ما قيمة فقد الفراغ الخارجي لموجة ترددها 30MHz ، إذا كانت المسافة بين المرسل والمستقبل تساوي 55KHz ؟

- س22) جد المسافة (بالميل) التي يجب أن نضع عندها هوائي المستقبلة إذا أردنا الحصول على فقد فراغ خارجي لا يتعدى 140 dB . إذا كان التردد المستخدم في الإرسال يساوى 30GHz ؟
- س23) ما التغير في قيمة فقد الفراغ الخارجي إذا انخفض التردد للموجة المرسلة إلى الثلث؟
- س24) ما التغير في قيمة فقد الفراغ الخارجي إذا انخفض التردد للموجة المرسلة إلى الربع؟
- س25) ما التغير في قيمة فقد الفراغ الخارجي إذا ارتفع كل من المسافة والتردد للموجة المرسلة إلى الضعفين؟
- س26) ما التغير في قيمة فقد الفراغ الخارجي إذا ارتفع المسافة إلى الضعف وانخفض التردد للموجة المرسلة إلى النصف؟
 - س27) ما تأثير انحناء الأرض في انتشار الأمواج الميكروية ؟
- س28) ما أطول مسافة تفصل بين رجلين طول الأول 160cm وطول الثاني 150cm بحيث يستطيع كل منهما رؤية الآخر بخط نظر مباشر؟
- س29) إذا كان برج هوائي المرسلة Transmitter على ارتفاع بصوب أن والمسافة بين المرسلة والمستقبلة 100Km ، فعلى أي ارتفاع يجب أن يوضع هوائي المستقبلة Receiver لكي تصل الأمواج المرسلة بخط مباشر L.O.S؟
- س30) ما تأثير وجود المرتفعات الطبيعية أو المباني العالية على حماب المسافة الفاصلة بين هوائيين لتحقيق انتشار الأمواج Wave بpropagation تبعا لخط النظر المباشر L.O.S؟

- س31) ما العوامل المؤثرة على ارتفاع الهوائيات Antennas عن سطح الأرض Earth Surface? الشرح باختصار عن كل عامل.
- س32) وضح بالرسم شكل انحناء الموجة الميكروية المرسلة في كل من الحالات التالية:
 - .K=2/3.1
 - .K=1.2
 - .K=4/3.3
- س33) ما تأثير العامل K في كل حالة في السؤال السابق على ارتفاع هوائي المستقبلة؟
- س34) ما مستوى ارتفاع برج هوائي المرسل إلى مستوى هوائي المستقبل (أعلى منه أو أقل ارتفاعا أو مساوي له في الارتفاع) في ككل من الحالات التالية:
 - .K = -1.5 .1
 - .K=1.5 .2
 - .K=1 .3
- س35) إذا كان تردد الموجة المرسلة يساوي 3 GHz 3، فما الشرط الذي يجب تحقيقه في ارتفاع برج هوائي المستقبل لكي يتم جمع الموجنين المباشرة Direct والمنعكسة Reflected عن سطح الأرض عند الاستقبال عوضا عن طرحهما؟
- س36) إذا كان تردد الموجة المرسلة يساوي 30 GHz نما الشرط الذي يجب تحقيقه في ارتفاع برج هوائي المستقبل لكي يتم جمع الموجنين المباشرة

Direct والمنعكسة Reflected عن سطح الأرض عند الاستقبال عوضا عن طرحهما؟

س37) إذا عبرنا عن الموجة ذات المسار المباشر بالعلاقة التالية: $E(t) = 8 \sin(6.84*10^{10}t)$

فأجب عن الأسئلة التالية:

- أ. ما العلاقة التي تمثل الموجة المنعكسة؟ وما محصلة الموجنين عند هوائي المستقبل؟
 - 2. ما الطول الموجى لهذه الموجة؟
- على أي ارتفاع يجب ان يكون برج هوائي المستقبل لكي يتم جمع الموجتين المباشرة و المنعكسة عن سطح الأرض عند الاستقبال؟
- 4. إذا تمت معايرة ارتفاع برج الهوائي بحيث تحقق فرق طور ثاني قيمته °160 فقط، فما قيمة الموجة المحصلة عند الاستقبال في هذه الحالة؟

س38) إذا عبرنا عن الموجة ذات المسار المباشر بالعلاقة التالية: $E(t) = 8\cos(3.14*10^{10}t)$

فأجب عن الأسئلة التالية:

- ما العلاقة التي تمثل الموجة المنعكسة؟ وما محصلة الموجئين عند هواني المستقبل؟
 - 2. ما الطول الموجى لهذه الموجة؟
- على أي ارتفاع يجب ان يكون برج هوائي المستقبل لكي يتم جمع الموجئين المباشرة والمنعكسة عن سطح الأرض عند الاستقبال؟

- 4. إذا تمت معايرة ارتفاع برج الهوائي بحيث تحقق فرق طور ثاني قيمته 140° فقط، فما قيمة الموجة المحصلة عند الاستقبال في هذه الحالة؟
 - س 39) إذا عبرنا عن الموجة ذات المسار المباشر بالعلاقة التالية: $E(t) = 10\cos(3.14*10^{10}t) + 12\sin(6.28*10^{10}t)$ فأحب عن الأسئلة التالية:
- ما العلاقة التي تمثل الموجة المنعكسة؟ وما محصلة البموجئين عند
 - هوائي المستقبل؟ 2. ما الطول الموجى لهذه الموجة؟
- 3. على أي ارتفاع يجب ان يكون برج هوائي المستقبل لكي يتم جمع الموجنين المباشرة والمنعكسة عن سطح الأرض عند الاستقبال؟
- 4. إذا تمت معايرة ارتفاع برج الهوائي بحيث تحقق فرق طور ثاني قيمته 140° فقط، فما قيمة الموجة المحصلة عند الاستقيال في هذه الحالة؟
 - س40) إذا عبرنا عن الموجة ذات المسار المباشر بالعلاقة التالية: $E(t) = 10 \, \sin^2(6.28^* 10^{10} t)$

فأجب عن الأسئلة التالية:

- إ. ما العلاقة التي تمثل الموجة المنعكسة؟ وما محصلة الموجنين عند هو ائي المستقبل؟
 - 2. ما الطول الموجى لهذه الموجة؟
- على أي ارتفاع يجب ان يكون برج هوائي المستقبل لكي يتم جمع الموجنين المباشرة والمنعكسة عن سطح الأرض عند الاستقبال؟

- 4. إذا تمت معايرة ارتفاع برج الهوائي بحيث تحقق فرق طور ثاني قيمته 140° فقط، فما قيمة الموجة المحصلة عند الاستقبال في هذه الحالة؟
 - س42) إذا عبرنا عن الموجة ذات المسار المباشر بالعلاقة التالية: $E(t) = 16\cos^2(314*10^{10}t)$

فأجب عن الأسئلة التالية:

- ما العلاقة التي تمثل الموجة المنعكسة؟ وما محصلة الموجئين عند هوائى المستقبل؟
 - 2. ما الطول الموجى لهذه الموجة؟
- على أي ارتفاع يجب ان يكون برج هوائي المستقبل لكي يتم جمع الموجنين المباشرة والمنعكسة عن سطح الأرض عند الاستقبال؟
- 4. إذا تمت معايرة ارتفاع برج الهوائي بحيث تحقق فرق طور ثاني قيمته 140° فقط، فما قيمة الموجة المحصلة عند الاستقبال في هذه الحالة؟
- س42) ما المقصود بموجه الموجة Wave Guide ؟ ما أنواعه؟ ومما يتكون؟
 - س43) ما الخسائر Losses التي تحدث للموجة في موجه الموجة وما سببها؟ س44) كيف يتم النقليل من الخسائر التي تحدث للموجة في الموجه؟
- س45) ما الصفات الواجب توفرها في هوائي المحطات الأرضية Antennas ، ما الصفات الواجب و of Earth Stations
- س46) قارن بين نريدات القنوات الفضائية المرسلة على C-Band وبين مدى التريدات لهذه الحزمة الموجودة في جدول الطيف التريدي لأنظمة

- الأقمار الصناعية Satellite Spectrum . (جزء من الحل نوصيغة عملية).
- س47) ما أجزاء هوائي القطع المكافئ العاكس Parabolic Reflector ، وما مبدأ عمله في جهة الاستقبال وجهة الإرسال؟
- س48) لحسب كسب هوائي قطع مكافئ عاكس إذا علمت ان التردد المستخدم بساوي 12GHz ونصف قطر الهوائي 2.5m.
- س49) احسب كسب هوائي قطع مكافئ عاكس إذا علمت أن التردد المستخدم يساوي 12GHz ونصف قطر الهوائي 5m.
- س50) ما نصف قطر هوائي قطع مكافئ عاكس إذا علمت ان التردد المستخدم يساوي GHz ؟
- س51) ما نصف قطر هوائي قطع مكافئ عاكس إذا عامت ان التردد المستخدم يساوي 10dB ؟
 - س 52) ما هو كسب هوائي قطره m 20 يعمل مع K-Band ؟
 - س53) ما هو كسب هوائي قطره m 20 يعمل مع C-Band ؟
 - س54) ما هو كسب هوائي قطره m 20 يعمل مع KU-Band؟
- س55) ما هو قطر الهوائي الذي يجب استخدامه لنحقق كسب يساوي 30dB عند العمل مع K-Band ؟
- س56) ما هو قطر الهوائي الذي يجب استخدامه لنحقق كسب يساوي 60dB عند العمل مع K-Band؟
- س57) ما هو قطر الهوائي الذي يجب استخدامه لنحقق كسب يساوي 30dB عند العمل مع C-Band ؟

- س58) ما أجزاء هوائي كاسيجرين Cassegrain، وما مبدأ عمله في جهة الاستقبال وجهة الارسال؟
 - س 59) ما مميزات هوائي كاسيجرين Cassegrain ؟
 - س60) ما أجزاء الهوائي العاكس البوقي Horn Reflector؟
- س 61) ما الغرق الرئيسي بين هوائيات حارف الحزمة Beam Reflector Antennas وأنواع الهوائيات الأخرى؟
- س62) هل نجد هوائيات حارف الحزمة Beam Reflector Antennas في الأراضى السهلة (المستوية)؟ لماذا؟

الوحدة الثالثة

تقنيات أنظمة الميكرويف ذات التعديل الترددي FM


الوحدة الثالثة

تقنيات أنظمة الميكرويف ذات التعديل الترددي FM

1-3 التعيل التريدي Frequency Modulation

التعديل الترددي (FM): هو التغير في نردد الموجة الحاملة (Carrier)
(Signal ذات التردد العالي تبعا للقيمة اللحظية الاتساع الموجة المحمولة (Information Signal) مع بقاء اتساع الموجة الحاملة ثابت.

والحصول على موجة معدلة تعديل ترددي (FM)، فإننا بحاجة إلى نظام يقوم بتحويل التغير في اتساع الإشارة الداخلة إلى تغير في تردد الإشارة الخارجة (معدلة). ولهذا الغرض نستطيع استعمال الدائرة الموضحة في الشكل التألى:




حيث يتم التحكم بتردد الموجة الموادة من المهتز بواسطة دائرة التحكم المرافقة. دائرة التحكم التحكم تتكون، كما هو واضح في الشكل، من ملف ومكنف متغير السعة. وسعة هذا الملف تتغير بتغير اتساع الإشارة الصوتية المتولدة من الميكرفون (شدة الصوت الذي يستقبله الميكرفون). ولدينا هنا ثلاث حالات:

- في حالة عدم وجود صوت واصل للميكرفون: فإن لوحتي المكثف تبقى ثابتة ولا تتنبنب ترددات المهتز وبالتالي يكون تردد الموجة المتوادة مساوى لتردد الموجة الحاملة f.
- 2. في حالة كانت شدة الصوت الواصل الميكرفون أعلى من قيمة مرجعية معينة: فان لوحتي المكثف تهتز تبعا اشدة الصوت مسببة تغير في قيمة المكثف وبالتالي زيادة في تردد الموجة الموادة من المهتز لقيمة أعلى من تردد الموجة الحاملة، وتزداد هذه القيمة بازدياد شدة الصوت، ويساوي التردد الناتج: $f_c+\Delta f$. حيث $f_c+\Delta f$ تمثل الإزاحة في تردد الموجة المعدلة الناتجة.
- E. في حالة كانت شدة الصوت الواصل للميكرفون أقل من قيمة مرجعية معينة: فان لوحتى المكثف تهتز تبعا لشدة الصوت مسببة تغير معاكس للحالة السابقة في قيمة المكثف وبالتالي نقصان في تردد الموجة الموادة من المهتز لقيمة أقل من تردد الموجة الحاملة، وتقل هذه القيمة بنقصان شدة الصوت، ويساوي التردد الناتج: f_{c} - Δf . حيث Δf تمثل الإزاحة في تردد الموجة المعدلة الناتجة.

لذلك فان معدل التغير في السعة بساوي الموجة الصوتية الداخلة، ومقدار التغير في السعة يتناسب طرديا مع اتساع هذه الموجة.

وفي ما يلي توضيح بالرسم عن كيفية الحصول على الموجة المعدلة تعديل نر ددى FM من الموجة المحمولة (Vm(t:



فعندما $V=V_m$ فان تردد الموجة المعدلة يساوي تردد الموجة الحاملة f_c . وعندما $V>V_m$ فان تردد الموجة المعدلة أعلى من تردد الموجة الحاملة، وعندما $V<V_m$ فان تردد الموجة المعدلة أقل من تردد الموجة الحاملة.

و لإيجاد علاقة رياضية الموجة المعدلة تعديل ترددي FM نبدأ برسمة الموجة المعدلة في الأعلى، فهي إشارة جيبية ذات اتساع ثابت مساوي لاتساع الموجة الحاملة V_c ولكننا نجهل الصيغة النهائية لزاوية هذه الاشارة ولتكن O:

$$V(t) = V_c Sin(\emptyset)$$

المعلومة المتوفرة عن الزاوية ليست مباشرة ولكننا نعلم أن السرعة الزاوية نصبة للزمن، أي Angle Velocity" ω "أن:

 $\omega = \partial \emptyset / \partial t$ $\emptyset = \int_{0}^{\infty} \partial t$

 $\omega=2\pi f$ ونعلم أن السرعة الزاوية تساوي:

والتردد يتغير زيادة ونقصان حول تردد الموجة الحامل ولحد معين يتاسب مع اتساع الموجة المحمولة ويمكن التعبير عن شكل التردد اللحظي بالعلاقة التالية:

$$f(t) = f_c + K_f Vm Cos(\omega_m)t$$

$$\omega(t) = \omega_c + 2\pi K_f Vm Cos(\omega_m)t$$

حيث:

(Hz/Volt) ثابت التعديل النرىدي ووحدته (K $_{\rm f}$

الإشارة المحمولة. Vm $Cos(\omega_m)t$

وباشتقاق العلاقة الأخيرة نحصل على الزاوية:

 $\emptyset = \int \omega(t) \partial t$

= $\int \omega_c + 2\pi K_f Vm Cos(\omega_m t) \partial t$

= $\omega_{\rm c}t + 2\pi K_{\rm f} Vm Sin(\omega_{\rm m}t)/\omega_{\rm m}$

 $= \omega_c t + K_f Vm \sin(\omega_m t) / f_m$

 $\Delta f = K_f V m$ وبما أن إزاحة التردد تساوي:

 $\emptyset = \omega_{c}t + \Delta f/f_{m} \sin(\omega_{m}t)$

وبتعويض العلاقة الأخيرة في معادلة الموجة المعدلة تعديل ترددي نحصل على العلاقة التالية:

 $V(t) = V_c \sin(\omega_c t + \Delta f/f_m \sin(\omega_m t))$

حيث معامل التعديل التريدي mf يعطى بالعلاقة التالية:

 $m_f = \Delta f/f_m$

أي أن معامل التعديل الترددي $m_{\rm f}$ هونسبة انحراف التردد Δf إلى تردد الموجة المحمولة $f_{
m m}$.

ويمكن إعادة كتابة علاقة الموجة المعدلة تعديل ترددي على النحو ... التالي:

$$V(t) = V_c \sin(\omega_c t + m_f \sin(\omega_m t))$$

مثال1: إذا كان تردد الموجة المحمولة بساوي 15KHz وانحراف التردد للموجة المعدلة تعديل ترددي FM يساوي 12KHz ، احسب معامل التعديل.

الحل:

$$m_f = \Delta f/f_m = 12/15 = 0.75$$

مثال2: احسب معامل التعديل للمثال السابق إذا كان انحراف التردد Δf يساوي Δf .

الحل:

$$m_f = \Delta f/f_m = 20/15 = 1.25$$

مثال 3: موجة معدلة تعديل ترددي FM ذات العلاقة القياسية التالية:

$$V(t) = 12 \sin(10^8 t + 2 \sin(314t))$$

ما قيمة انحراف التردد لهذه الموجة؟

الحل:

يجب أو لا حساب قيمة نردد الموجة المحمولة f_m :

$$f_m = 314/2*3.14 = 50 \text{ Hz}$$

من المعادلة الأصلية يمكن معرفة قيمة معامل التعديل وبالتالي يمكن حساب انحر اف التردد:

$$\Delta f = m_f * f_m = 2* 50 = 100 \text{ Hz}$$

ان الإزاحة النرددية المحسوبة في الأمثلة السابقة هي الإزاحة القصوى للنردد، ويمكن قياس الإزاحة النرددية بوحدة أخرى وهي القيمة الفعالة (أو جذر متوسط المربع root mean square value)، حيث ان العلاقة بين القيمئين تعطى بالمعادلة التالية:

$$\Delta f_{rms} = \Delta f *0.707$$

و هي علاقة صحيحة للعلاقات الجبيية.

مثال4: موجة معدلة تعديل ترددي FM ذات العلاقة القياسية التالية:

$$V(t) = 4 \sin(10^{12} t + 3 \sin(314*10^3 t))$$

ما قيمة انحراف التريد Afms لهذه الموجة؟

الحل:

يجب أو لا حساب قيمة ترىد الموجة المحمولة \mathbf{f}_{m} :

 $f_m = 314/2*3.14*10^3 = 50 \text{ KHz}$

من المعادلة الأصلية يمكن معرفة قيمة معامل التعديل وبالتالي يمكن حساب انحراف التردد:

 $\Delta f = m_f * f_m = 3* 50 = 150 \text{K Hz}$

بتطبيق العلاقة المباشرة بين الانحراف الأقصى والقيمة الفعالة له (RMS) يمكن حساب:

 $\Delta f_{rms} = \Delta f *0.707$ = 150 * 0.707 = 106 KHz

وعادة ما يستخدم مصطلح "الإزاحة العظمى" للتعبير عن أقصى إزاحة للنردد، كما يمكن ان تعطى علاقة أخرى لحساب هذه الإزاحة العظمى وهي:

$$\Delta f = f_{max} - f_c$$

$$= f_c - f_{min}$$

$$= (f_{max} - f_{min})/2$$

حيث:

يمثل التردد الحامل الموجة المرسلة. f_c : يمثل أقصى نردد الموجة المعدلة.

f_{min} : يمثل أدنى تردد للموجة المعدلة.

افتر اتات بیسیل Bessel Functions

معادلة الإشارة المعدلة هي علاقة جيب قيمة جيبية، وهي علاقة معقدة يصعب التعامل معها وتحليلها ويصعب دراسة الطيف الترددي لها. ووجد العالم بيسيل حل لهذه العلاقة وهذا الحل هو علاقات بيسيل أو اقترانات بيسيل m_f .Bessel Functions وهي علاقات متغيرة مع معامل التعديل الترددي g_f وهي ذات درجات ، أي يوجد علاقة بيسيل من الدرجة الأولى يرمز لها g_f وعلاقة بيسيل من الدرجة الثانية ويرمز لها g_f وعلاقة بيسيل من الدرجة الثانية ويرمز لها g_f وعلاقة بيسيل من الدرجة الثانية ويرمز لها g_f

فنعبر عن علاقة الموجة المعدلة تعديل نرددي FM بعلاقات بيسيل على النحو التالي:

$$\begin{split} V(t) &= V_c \; \{ \; J_0(m_f) \; Sin(\omega_c t) + \; J_1(m_f) \; [Sin(\omega_c + \omega_m)t + Sin(\omega_c - \omega_m)t] \\ &+ J_2(m_f) \; [Sin(\omega_c + 2\omega_m)t + Sin(\omega_c - 2\omega_m)t] \\ &+ J_3(m_f) \; [Sin(\omega_c + 3\omega_m)t + Sin(\omega_c - 3\omega_m)t] \\ &+ \ldots + \ldots \} \end{split}$$


$$V(t) = V_c \{ J_0(m_f) \sin(2\pi f_c t) + J_1(m_f) [\sin(2\pi (f_c + f_m)t) + \sin(2\pi (f_c - f_m)t)] + J_2(m_f) [\sin(2\pi (f_c + 2f_m)t) + \sin(2\pi (f_c - 2f_m)t)] \}$$

$$\begin{split} + \, J_3(m_f) \, [Sin(2\pi \, (f_c + 3f_m)t) + Sin(2\pi \, (f_c - 3f_m)t)] \\ + \ldots + \ldots + \ldots \} \end{split}$$

أو يمكن إعادة كتابة علاقة الموجة المعدلة تعديل ترددي على النحو التالى:

$$V(t) = V_c \sum_{n} J_n(m_f) \sin(2\pi (f_c \pm n f_m)t)$$

و لأخذ فكرة عن الشكل العام للطيف الترددي لهذه الموجة المعدلة تعديل ترددي FM، فلا بد في البداية من توضيح بعض خصائص علاقات بيسيل المرتبطة بدراستنا. وعلاقات بيسيل تأخذ الشكل التالى:



و الجدول التالي ببين قيمة اقترانات بيسيل لقيم مختلفة من معامل التعديل الترددي m_f :

n\m _f	0.1	0.2	0.5	1	2	5	8	10
0	0.997	0.990	0.938	0.765	0.224	-0.178	0.172	-0.246
1	0.050	0.100	0.242	0.440	0.577	-0.328	0.235	0.043
. 2	0.001	0.005	0.031	0.115	0.353	0.047	-0.113	0.255
3	Ì		0.003	0.020	0.129	0.365	-0.291	0.058
4				0.002	0.034	0.391	-0.105	-0.220
≥ 5					0.007	0.261	0.286	-0.234
6					0.001	0.131	0.338	-0.014
7						0.053	0.321	0.217
8	ļ]	0.018	0.224	0.318
9						0.006	0.126	0.292
10						0.001	0.061	0.208
11				ĺ	ĺ		0.026	0.123
12					Į		0.010	0.063
13				[1		0.003	0.029
14							0.001	0.012
15								0.005
16								0.002

نلاحظ من الشكل السابق أن:

- في علاقة بيسيل ذات الدرجة المعينة نقل قيمة الاقتران بازدياد معامل التعديل الترددي m_f، أي أن العلاقة عكسية بين اقتران بيسيل ومعامل التعديل الترددي بتثبيت درجة الاقتران.
 - بتثبیت معامل التعدیل m_f ومقارنة الإفترانات ذات الدرجات المختلفة نلاحظ أن قیمة الافتران ذو الدرجة الأعلى تكون أقل من قیمة الافتران ذو الدرجة الأقل، أي:

$$J_{n+1}(m_f) < J_n(m_f)$$

- $J_0(0)=1$ عندما يساوي $m_f=0$ فان القيمة الوحيدة الاقتران بيسيل هي $m_f=0$ و هي أعلى قيمة الاقتران بيسيل، أما باقي اقترانات بيسيل عند نفس قيمة معامل التعديل تساوي $J_{n \neq 0}(0)=0$
 - 4. عند قيمة معامل تعديل mf ثابتة فان:

$$J_0^2 + 2 J_1^2 + 2 J_2^2 + 2 J_3^2 + .. + ... = 1$$

 إن اقترانات بيسيل تأخذ قيم موجبة أو سالبة. ومعنى القيم السالبة حدوث فرق في الطور بمقدار 180 درجة.

وبالنسبة لعلاقة الموجة المعدلة فان:

J₀: تمثل قيمة الاتساع القياسي للموجة المعدلة.


J: تمثل قيمة الاتساع النسبي لزوج الحزمتين الأول.

J₂: تمثل قيمة الاتساع النسبي لزوج الحزمتين الثاني.

J₃: تمثل قيمة الاتساع النسبي لزوج الحزمتين الثالث وهكذا.

وبالتالي فالاتساع النسبي للحزم الجانبية الموجة المعدلة يقل بازدياد درجة اقتران بيسيل n أو بمعنى آخر بازدياد درجة الحزمة الجانبية ومن معد لا نهائي من معادلة الموجة المعدلة نلاحظ أن الطيف الترددي يتكون من عدد لا نهائي من الحزم الجانبية ذات الترددات $f_c + 3 f_m$, $f_c + 2 f_m$, $f_c + f_m$ مثال $f_c + n f_m$ محمولة المحمولة وأن تردد الموجة الحاملة يحمل قيمة تساوي f_c , وأن تردد الموجة الحاملة يحمل قيمة تساوي V_c , V_c , وشكل الطيف الترددي متناظر حول تردد الموجة الحاملة f_c .

وبالتالي نتوقع شكل الطيف التريدي للموجة المعدلة تعديل تريدي FM على النحو التالي:



وبما أن الاتساع النسبي للحزم الجانبية يقل بازىياد الدرجة فيمكننا بالنقريب إهمال الحزم الجانبية ذات الدرجة الكبيرة والاتساع النسبي القايل.

عرض النطاق (BW) عرض النطاق

عرض نطاق الموجة المعدلة يعتمد على عدد الحزم الجانبية الفعالة ذات الاتساعات النسبية الكبيرة. وعدد هذه الحزم الجانبية يتغير بتغير معامل التعديل الترددي m_t . عرض النطاق يساوي:

 $BW = numbers of side bands * f_m$ $= 2 * n* f_m$

حيث n أعلى درجة القنر انات بيسيل.

 $(f_c\text{-}\Delta f \cdot \Delta f + f_c)$ هو بين FM همعنلة الموجة المعدلة

نلاحظ أن عرض النطاق للموجة المعدلة تعديل ترددي FM يعتمد على تردد الموجة المحمولة وعلى على تردد الموجة المحمولة وعلى معامل التعديل بشكل غير مباشر فبزيادة معامل التعديل يزداد عدد الحزم الجانبية وبالتالي يزداد عرض النطاق.

مثال $f_m=20 KHz$ ، وانحراف التردد $f_m=40 KHz$ ، وانحراف التردد للموجة المعدلة 40 KHz ، فما عرض النطاق (BW) المطلوب لإرسال الموجة المعدلة FM ?

الحل:

$$m_f = \Delta f/f_m = 40/20 = 2$$

ومن الجدول نجد أن عدد الحزم الجانبية لمعامل النردد هذا هو 4 : number of side bands = 2*4=8

BW = number of side bands * f_m =8*20 = 160KHz

مثال2: محطة FM نبث موجات صونية ذات مدى نرددي - 100Hz)
(20KHz) فما مدى معامل التعديل المسموح به لهذه المحطة، مع العلم
أن أقصى انحر اف نردد لمحطة FM هو 75KHz.

الحل:

$$m_{fl} = \Delta f/f_{ml} = 75000/100 = 750$$

$$m_{f2} = \Delta f/f_{m21} = 75/20 = 3.75$$
 (3.75 - 750) . وبالتالى فان مدى التعديل الترددي هو

وفي ما يلي دراسة لأربعة حالات التعديل الترددي FM توضح تأثير نصبة التعديل على الحزم الجانبية الموجة المعدلة تعديل ترددي FM (أربعة قيم مختلفة امعامل التعديل وهي: 4 , 1 , 2 , 2) وعدد الحزم الجانبية وعرض النطاق والطيف الترددي لكل حالة، وعلى سبيل المثال يفرض أن تردد الموجة المحمولة MHz وتردد الموجة الحاملة يساوي MHz أوتردد الموجة الحاملة للموجة المحمولة V mV المسبب إزاحة التردد الموجة الحاملة كان اتساع الموجة المحمولة V mV المسبب إزاحة التردد الموجة الحاملة ما 400KHz المساوي:

Deviation/amplitude= $\Delta f/A=400$ KHz/ 10mV =40 KHz/mV =40 KHz/mV وعندما يكون اتساع الموجة المحمولة =0 فان الإزاحة تساوي: $\Delta f=\Delta f/A*A$

= 40 KHz/mV * 0 = 0


وبالتالي فان تردد الموجة المعدلة يساوي تردد الموجة الحاملة فقط (والذي يساوي MHz). ولا يتكون الطيف الترددي إلا من النبضة الراجعة للتردد الحامل دون أي اثر لحزم جانبية.

الحالة الأولى:

إذا كان اتساع الموجة المحمولة يساوي 5 mV فان الاز لحة تساوى:

 $\Delta f = \Delta f/A * A$ = 40 KHz/mV * 5 mV = 200 KHzو و التالي فان معامل التعديل الترىدي يساوي: $m_f = \Delta f / f_m$ = 200 KHz / 1000 KHz = 0.2

وهي قيمة قليلة، ومن العلاقة بين معامل التعديل وعدد الحزم الجانبية التي تحكمها اقترانات بيسيل فان عدد الحزم الجانبية يساوي 1، والطيف الترددي يكون على النحو التالى:



وان عرض النطاق للموجة المعدلة يساوي:

BW = numbers of side bands * f_m = 2 * n* f_m = 2 *1 * 1MHz

= 2 MHz


الحالة الثانية:

إذا كان اتساع الموجة المحمولة يساوي 25 mV فان الإزاحة تساوي:

 $\Delta f = \Delta f/A * A$ = 40 KHz/mV * 25 mV = 1000 KHzو بالتالي فان معامل التعديل الذر ددې يساوې $m_f = \Delta f/f_m$ = 1000 KHz/1000 KHz

ومن العلاقة بين معامل التعديل وعدد الحزم الجانبية التي تحكمها اقترانات بيسيل فان عدد الحزم الجانبية يساوي 2، وان عرض النطاق للموجة المعدلة يساوى:

BW = numbers of side bands * f_m = 2 * n* f_m = 2 * 2 * 1MHz = 4 MHz



الحالة الثالثة:

إذا كان اتساع الموجة المحمولة بساوي 60 mV فان الاز احة تساوي:

 $\Delta f = \Delta f/A * A$ = 40 KHz/mV * 60mV
= 2400 KHz
و و بالتالي فان معامل التعديل الترددي بساوي: $m_f = \Delta f / f_m$ = 2400 KHz/ 1000 KHz
= 2.4

ومن العلاقة بين معامل التعديل وعدد الحزم الجانبية التي تحكمها اقتر انات بيسيل فان عدد الحزم الجانبية المؤثرة يساوي 4، والملاحظ ان قيمة اقتر ان بيسيل J_0 الذي تمثل قيمة الاتساع القياسي الموجة المعدلة) يسلوي 0 عندما يكون معامل التعديل 2.4 ، وبالتألي يختفي الوميض عند التردد الحامل f_c في الطيف الترددي للموجة المعدلة بالرغم من وجود الحزم الجانبية.

وهذه حالة مهمة وتسمى أول قيمة صفرية للحامل First Carrier وهذه حالة مهمة وتسمى أول قيمة صفرية للحامل ، ويستخدم هذا المبدأ بشكل كبير في قياسات التعديل المترددي FM.

وان عرض النطاق للموجة المعدلة يساوي:


BW = numbers of side bands * f_m

 $= 2 * n* f_m$

= 2 *4 * 1MHz

= 8 MHz

والطيف الترددي يكون على النحو التالى:



الحالة الرابعة:

إذا كان انساع الموجة المحمولة يساوي 100 mV

فان الإزاحة نساوي:

$$\Delta f = \Delta f/A * A$$

= 40 KHz/mV * 100 mV

= 4000 KHz

وبالتالى فان معامل التعديل الترددي يساوي:

 $m_f = \Delta f / f_m$

= 4000 KHz/ 1000 KHz

=4


ومن العلاقة بين معامل التعديل وعدد الحزم الجانبية التي تحكمها اقترانات بيسيل فان عدد الحزم الجانبية يساوي 4، وان عرض النطاق للموجة المعدلة يساوي:

BW = numbers of side bands *
$$f_m$$

= 2 * n* f_m
= 2 *4 * 1MHz
= 8 MHz

والملاحظ ان قيمة اقتران بيسيل J_0 الذي تمثل قيمة الاتساع القياسي المموجة المحدلة) أخذت قيمة غير صفرية في هذه الحالة بخلاف الحالة السابقة ، وبالتالي يظهر الوميض عند التردد الحامل f_0 في الطيف الترددي للموجة المعدلة بالإضافة إلى وجود الحزم الجانبية.

والطيف النرددي يكون على النحو التالى:



وفي التعديل الترددي لموجة معقدة (موجة مكونة من عدة ترددات f_m1، f_{m2}، ،f_{m3}، f_{m2} الحزم الجانبية الناجة سنكون مختلفة عن الحالات التي تم مناقشتها سابقا. حيث أن الحزم الجانبية الناتجة سوف تحتوي على:

1. الحزم الجانبية الناتجة عن التعديل التريدي لكل تريد على حدة.

...... $f_c \pm n f_{m1}$; $f_c \pm n f_{m2}$; $f_c \pm n f_{m3}$;

 الحزم الجانبية الناتجة عن تجميع الترددات مع بعضها البعض، والتي يمكن التعبير عنها بالعلاقة التالية:

 $f_c \pm n_1 f_{m1c} \pm n_2 f_{m2} \pm n_3 f_{m3} \pm$

حيث n تمثل أي عدد صحيح. وبالتالي يمكن اعتبار الحزم الجانبية في الفقرة النقطة الأولى موجودة ضمنيا في هذه العلاقة عندما تأخذ n قيم صفرية.

2-3 المعدلات الترددية Modulators


يوجد طريقتين لعملية التعديل الترددي (مباشرة وغير مباشرة). بالنسبة للطريقة المباشرة فالمبدأ فيها توفير دائرة تحول التغير في تردد الإشارة الداخلة إلى تغير في الفوائية الخارجة. والدائرة التي تعمل هذا العمل هي مهتز يتم التحكم بتردده بواسطة فولئية (Voltage Control Oscillator (VCO) ولتحقيق هذا الغرض يستخدم غالبا مهتز Oscillator عالي الثبوئية والذي يسبب مشكلة المرسلات التي تستخدم الطريقة المباشرة وهي انه لا يمكن الحصول على التردد الحامل f واسطته وبالتالي يجب إضافة أجهزة ذات تردد عالى الثبوئية من مهتز كريستالي Crystal Oscillator.

والمخطط الصندوقي التالي يوضح الطريقة المباشرة للتعديل الترددي FM:



أما الطريقة غير المباشرة فهي تعتمد على الحصول على موجة معدلة تعديل نريدي نو نطلق ضيق (Narrow Band FM (NBFM، وفي مرحلة تالية يتم إزاحة هذه الموجة المعدلة إلى نريدات أعلى بواسطة ضارب (أو مازج للإشارة) لتحميل الإشارة على النريد المطلوب.

والمخطط الصندوقي التالي يوضح الطريقة غير المباشرة للتعديل الترددي FM:



LPF بداية ثمر الموجة المحمولة على مصفى تمرير الحزمة المنخفصة LPF والذي يحدد تردد الموجة بتردد القطع المصفى لضمان عدم مرور أية إشارات غير مرغوبة ترددها أعلى من تردد الإشارة الأصلية. ثم تمر الموجة على المعدل الترددي الموصول بمهتز كريستالي عالي التردد (70 MHz) وان كان غير كافي لتوليد الموجات الميكروية، فتكون الإشارة الناتجة من المعدل عير كافي إشارة (10 MBFM) في هذه المحدل تكون صغيرة وبالتالي التشويه الناتج يكون ظيل.

ثم يقوم المازج برفع تردد إشارة NBFM وازاحته إلى التردد الميكروي المطلوب أي الحصول على موجة معدلة تعديل ترددي واسع النطاق Wide Band FM (WBFM) ويقوم المصفى الأخير بتمرير الموجة ذات المرغوبة من بين الترددات الداتجة بعد المازج.

3-3 المعدلات العكسية التريدية Frequency De-Modulators


الغرض من المعدلات العكسية استخلاص الإشارة المحمولة من الإشارة المعدلة FM .أي أننا نحتاج لهذا الغرض إلى دائرة تحول التغير في التردد إلى تغير مقابل في الغولتية وتسمى هذه الدائرة "المميز" (Discriminator) والتي تتكون أساسا من دائرة إيجاد ميل (Derivation) الإشارة المعدلة ومن ثم الكشف عن هذا الميل الذي يشكل الإشارة المحمولة (Envelope Detector). ولكن الإشارة المعدلة FM تتعرض إلى التنبنب في الاتساع أثناء عملية الإرسال، ويجب التخلص أو لا من هذا التنبنب قبل إيخال الإشارة المعدلة إلى المميز. والدائرة المعرولة عن ذلك تدعى "المحدد" (Limiter) . وأهم الدوائر المستخدمة لهذا الغرض هي دائرة Foster-Sealy الذي يعطي علاقة أكثر خطية ولكن يجب أن يسبق بمحدد انساع، وكاشف النسبة Ratio-Detector

ان الدوائر الأساسية المستخدمة للتعديل العكسي الترددي هي:

1. مميز التردد Discriminator

2. المعدل العكسي PLL باستخدام التغنية الخلفية Feed Back.

ويمكن رسم المخطط الصندوقي لدائرة مميز التردد على النحو التالي:



حيث يتكون من دائرتي إيجاد ميل(slope) الإشارة المعدلة FM ثم لإشارة الناتجة على كاشف الغطاء (Envelope Detector) الذي يستخلص الإشارة المطلوبة التي أصبحت تمثل اتساع (غطاء) الإشارة المشتقة بواسطة دائرة الميل. وتسمى هذه الخطة "مميز التردد المتوازن". وبالمعادلات الرياضية يمكن توضيح طريقة عمل هذه الخطة، فالإشارة المعدلة تعديل ترددي لها العلاقة التالية:

$$V(t) = V_c \sin(\omega_c t + \Delta f/f_m \sin(\omega_m t))$$

وبتمرير هذه الإشارة على دائرة الميل. نحصل علة مشققة هذه العلاقة على النحو التالي:

$$\begin{split} V_{\text{d}}(t) &= V_{\text{c}} * (\omega_{\text{c}} + \Delta f^* 2^* \pi \, \text{Sin}(\omega_{\text{m}} t))^* \, \text{Cos}(\omega_{\text{c}} t + \Delta f / f_{\text{m}} \\ &\quad \text{Sin}(\omega_{\text{m}} t)) \end{split}$$

ومن الواضح أن اتساع العلاقة الأخيرة يمثل الموجة المحمولة المراد استرجعها والتي تشكل غطاء الموجة الجييبية، وبالتالي يمكن الحصول عليها بواسطة دائرة كشاف الغطاء Envelope Detector ، فنحصل على الإشارة:

$$V_d(t) = V_c (\omega c + \Delta f^* 2^* \pi \operatorname{Sin}(\omega_m t))$$

ويمكن التخلص من الجزء DC في الإشارة باستخدام مكثف Blocking Capacitor.

و مميز التردد المتوازن له عدة أنواع منها:


أ. كاشف الميل Slope Detector

ب. كاشف النسبة (المعدل العكسى من نوع Travis).

ج. مميز Foster-Sealy

1-3-3 كاشف الميل Slope Detector

وتتكون دائرة كاشف الميل كما هو موضح في الشكل التالى:



حيث يسبب الاختلاف في التردد للإشارة المعدلة FM إلى اختلاف في الساع الإشارة الخارجة من كاشف النسبة. وتتلخص طريقة عمل هذه الدائرة بالنقاط التالية:

- 1. يستخدم كاشف النسبة Slope Detector دائرة توليف واحدة و المرة الله واحدة Tuned Circuit والتي لها تردد يميل قليلا عن التردد الحامل f_c، مثلا لو كان التردد الحامل يساوي 10.7MHz فان تردد الرنين Frequency يولف ليكون 10.8MHz.
- عندما يكون التردد الداخل مساويا للتردد الحامل f_c فان الفولتية الناتجة تكون مساوية لنصف أقصى فولتية محتملة من الدائرة.
- 3. عندما يزيد تردد الإشارة المعدلة عن التردد الحامل f_c بمقدار (Δf_c) فان تردد الإشارة يتحرك إلى الأعلى على منحنى الاستجابة مسببا زيادة في الغولتية على المخرج. عندما يقل تردد الإشارة المعدلة عن التردد الحامل f_c بمقدار (Δf_c) فان تردد الإشارة يتحرك إلى الأسفل على منحنى الاستجابة مسببا نقصان في الغولتية على المخرج.


4. أن الإشارة الناتجة في النهاية لا زالت معدلة تردديا ولكن اتساعها يتغير تبعا للقيمة اللحظية للإشارة المحمولة والتي يتم الكشف عنها بكاشف الغطاء Envelope Detector المتكون من الوصلة الثانية Diode ومصفى تمرير الترددات المنخفضة (RC Circuit).

ان المعدل العكسي من نوع كاشف الميل Slope Detector بسيط التصميم وقليل التكلفة، ولكن المديئة الرئيسية فيه هي الخاصية عدم الخطية Non-Linearity، حيث ان منطقة صغيرة من منحنى الاستجابة ذات خصائص خطية، وذلك يسبب تشويه Distortion كبير في الإشارة الخارجة.


ويمكن تحسين وتطوير عمل هذه الدائرة بإيجاد دائرة ذات خاصية خطية أكبر، كما في المعدل العكسي من نوع Travis.

1-3-3 ب المعدل العكسي من نوع Travis

نتكون دائرة المعدل العكسي Travis كما هو موضح في الشكل التالي:



ان الخصائص الانتقالية Transfer Function للمعدل العكسي Travis خطية وذات حساسية عالية موضحة بالشكل النالى:



ان مبدأ العمل يعتمد على دائرتي رنين Resonance Frequency تولف الأولى على تردد أعلى من التردد الحامل f_c وتولف الثانية على تردد أقل من التردد الحامل f_c) ، ومدخل كل من الدائرتين متساوي ولكن متعاكس. وعندما يكون التردد الداخل مساويا للتردد الحامل f_c فان الفولتية الناتجة تكون مساوية للصفر، حيث أن كل من الوصلتين D_c D_c تكونان في حالة التوصيل بالتساوي وبالتالي الفولتية على كل من المقاومتين D_c D_c تكون متساوية في المقدار ولكن متعاكسة (فرق طور D_c $D_$

و عندما يكون التردد الداخل أعلى من التردد الحامل بقيمة عن التردد الحامل بقيمة عن التردد الحامل f_c بمقدار (Δf_c) فان الكسب يزداد وتوصيل D1 يزداد مسببا زيادة في الفولنية E1 وتوصيل D2 يقل مسببا نقصان في الغولنية E2 وينتج فرق بسيط في الغولنية موجب القطبية. عندما يقل تردد الإشارة المعدلة عن التردد الحامل f_c بمقدار (Δf_c) فان الوصلة D2 فعالة اكثر وبالتالي E2 تكون أكبر من E1 في هذه الحالة وينتج فرق في الغولنية (Δf_c) سالب القطبية.

ان الخصائص المركبة الناتجة (منحنى الاستجابة) تكون خطية على في نطاق أوسع .

ان المعدل العكسي Travis غير مختلف عن غيره من أنواع المعدلات الترددية العكسية الأخرى من حيث التكلفة والتعقيد. كما أن هذه الأتواع تشترك بصفة واحدة وهي حساسينها للتنبئب في اتساع الموجة الحاملة أو التنبئب في الطور Phase.


ان التنبنب في اتساع الموجة المعدلة بحدث لأسباب مختلفة خلال انتقال الموجة من المرسل إلى المستقبل عبر الهواء، كالظروف الجوية وتعرض الموجة للتضاريس المختلفة، وتسبب هذا التنبنب في دائرة المعدل العكسي الذي لا يستطيع التمييز الذكي بين التغير بالتردد أو التغير في الاتساع، لذلك يجب ان يسبق المميز دائرة المحدد Limiters المتخلص من هذه الذبنبات أو لا.

ان الإشارة الناتجة من المميز تكون مشوهة نتيجة عدة أسباب هي:

- ان الطيف التردد للموجة المعدلة تعديل ترددي FM مكون من عدد كبير من الحزم الجانبية وليس من الحزم الفعالة التي يتم حساب عرض النطاق على أساسها، فالاتساع النسبي لتلك الحزم لا يساوي صفرا خارج حدود تلاطاق المحسوب والمحدد بين القيمتين (f_c+BW/2, f_c-BW/2).
- ان ناتج مصفیات التولیف لیست محددة النطاق بشكل دقیق واذلك ینتج تشویه من مصفى تمریر الحزمة المنخفضة المكون من مقاومة ومكثف (RC).
 - 3. ان الخصائص الانتقالية للمصفى المواد ليست خطية على الدوام وإنما منطقة محددة فقط من حزمة الترددات لها الطبيعة الخطية.

1-3-3 ن مميز Foster - Sealy

تمثل الدائرة التالية مميز فوستر -سيلى foster-Sealy:



حيث دائرتي LC وL1+L2) نولف بالضبط على النردد الحامل E2 و E1 وكل من الفولتيتين E1 و E2 مصلوقة على الملف L3. وكل من الفولتيتين E1 و E2 متساويتان ولكن بينهما فرق طور 180 درجة.


وفي حالة الرنين Resonance حيث يكون التردد الداخل مستويا للتردد الحامل فان فولتية المخرج Eo تساوي صفر. وعندما يكون التردد الداخل أعلى من التردد الحامل بمقدار $(+\Delta f_c)$ فان الكسب يزداد وتوصيل D1 يزداد مسببا في النهاية ان فولتية المخرج Eo تأخذ قيم موجبة. وعندما يقل تردد الإشارة المعدلة عن التردد الحامل $+\Delta f_c$ بمقدار $+\Delta f_c$ فان الوصلة D2 فعالة الكثر مسببا في النهاية ان فولتية المخرج Eo تأخذ قيم سالبة.

التأثير العام لهذا المميز كان باستبدال فولتية DC على المخرج ذات قيمة متغيرة تتناسب مع التغير في النرند المزاح عن النرند الحامل للإشارة. (كلما ازدانت الإزاحة (Δf_c) كلما ازدانت Vdc، وكلما قلت الإزاحة المىالبة تؤدي إلى فولتية سالبة).

2-3-3 المعدل العكسي PLL باستخدام التغنية الخلفية PLL

ان دائرة (Phase Locked Loop (PLL هي دائرة تغنية خلفية سالبة ألله Phase Locked Loop (PLL) مستخدم لعكس تعديل موجة المعدلة تردديا FM. كا وتعمل دائرة التغذية الخلفية على تقليل قيمة الخطأ Error Term إلى الصغر (المقصود بقيمة الخطأ الغرق في الطور بين الإشارة الداخلة والإشارة المرجعية (Reference).

والمخطط الصندوقي العام لدائرة PLL موضحة في الشكل التالي: والمناف




ان الحلقة Loop تقارن بين طور الإشارة المعدلة تردديا FM وبين طور الإشارة المعدلة تردديا Phase طور الإشارة الخارجة من المهتز VCO. وإذا كان الفرق في الطور Shift أي قيمة غير صفرية فان التردد الخارج من VCO بأسلوب يدفع الفرق التالى إلى الصفر.

ومخرج مقارن الطور Phase Comparator يشكل مدخل VCO، ومخرج VCO عبارة عن إشارة معدلة ترديدا FM يتناسب التردد اللحظي لها مع فرق الطور بين الإشارة الداخلة ومخرج VCO.

ان النغير المستمر للإشارة على مدخل VCO ينتج موجة معلة تعديل : عكسي Demodulated Signal من الموجة المعدلة تردديا FM. ان الحلقة تكون في حالة قفل"Lock " عندما تكون كل من الإشارة الداخلة المعدلة FM وإشارة مخرج VCO متساويتي التردد ولكن بفرق طور 90 درجة.

وباستخدام مقارن لفرق الطور مكون من ضارب متبوع بمصفى تمرير حزمة منخفضة (Low Pass Filter (LPF) (ويسمى مصفى الحلقة Loop) Filter) تصبح دائرة المعدل العكسي كما هو موضح في المخطط الصندوقي التالى:



ان المكونات الأساسية لهذا المعدل العكسي هي:

- 1. ضارب Multiplier.
- 2. مصفى حلقى Loop Filter.
- .Voltage Control Oscillator (VCO) .3
- ان الفقد Losses في هذه الدائرة يعتمد على مصفى الحلقة.


4-3 المحددات Limiters

المحدد Limiter هو الدائرة التي تسبق المميز في المعدل الترددي العكسى والمسؤولة عن التخلص من التنبذبات في اتساع الموجة المعدلة FM


قبل إدخالها إلى دائرة المميز Discriminator. ويمكن ان يتكون المحدد من الوصلة النتائية أومن ترانزيستور يكبر الإشارة الداخلة وثم دائرة توليف ير للتخلص من المضاعفات كما في الدائرة التالي:

ķ.

ě.



والخصائص الانتقالية Transfer Function H(f) للمحدد موضحة في الشكل التالي:



ان الإشارة الناتجة من المحدد ذات تردد مختلف عن تردد الإشارة الأصلية (كل من التردد الأصلي ومضاعفاته Harmonics) لأن الترانزيستور لا يعمل في المنطقة الخطية، واذلك يليه دائرة توليف عند الجامع Collector للتر دد المطلوب. ويمكن الحصول على محدد قوي Hard Limiter باستعمال وصلتين Diodes على التوازي Parallel ولكن متعاكستين وبذلك يمكن التخلص من التنبذبات البسيطة في الاتساع.

5-3 تأثير التشويش على أنظمة التعديل التريدي Noise Effect

في التعديل الترددي FM يتم تحميل موجة حزمة النطاق الأساسي في تردد الموجة المعدلة وليس في اتساعها كما التعديل السعوي AM ، وان تغير القيمة اللحظية للموجة المحمولة يؤثر فقط في تردد الموجة الحاملة ولا يؤثر في اتساعها. ولذلك فان التغير في اتساع الموجة المعدلة بنتج عن التشويش فقط. ويمكن التخلص من التذبذبات في الإشارة بواسطة المحددات Limiters في المرحلة السابقة لدائرة المميز.

وعندما تكون نسبة قدرة الإشارة إلى التشويش فان التشويش لا يكون له تأثير. وبالرغم من ان عرض النطاق BW للموجة المعدلة تردديا اكبر من عرض النطاق للموجة المعدلة سعويا إلا ان تأثير التشويش الأبيض White في حالة FM أقل من تأثيره في حالة AM.

ولكن بزيادة عرض النطاق يزداد التشويش الأبيض ويمكن ان يتسبب في عطل وانقطاع الاتصال وهبوط في أداء النظام، ويمكن الحد من هذه المشكلة بنقليل عرض النطاق BW والذي يتناسب طرديا مع معامل التعديل الترددي وفقا لعلاقة كارسون:

 $BW = 2f_m(1+m_f)$

6-3 مو أثر التأكيد السابق Pre-emphasis والتأكيد اللاحق De-emphasis

ان للإشارات الصوئية Audio Signal خاصية هامة ومؤثرة، وهي أن قدرة Power الترددات المنخفضة عالية بشكل كبير مقارنة مع قدرة الترددات العالية. فتردد الإشارات الصوئية (الكلامية) محدود نسبة لترددات الإشارة الموسيقية ومع ذلك فان قدرة الترددات فوق 3KHz تكون قليلة. كذلك الحال مع ترددات الإشارات الموسيقية حيث تكون قدرة الإشارة الموسيقية ذات التردد المنخفض عالية بينما قدرة الإشارة الموسيقية ذات التردد العالي تكون قليلة على الرغم من أن مدى الإشارة الموسيقية Music أكبر من مدى الترددات للإشارة الموسيقية الموسيقية الموسيقية الموسيقية الموسيقية الموسيقية الموسيقية الموسيقية الموسيقية كمن الترددات المؤسارة الموسيقية الموسيقية الموسيقية كلير من مدى الترددات للإشارة الموسيقية الموسيقية الموسيقية Audio


وبالتالي عند تحميل الإشارة الصوتية Audio signal على التردد الميكروي العالي (تعديل الإشارة Modulation) فان مكونات الطيف الترددي الأقرب إلى التردد الحامل يكون لها قدرة عالية، وتتخفض قدرة مكونات الطيف Spectrum للإشارة المعدلة كلما ابتعدت عن التردد الميكروي (وذلك واضح من قيم اقترانات بيسيل التي تمثل الاتساع النسبي لمكونات الطيف الترددي للموجة المعدلة FM، حيث تتخفض قيمة الاقتران بانخفاض درجته).

من جهة أخرى، فان التشويش الأبيض White Noise يوجد في جميع الترددات وبنفس المستوى سواء في الترددات العالية أو الترددات المنخفضة. وبالتالي فان قيمة نسبة قدرة الإشارة إلى قدرة الضجيج (S/N) في مكونات الطيف الترددي القريبة من التردد الميكروي الحامل للإشارة الصونية أكبر من قيمتها في الترددات البعيدة عن ذلك التردد الميكروي.

بعد التعرف على هذه الخاصية الموجة الصوتية، السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن تحسين أداء performance أنظمة FM ؟ أو بكلمات أخرى كيف يمكن الاستفادة من خاصية إشارة الضجيج وخاصية الإشارة المسموعة لزيادة نسبة قدرة الإشارة إلى قدرة الضجيج Signal to Noise Ratio الإيادة نسبة قدرة الإشارة إلى قدرة الضجيج (SNR) ؟

De- والتأكيد اللحق Pre-emphasis والتأكيد اللحق -Pre-emphasis والتأكيد اللاحق -emphasis وبتوضيح ماهية هاتين الدائرتين يتضح كيف بتم تحسين الأداء.

دائرة التأكيد السابق عبارة عن مصفى ذو طبيعة عمل معينة، حيث يقوم بنكبير الإشارة ذات الترددات العالية فهو يعمل كمصفى تمرير الحزم الترددية العالية HPF وفي نفس الوقت يسمح بمرور الترددات المنخفضة بدون أن تكبر. والشكل التالي يوضح مكونات دائرة التأكيد السابق Pre- Emphasis والشكل التالي يوضح مكونات دائرة التأكيد السابق




وبإبخال الموجة المعدلة FM في المرسلة Transmitter على دائرة التأكيد اللاحق Pre-emphasis قبل إرسالها فان ذلك يزيد من قدرة مكونات الطيف الترددي البعيدة عن الحامل (دون التأثير السلبي على مكونات الطيف القريبة من الحامل). وبزيادة قدرة الإشارة S فان النسبة SNR تزيد، أي ان أداء النظام يتحسن. ويتناسب الكسب لهذه الدائرة طرديا مع مربع التردد G α).

ومن الجهة الأخرى، أي المستقبلة Receiver، لا بد من معادلة Equalization تأثير مصفى التأكيد السابق الني أضيفت في المرسلة. وتتم هذه المعادلة بإضافة دائرة التأكيد اللاحق De-Emphasis التي لها خواص انتقالية مكافئة لمقلوب الخواص الانتقالية لدائرة التأكيد السابق،أي أن:

$$H_d(f) = 1/H_p(f)$$

ومن ذلك يمكن الاستتاج ان دائرة التأكيد اللاحق تعمل كمصفى شرير الحرمة الترددية المنخفضة LPF لتعادل التغيير الذي سببه مصفى التأكيد السابق و اخفض التشويش Noise. ويتتاسب الكسب لهذه الدائرة عكسيا مع مربع التردد (G α 1/f²).


ومثال بسيط لدائرة التأكيد اللاحق والخواص الانتقالية لها موضح في الشكل التالي:



7-3 المستقبلات Receivers


ان عمل المرسلة Transmitter بتلخص بتحويل الإشارة الفيزيائية المرسلة (صوت، صورة،....) إلى إشارة كهربائية (ذات التردد المنخفض، أو ذات حزمة النطاق الأساسي)، وتحميل هذه الإشارة على تردد حامل عالي بأحد Amplification وتمرر على عدة مراحل تكبير Modulation

قبل إرسالها عبر الهوائي الذي يحول الإشارة المعدلة Modulated Signal ذات التردد العالى إلى موجة كهرومغناطيسية تتنقل عبر الهواء أو الفراخ (الوسط الناقل). والشكل التالي يوضح المخطط الصندوقي Frequency Modulation FM:



وتتنقل الموجة خلال الوسط الناقل لها وتتعرض خلال انتقالها إلى التوهين وإضافة إشارة الضجيج وغيرها من العوامل التي تسبب الخسارات فيها إلى حين وصولها إلى الجهة الأخرى من نظام الاتصال Communication . Receiver حيث توجد المستقبلة Receiver

ولتتم عملية الاتصال بشكل ناجح (أي إتمام عملية نقل المعلومة ووصولها بشكل واضح)، فعلى المستقبلة التقاط الموجة الكهرومغناطيسية وتكبيرها إلى المستوى المطلوب، وتحويلها إلى إشارة كهربائية معدلة مطابقة (أو مشابهة) لتلك التي كانت في المرسلة، ومن ثم استخلاص حزمة النطاق الاساسي (الموجة المحمولة) من الموجة المعدلة ذات التردد العالي (أي عكس عملية التعديل التي تمت في المرسلة "عملية التعديل العكسيDe-Modulation" وفي المرسلة أصلا بواسطة الجهاز المناسب (سماعة، شاشة عرض،....). والشكل التربية يوضح المخطط الصندوقي Block Diagram العام لمستقبلة تستخدم التحديل الرددي FM:



وبالتالي يمكن تلخيص العمليات التي تقوم بها أجزاء المستقبلة Receiver بما يلي:

- وظيفة هوائي المستقبلة Antenna: التقاط الموجة المرسلة ذات التردد الميكروي بشكل جيد وبكفاءة عالية عند مختلف الترددات ومن كافة المحطات المرسلة المختلفة وتحويل هذه الموجة الكهرومغناطيسية إلى موجة كهربائية معدلة.
- وظيفة مصفى تمرير الحزمة الراديوية Band Pass Filter: التخلص من الترددات غير المرغوبة المصاحبة للموجة المستقبلة بشكل فعال ودقيق.
- 3. وظيفة دائرة ضبط الربح الآلي (AGC) للقواع الخارجي التي تحدث معالجة التغييرات المتباينة الناتجة عن الفقد في الفراغ الخارجي التي تحدث للإشارة خلال انتقالها من المرسلة إلى المستقبلة قبل تكبيرها أو إبخالها إلى دوائر التعديل العكسي، وذلك من خلال تحكم دائرة AGC بأقصى قيمة في الهبوط في مستوى الإشارة المستقبلة (عادة بين dB 50-00). حيث تعمل هذه الدائرة للحصول على مستوى ثابت للإشارة المستقبلة (التي تلتقط بواسطة الهوائي بمستويات مختلفة)، وهذا المستوى الثابت له في الغالب قيمة معبارية dB 5.

مثال توضيحي لفكرة عمل دائرة AGC: إذا النقط هوائي المستقبلة إشارة تعرضت لهبوط في مستواها بمقدار 43 dB فان دائرة AGC ترفع هذه الإشارة إلى المستوى المعياري الثابت وهو 5 dB قبل إدخالها إلى المرحلة التالية في المستقبلة. كذلك الحال لو النقط هوائي المستقبلة إشارة تعرضت لهبوط في مستواها بمقدار dB 47 dB فان دائرة AGC ترفع هذه الإشارة إلى نفس المستوى المعياري الثابت وهو dB 5 قبل إدخالها إلى المرحلة التالية في المستقبلة.

أي ان الإشارة التي تدخل على المرحلة التي نلي دائرة AGC نكون دائما بمستوى يساوي المستوى المعياري الثابت بغض النظر عن مستواها عند الهوائي.

4. وظيفة المعدل العكسي De-Modulator : تمييز الموجة المحمولة في الموجة المعدلة FM، أي استخلاص حزمة النطاق الأساسي من التردد الميكروي الحامل.

وعملية التعديل (وعملية التكبير) يمكن أن نتم عند ترددات أقل من التردد المبكروي تعرف بالترددات المتوسطة Intermediate Frequency IF، حيث يتم العمل في الترددات المتوسطة بشكل أبسط من الترددات الميكروية العالية، ومن المخطط الصندوقي المستقبلة بتضح ان العمليات التي نتم عند التردد المتوسط IF هي:

- التحكم الآلى بربح الموجة المستقبلة (دائرة AGC).
- ب. استرجاع الموجة الأصلية ذات حزمة النطاق الأساسي من الموجة المعدلة المستقبلة ذات التردد الميكروي (عملية التعديل العكسي -De- (Modulation)
 - ج. تصفية الترددات غير المرغوبة القريبة من التردد الميكروي المطلوب.

في الأنظمة الميكروية ذات 1800 قناة نكون قيمة التردد المتوسط 140 MHz بينما في الأنظمة ذات 2700 قناة نكون قيمة التردد المتوسط UHF . أما في أنظمة UHF ذات السعة القليلة فتكون فيه قيمة التردد المتوسط MHz 35 فقط.


8-3 مرسلات التعديل المباشر

من الناحية العملية، ان أنظمة الاتصالات Systems تعمل في مدى الترددات الميكروية والعالية جدا (مثلا التردد الحامل في أنظمة البث الإذاعي نتراوح قيمته بين 108 MHz. في أنظمة البث الإذاعي نتراوح قيمته بين 108 MHz. في أنظمة المعلومات ذات التردد المنخفض بشكل مباشر، وذلك لعدم قيرتها على الانتشار لمسافات طويلة. ومن هنا يأتي دور وأهمية عملية التعديل الترددي FM، لتحميل إشارة المعلومات (ذات حزمة النطاق الأساسي Base الترددي Base) على إشارة ذات تردد عالى التي أصبحت تعمل عمل وسيلة نقل مسؤولة عن توصيل الإشارة المحمولة عليها إلى نقطة الوصول المطلوبة (المستقبل).

وبإجراء عملية التعديل Modulation يتم نقل إشارة المعلومات من حزمة النطاق الأساسي Base Band إلى حزمة النريدات العالية Signal Signal.


ان الإشارة المرسلة بجب أن نكون ضمن مقابيس معينة لضمان استقبال جيد في الطرف الآخر من النظام عند المستقبلة. فيجب أن نكون الإشارة المرسلة ذات قدرة كافية لإرسالها إلى مسافات كبيرة بحيث تكون الإشارة المستقبلة في الجهة الأخرى ضمن المستوى المسموح به (فلا تكون إشارة الضجيج بمستوى أعلى من مستوى إشارة المعلومات). كما يجب ان تكون هذه القدرة مركزة عند النردد الحامل للموجة وليس عند أي نردد آخر غير مرغوب حيث سينم في المستقبلة تصفية هذه النرددات الغير مرغوبة.

والمقصود بمرسلات التعديل المباشر المرسلات التي تعدل فيها إشارة المعلومات الموجة الميكروية التي تولد بواسطة المهتزات المحلية (أو غيرها من المهتزات) دون الحاجة لترددات متوسطة Intermediate Frequency. والشكل التالي يوضح المخطط الصندوقي لنظام التعديل المباشر المتكون من مرسلة ومستقبلة بدون أي محطات تقوية (إعادة) بينهما:



فغي المرسلة يقوم المهتز المحلي بتوليد الموجة الميكروية التي تعدل بموجة حزمة النطاق الأساسي بواسطة أحد المعدلات الترددية التي تم شرحها سابقا، ويتم تكبير الموجة المعدلة لزيادة قدرتها قبل بثها من خلال الهوائي. أما في المستقبلة يتم تحويل التردد الميكروي المستقبل الحامل لموجة المعلومات إلى تردد أدنى (تردد متوسط)، الذي يكبر ثم يعدل عكسيا بأحد دوائر التعديل الترددي العكسي لاسترجاع حزمة النطاق الأساسي Base Band.

وتستعمل طريقة التعديل المباشر مع الأنظمة التي تتعامل مع حزمة الترددات UHF. كما أن أنظمة الاتصال الميكروية لمسافات 400 Km تستعمل طريقة التعديل المباشر ولكن توضع محطات تقوية وإعادة (وتسمى قفرات) بين المرسلة والمستقبلة الأساسيتين الموجودتين على الأطراف، كما هو موضح في المخطط الصندوقي التالي:



ويتكون المعيد من دائرة للاستقبال ودائرة لإعادة الإرسال مربوطتان خلف لخلف Back to Back حيث يتم استقبال الإشارة المرسلة وتمر بنفس المراحل في المستقبل السابق ثم تكبر ويعاد تعديلها وإرسالها. والغرض من هذه المعيدات غير المأهولة تقوية الإشارة المرسلة بين أطراف تفل بينهما مسافات بعيدة، وغالبا ما تشكل هذه الأطراف قرى لها مقاسم تليفونية بحيث يؤخذ عدد من القنوات الصوتية وتربط مع المقسم بينما محطات التقوية البينية فلا تحتوي كل مقاسم تليفونية وبالرغم من ذلك تحتوي كل

الأجهزة اللازمة التعديل والتعديل العكسي). وتسمى المعيدات في أنظمة التعديل. المباشر بمعيدات حزمة النطاق الأساسي.

ان نظام التعديل المباشر له عدد من السيئات، هي:

- تعدد أجهزة التعديل والتعديل العكسي يشارك في إنتاج إشارات غير مرغوبة (تشويش) في القنوات الصوئية.
- 2. تسبب أجهزة التعديل والتعديل العكسي أو أجهزة تكبير حزمة النطاق الأساسي. وفي أنظمة الأساسي حدوث تغييرات في مستوى حزمة النطاق الأساسي. وفي أنظمة الاتصال بعيدة المدى يوضع عدد أكبر من المعيدات وبالتالي عدد أكبر من هذه الأجهزة، مما يجعل لهذه التغييرات تأثير فعال ويصبح هنالك حاجة للصيانة المستمرة للأجهزة.


ويسبب هذان السببان لا يستعمل التعديل المباشر. ولنما يستعمل النوع الآخر من المرسلات، هو نظام التعديل الهيتروديني Heterodyne
.Transmitter

9-3 المرسلات الهيتروبينية Heterodyne Transmitter

الغرق الأساسي بين أنظمة التعديل المباشر والأنظمة الهينزودينية بكمن في المرسلة، فخلافا لمرسلة التعديل المباشر (التي يتم تعديل إشارة حزمة النطاق الأساسي فيها مباشرة)، ففي مرسلة التعديل الهينزوديني يتم رفع التردد من حزمة النطاق الأساسي إلى تردد أعلى (تردد متوسط) ويتم تعديل الموجة المبكروية ذات التردد العالي (70MHz) بالموجة المتوسطة، أما في المستقبلة فيتم تحويل التردد الميكروي إلى تردد أقل قيمة والذي يمثل أيضا التردد المتوسط وتدخل الموجة المتوسطة إلى معدل عكسي ترددي للحصول على حزمة النطاق الأساسي. ولا تتعامل المعيدات في أنظمة التعديل الهيتزوديني

مع حزمة النطاق الأساسي. وإنما يحول الإشارة الميكروية إلى إشارة متوسطة ثم يعيد تعديلها تردديا وتكبيرها قبل إعادة إرسالها، ولذلك تسمى المعيدات في هذه الأنظمة بمعيدات الموجة المتوسطة (معيدات IF).

والشكل التالي يوضح المخطط الصندوقي لنظام التعديل الهيتروديني:



مستقية

مرسلة

أسئلة الوحدة الثالثة

- س 1) ما المقصود بالتعديل الترددي FM؟
- س2) ما الفائدة من تعديل الموجة تردديا FM؟
- س3) ما الفرق الذي تلاحظه بين محطة إذاعية من نوع FM ومحطة إذاعية أخرى من نوع AM؟
- 4) إذا كان تردد الموجة المحمولة يساوي 15KHz وانحراف التردد الموجة المعدلة تعديل ترددي FM يساوي 10KHz ، احسب معامل التعديل.
- س5) احسب معامل التعديل للسؤال السابق إذا كان انحراف التردد Δf يساوي $20 {
 m KHz}$
 - س6) موجة معدلة تعديل ترددي FM ذات العلاقة القياسية التالية: $V(t) = 2 \sin(10^{12} t + \sin(1000t))$
 - ما قيمة انحراف التردد لهذه الموجة؟
 - س7) موجة معدلة تعديل ترددي FM ذات العلاقة القياسية التالية: (V(t) = 4 Sin(10¹² t + 2 Sin(2000t)
 - ما قيمة انحراف التردد $\Delta f_{
 m rms}$ لهذه الموجة؟
 - س8) موجة معدلة تعديل نرىدي FM ذات العلاقة القياسية التالية: $V(t) = 2.5 \, \mathrm{Sin}(10^{12} \, t + 3 \, \mathrm{Sin}(628 ^4 \, t))$
 - ما قيمة انحراف التردد Δf_{max} لهذه الموجة؟
- س9) إذا كان تردد الموجة المحمولة $f_m = 24 \text{KHz}$ ، وانحراف التردد الموجة المحدلة 4 KHz ، فما عرض النطاق (4 W) المطلوب لإرسال الموجة المحدلة 4 W (استعن بجدول معامل التعديل الترددي)

س10) محطة FM تبث موجات صوتية ذات مدى ترددي (50Hz -25KHz). فما مدى معامل التعديل المسموح به لهذه المحطة، مع العلم أن أقصى انحراف تردد لمحطة FM هو 75KHz.

س11) إذا كان تردد الموجة المحمولة $f_m = 20 {\rm KHz}$ ، وانحراف التردد الموجة المعدلة $40 {\rm KHz}$ ، فما عرض النطاق (BW) المطلوب لإرسال الموجة المعدلة ${\rm FM}$? (استعن بجدول معامل التعديل الترددي) محطة ${\rm FM}$ تبث موجات صوتية ذات مدى ترددي ${\rm TML}$. (10 ${\rm Hz}$) محامل التعديل المسموح به لهذه المحطة، مع العلم أن أقصى انحراف تردد لمحطة ${\rm FM}$ هو ${\rm TSKHz}$.

س13) التعديل الترددي لموجة معقدة (موجة مكونة من عدة ترددات f_{m2} ، f_{m1} ،وليس تردد واحد f_{m3})، يختلف عن التعديل الترددي لموجة بمديطة ذات تردد واحد. فما هو هذا الاختلاف؟ وما هي الحزم الجانبية الناتجة في حالة التعديل الترددي للموجة المعقدة؟

س14) إذا كانت لدينا الموجة المعقدة التالية:

 $V(t) = 4 \sin(2000t) + 2 \sin(1000t)$

وأردنا عمل تعديل ترددي FM لها، فما ترددات الحزم الجانبية التي ستظهر في الطيف الترددي للموجة المعدلة، إذا كان تردد الموجة الحاملة يساوى GHz 10¹² (11?

س15) إذا كانت لدينا الموجة المعقدة التالية:

 $V(t) = 4 \sin(2000t) + 2 \sin(1000t) + 2 \cos(1500t)$

وأربنا عمل تعديل تربدي FM لها، فما تربدات الحزم الجانبية التي ستظهر في الطيف التربدي الموجة المعدلة، إذا كان تربد الموجة الحاملة بساوى GHz و 1012 و 1018

- س16) ما تأثير زيادة إزاحة التردد Δf على عرض النطاق الموجة المعدلة تردييا FM ؟
- س17) ما طرق التعديل الترددي FM؟ ما التقنية المتبعة في كل من هذه الطرق؟
 - س18) ما الفرق بين إشارة NBFM وإشارة WBFM ؟
 - س19) ما الغرض من المعدلات العكسية Frequency Demodulators ؟
 - س20) ما الدوائر الأساسية المستخدمة للتعديل العكسي الترددي ؟
- س21) ما المقصود بخطة مميز التردد المتوازن؟ ما المخطط العام لهذه الخطة؟
 وما ألية عملها؟
 - س22) اذكر ثلاثة أنواع لمميز التردد المتوازن موضحا آلية عمل كل منها.
 - س23) ما أسباب التشوه في الإشارة الناتجة من المميز ؟
 - س24) ما المكونات الأساسية لهذا المعدل العكسي PLL؟
 - س25) ما وظيفة المحدد Limiter؟ وكيف يمكن الحصول على محدد قوي؟
- س26) قارن بين تأثير التشويش الأبيض على موجنين أحدها عدلت تعديل ترديا FM والثانية عدلت تعديل سعوى AM؟
- س27) ما المقصود بدائرة التأكيد السابق Pre- Emphasis ؟ ما الخصائص الانتقالية لها ؟ ما تأثيرها على الإشارة المعدلة FM المرسلة؟ أعطي مثال بسيط عنها.
- س28) ما المقصود بدائرة التأكيد اللاحق Po- Emphasis ما الخصائص الانتقالية لها ؟ ما تأثيرها على الإشارة المعدلة FM المستقبلة؟ أعطي مثال بسيط عنها.

س29) ما العلاقة بين الخصائص الإنتقالية لدائرة التأكيد اللاحق -Pre-Emphasis والخصائص الإنتقالية لدائرة التأكيد السابق -Emphasis

س30) إذا كانت الخصائص الانتقالية لدائرة التأكيد السابق Pre- Emphasis على النحو التالي:

$$H_p(f) = 10 + j200$$

فجد الخصائص الإنتقالية لدائرة التأكيد اللاحق De- Emphasis لهذا النظام.

س31) إذا كانت الخصائص الإنتقالية لدائرة التأكيد اللاحق De- Emphasis على النحو التالى:

$$H_d(f) = 10/(1+j(1/200))$$

فجد الخصائص الانتقالية ادائرة التأكيد السابق Pre- Emphasis لهذا النظام.

س32) ما العلاقة بين كسب دائرة التأكيد السابق Pre-Emphasis والتردد ff والتردد ff من العلاقة بين كسب دائرة التأكيد اللاحق De-Emphasis والتردد ff من كسب دائرة التأكيد اللاحق 33) ماذا لا يتم إرسال إشارة حزمة النطاق الأساسي بشكل مباشر دون أي تعديل؟

س35) ما المقاييس التي يجب أن تتواجد في الإشارة المعدلة تردديا FM قبل ارسالها؟

س36) ما سيئات نظام التعديل المباشر؟

س37) مما يتكون نظام التعديل المباشر؟

س38) ماذا تسمى المعيدات في نظام التعديل المباشر؟ ما سبب هذه التسمية؟

- س39) مما يتكون نظام الهيتروديني؟
- س40) ماذا تسمى المعيدات في نظام التعديل الهيتروديني؟ ما سبب هذه التسمية؟
- س41) كيف تتم معالجة سيئات التعجيل المبشر في نظام التعديل الهبتروديني؟ س4 FM إذا كان عدد الحزم الجانبية الفعالة في موجة معدلة 4 FM حزم، وعرض الحزمة 100MHz. فما قيمة تردد الموجة المحمولة fm?

الوحدة الرابعة



العوامل المؤثرة على أنظمة اليكرويف

1-4 التشويش وأنواعه Types of Noise

التشويش أو الضجيج Noise عبارة عن إشارة غير مرغوبة Undesired Signal تضاف إلى الإشارة الأصلية وتظهر في الإشارة التي تصل المستقبلة.

ان التشويش هي النقطة التي يجب على جميع دارسي الإلكترونيات Electronics والاتصالات Telecommunications التعرف عليها بشكل جيد. إنها النقطة التي تحدد أداء Performance وكفاءة أي نظام جيد. إنها النقطة التي تحدد أداء Performance وكفاءة أي نظام ان إشارات الضجيج تكون ضعيفة بشكل عام (نقاس بوحدة μV)، لذلك من الغريب التفكير لماذا تشكل هذه المشكلة! ان المستقبل Receiver في أنظمة الاتصالات يعد جهاز حساس جدا Very Sensitive حتى للإشارات الضعيفة وتليه مباشرة مرحلة تكبير Amplification عالي لتلك الإشارات قبل وصولها لهياية إلى السماعة Speaker أو جهاز عرض آخر سمعي أو مرئي.

وهناك نوعين من الضجيج: الضجيج الذي يضاف إلى الإشارة المرسلة أثناء انتقالها في الوسط الناقل Medium ويعرف هذا النوع بالضجيج الخارجي External Noise، أما النوع الآخر فهو الضجيج الذي ينتج في المستقبل نفسه ويعرف بالضجيج الداخلي Internal Noise.


ومن أنواع الضجيج الخارجي External Noise:

 الضجيج الناتج عن الأخطاء البشرية Man-Made Noise وهي تحدث في ترددات 500MHz وما فوق، كما أنها ضعيفة جدا.

- 2. الضجيج الجوي Atmospheric Noise : هو الضجيج الذي ينتج من الاضطرابات في الجو المحيط بالأرض والذي ينتشر في الترددات المختلفة. وهو يصبح أقل أهمية Less severe في الترددات الأعلى من MHz للسبين التاليين:
- أ. الترددات الأعلى محددة بمدئ خط النظر المباشر ، أي أقل من 80 Km.
- ب. طبيعة الميكانيكية الموادة لها الضجيج تواد إشارة ضجيج أقل
 بكثير في حزمة ترددات VHF والترددات الأعلى منها.
- 3. الضجيج الفضائي Space Noise : ويوجد نوعين منه: الضجيج الكوني Cosmic Noise . ويلاحظ الضجيج الفضائي في مدى الترددات بين 8 MHz و 1.43 GHz و ترددات أعلى من هذه في بعض الأحيان.

أما الصحيح الداخلي Internal Noise كما ذكر سابقا فهو الضجيح الذي يضاف من المستقبل نفسه (أي أن الصحيح الخارجي الداخل إلى هوائي Antenna المستقبلة يضاف له ضجيج يولد في المستقبل Receiver قبل وصوله إلى المخرج الأخير).

ان أهم إسهام للضجيج في المستقبل يحدد بمرحلة التكبير الأولى حيث ان الإشارة المرغوبة ذات مستوى قليل في تلك المرحلة وبالتالي فان الضجيج سوف يكون له تأثير كبير. وبين مرحلة التكبير الأولى والثانية يصاف ضجيج آخر ولكن ليس له نفس التأثير. ويجب أن يؤخذ تأثير الضجيج في المرحلتين عند تصميم المكبرات Amplifiers. والشكل التالي يوضح مراحل إضافة الضجيج على الإشارة في المستقبل:



وأهم أنواع الضجيج الذي يولد في المستقبلة (الضجيج الداخلي) هو الضجيج الدراري Thermal Noise، كونه الضجيج الذي لا نستطيع التحكم به.

التشويش الحراري Thermal Noise

هو الناتج عن خسارة جزء من الطاقة بشكل حرارة، وتحسب قدرة الضجيج وفقا للعلاقة التالية:

 $P_n = KT\Delta f$

حيث:

Noise Power يمثل قدرة إشارة الضجيج : P_n

1.38 * يمثل ثابت بولنزمان Boltzmann Constant ويساوي * K 10⁻²³ Joul/Kelven

T: يمثل درجة حرارة المقاومة بوحدة الكيلفين (Kelvin (k

Δf: يمثل عرض الحزمة النرددية Band Width النظام بوحدة العرنة Hz. فالعلاقة بين قدرة هذا الضجيج وعرض نطاق النظام علاقة طردية مباشرة، فكلما زاد عرض النطاق كلما ازدادت قدرة الضجيج الحراري Thermal Noise.

ويمكن التعويض عن معادلة القدرة في المعادلة أعلاه لتصبح على النحو التالى:

$$P_n = V_n^2 / R = KT\Delta f$$

وبما ان أعلى قدرة تحدث عندما يكون مقاومة المصدر مساوية لمقاومة الحمل (R=R_L)، فتصبح الفوائية على الحمل توزع مناصفة بين المقاومتين وبالتالى تصبح المعادلة:

 $P_n = (V_n/2)^2/R = KT\Delta f$ فان الفولئيّة المكافئة للضجيج الحر اري تساوي $V_n = \sqrt{4} \; KT\Delta f R$

مثال1: مكبر يعمل في حزمة الترددات الممتدة بين MHz 11 MHz 20 مثال1: مقاومة تساوي KΩ 10 ما قيمة فولتية الضجيج الداخلة إلى المكبر إذا كانت درجة الحرارة المتوية 2°27 ؟

الحل:

أو لا يجب تحويل درجة الحرارة من الوحدة المنوية C إلى الكيلفين K حسب العلاقة التالي:

$$T = C + 273$$

= 27 + 273 = 300 K

كما يجب حساب عرض الحزمة الترددية Af وفقا للعلاقة:

$$\Delta f = f_h - f_l$$
$$= 20 - 18 = 2 \text{ MHz}$$

بالإمكان الآن حساب قيمة إشارة الضجيج الداخلة إلى المكبر وفقا العلاقة:

$$V_n = \sqrt{4} \text{ KT} \Delta f R$$

$$= \sqrt{4} * 1.38 * 10^{-23} * 300 * 2 * 10^6 * 10^4$$

$$= \sqrt{24} * 1.38 * 10^{-11}$$

$$= 18.2 \text{ mV}$$

مثال2: مضخم يعمل بعرض نطاق ترددي $4 \, \text{MHz}$ له مقاومة $1000 \, \text{يعمل}$ بدرجة حرارة ° $270 \, \text{c}$ وله كسب يساوي $200 \, \text{o}$ الإشارة الداخلة تساوي $5 \, \mu V_{\text{rms}}$ ، جد قيمة الإشارة الضجيج وإشارة المعلومات الخارجة من المكبر .(أهمل الضجيج الخارجي).

الحل:

أو لا يجب تحويل درجة الحرارة من الوحدة المئوية C إلى الكيلفين K حسب العلاقة التالى:

$$T = C + 273$$

= 27 + 273 = 300 K

لحساب قيمة إشارة الضجيج الخارجة يجب أولا حساب قيمة إشارة الضجيج الداخلة إلى المكبر وفقا للعلاقة:

$$V_n = \sqrt{4} \text{ KT} \Delta f R$$

$$= \sqrt{4} * 1.38 * 10^{-23} * 300 * 4 * 10^6 * 100$$

$$= 2.57 \mu V$$

ان إشارة الضجيج نكبر بنفس النسبة التي نكبر بها الإشارة المرغوبة و هي في هذا المثال 200 مرة، وبالتالي فان الإشارة الخارجة تساوي:

$$V_o = V_{in} * G$$


إشارة المعلومات الخارجة من المكبر تساوي:

$$V_o = 5 * 10^{-6} * 200 = 1 \text{ mV}$$

إشارة الضجيج الخارجة من المكبر تساوي:

$$V_{no} = 2.57 * 10^{-6} * 200 = 0.514 \text{ mV}$$

ان التشويش الأبيض White Noise له مركبة في جميع الترددات ويأخذ شكل جاوسيان في توزيع الطيف الترددي والموضح في الشكل التالي:



وبما ان عرض الحزمة للإثمارة المعدلة FM يعطى (بشكل تقريبي) حسب علاقة كارسون:

$$\mathbf{BW} = 2(\mathbf{f_m} + \Delta \mathbf{f})$$

حبث :

Δf : تمثل الإزاحة القصوى للتردد.

f_m: تمثل أعلى تردد للموجة المحمولة.

فان الجزء الذي يؤثر من التشويش الأبيض على الإشارة المعدلة يكون الجزء المحصور بعرض الحزمة هذه، وبذلك فان زيادة عرض الحزمة للموجة المعدلة يصاحبه زيادة نسبة التشويش الأبيض .

ولكن إذا كانت نسبة قدرة الإشارة المعدلة إلى قدرة إشارة الضجيج كبيرة (S/N)، فإن النظام لا يتأثر في هذه الحالة. وبمقارنة نظام FM بنظام AM في هذه الحالة، فإن تأثير التشويش في نظام FM يكون أقل من تأثيره في نظام AM ولكن عرض النطاق في نظام FM يكون أكبر. ولكن إذا أصبحت نسبة (S/N) قليلة فان التشويش يؤثر على الاتصال ويهبط أداء نظام FM بشكل كبير. ويمكن التقليل من هذه المشكلة بتقليل عرض النطاق BW.

ان من أهم العلاقات الأساسية المستخدمة في أنظمة الاتصالات هي "تسبة الإشارة إلى الضجيج (Signal to Noise Ratio (S/N). وهي مقياس نسبي لقدرة إشارة المعلومات S إلى قدرة إشارة الضجيج N والموضحة بالعلاقة الرياضية التالية:

 $S/N = P_s/P_n$

وعادة ما يعبر عن هذه النسبة بالصيغة اللوغاريتمية:

 $S/N = 10 Log\{ P_s/P_n \}$

ومن المقاييس التي تعامل مع الضجيج مقياس "Noise Figure NF" والذي يعطي تصور عن مدى التشويش النائج من الجهاز ويعرف على النحو التالي:

 $NF = 10 Log\{ (S_i/N_i)/(S_o/N_o) \}$

حيث:

S_i/N_i : تمثل نسبة قدرة إشارة المعلومات إلى إشارة التشويش عند مدخل الجهاز.

نمثل نسبة قدرة إشارة المعلومات إلى إشارة التشويش عند S_0/N_0 مخرج الجهاز.

مثال1: إذا كانت فولتية الإشارة الخارجة من جهاز تساوي ImV وللضجيج تساوى 0.514 mV، فما قيمة S/N عند نلك النقطة؟

الحل:

العلاقة بين القدرة والفولئية تعطى على النحو التالى:

$P = V^2/R$

وتطبق هذه العلاقة على إشارة الضجيج أيضا، وبالتالي فان:

 $S/N = 10 Log\{ P_s/P_n \}$

= $10 \text{ Log } \{ (V_s^2/R) / (V_n^2/R) \}$

 $= 10 \text{ Log}\{V_s^2/V_n^2\}$

 $= 20 \operatorname{Log} \{ V_s/V_n \}$

 $= 20 \text{ Log } \{1/0.514\}$

 $= 5.78 \, dB$

مثال2: إذا كانت نسبة S/N عند مدخل مكبر Amplifier تساوي 10، نسبة S/N عند مخرجه تساوى 5، فاحسب FN لهذا المكبر.

الحل:

بالتعويض المباشر في قانون NF نحصل على الجواب: $NF = 10 \ Log \{ (S_i/N_i)/ (S_o/N_o) \}$ $= 10 \ Log \{ 10/5 \} = 10 \ Log (2) = 3 \ dB$

2-4 التشويه Distortion

يختلف التشويه عن التشويش بكون الثاني يمثل إشارة خارجية غير مطلوبة تضاف إلى إشارة المعلومات المرغوبة بشكل لا إرادي مسببة تغيير في التساعها. أما التشويه Distortion فهو تغيير غير مرغوب (تشويه) يحدث لموجة المعلومات نفسها قد يسبب اختلاف في الاتساع أو التردد أو الطور أو يكون مركب من أكثر من عنصر منهم. ويحدث التشويه نتيجة مرور الإشارة بقناة الإرسال أو أي دائرة أخرى خلال عملية الاتصال بحيث تسبب تلك الدائرة التشويه غير المرغوب عند أدائها لعملها (على اختلاف نوع هذا العمل).

ويقسم التشويه بشكل عام إلى قسمين (أو نوعين)، هما:

- 1. تشويه خطى Linear Distortion: وينتج من دائرة ذات علاقة خطية، أو بكلمات أخرى ذات خصائص انتقالية (تر بط بين الإشارة الخارجة منها والداخلة إليها) خطية (تسبب تغير في الاتساع أو الطور أوكلاهما ولكن لا تسبب تغير في التردد). ويقسم بدوره إلى قسمين:
 - أ. تشويه ترددي Frequency Distortion : هو التغير في الاتساعات النسبية لمكونات الطيف الترددي Spectrum للموجة المرسلة (وليس في قيمة الاتساعات النسبية لمكونات الطيف التردد للموجة المعدلة تردديا FM يساوي اقترانات بيسيل J_n(m_f).

ب. تشويه تأخيري Delay : والذي ينتج عن التغير في وقت التراسل أو التأخير لمكونات الطيف التردد المختلفة أي تغير في الطور Phase Shift)

والتشويه الخطي يمكن معالجته في المستقبلة Receiver بإضافة معادل Equalizer له خصائص انتقالية تعادل تأثير قناة الإرسال من حيث الاتساع (الربح) أو الطور (وهما العاملان اللذان يتأثران بالتشويه الخطي. فمثلا لو تسبب قناة الاتصال بتغيير في الاتساعات النسبية المكونات الطيف الترددي Spectrum الموجة المرسلة بقيمة 2dB-فعلى المعادل أن يعطي ربح بقيمة 2dB+ لمعادلة التغيير الحاصل. وإذا تسبب بتأخير أو فرق طور 30 درجة فعلى المعادل أن يعطي فرق طور مكافئ ولكن معادل لهذه القيمة (فرق طور سالب). وبشكل علاقة عامل فان الخصائص الانتقالية المعادل $H_{oq}(f)$ يجب أن تكون مكافئة الخصائص الانتقالية المعادل $H_{oq}(f)$:

$$H_{eq}(f) = 1/H_t(f)$$

يسبب التشويه الخطي خصائص غير مثالية للاتساع أو الطور أوكليهما مما قد يؤدي إلى تداخل الإشارات المتجاورة في ما بينها (تداخل كلي).

2. تشويه غير خطي Non-Linear Distortion: ينشأ هذا التشويه عن دواتر ذات خصائص انتقالية (أو منحنى استجابة) غير خطية، (أي أن علاقة الإشارة الخارجة من الدائرة لا تتناسب بشكل مباشر مع الإشارة الداخلة منها) فقد تحتوي الإشارة الخارجة على ترددات مختلفة عن الترددات الموجودة في الإشارة الداخلة، ومن الأمثلة على ذلك المازج المستخدم في عملية التعديل.

وبالرغم من أن تصحيح هذا التشويه أمر أكثر تعقيدا مما هو في التشويه الخطي، إلا انه بالإمكان تصحيح جزء من التشويه الغير خطي بمعادل مكمل Complementary Equalizer.

ان تأثير عدم الخطية على الاتساعات الكبيرة كبير بينما ليس لها تأثير على الاتساعات القليلة. أما تأثيرها على التردد فكما ذكر سابقا أنه يسبب ظهور مكونات ترددية لم تكن موجودة في الموجة الأصلية. وان لم يكن تشويه الإشارة السبب الوحيد لظهور مكونات جديدة في الطيف الترددي الموجة المرسلة،. فقد يحدث ذلك نتيجة تداخل الإشارات المتجاورة مع بعضها البعض.

3-4 تداخل التعديل Inter-modulation

تداخل التعديل هو نوع من التشويه الغير خطى والغير مرغوب فيه الذي ينتج نتيجة مزج الإشارات في دوائر لها خصائص انتقالية غير خطية في النظام (كالمعدل Modulator). ويزداد نتيجة:

1. زيادة الحمل Over Load.

2. زيادة مستوى حزمة النطاق الأساسي الداخلة إلى النظام.

4-4 الخفوت Attenuation

الخفوت Attenuation : هو انخفاض يحدث في مستوى الإشارة نتيجة سبب أو أكثر من الأسباب التالية:

1171

- 1. خفوت التداخل: بسلوك الموجة المرسلة عدة مسارات سينتج عدد من الموجات ذات الأطوار Phases المختلفة. وبتداخل هذه الموجات يحدث إضعاف لمستوى الموجة المستلمة عند هوائي المستقبلة. وقد تحدث عدة انعكاسات للموجة المرسلة لتنتج إشارة بخسارة متغيرة ويعد النظام في هذه الحالة انه يعانى من خفوت متعدد المسارات.
- خفوت القدرة Power Fading ويحدث هذا النوع من الخفوت Power Fading في ظروف جوية غير اعتيادية وتكون شدة الخفوت أقل.
- 3. الامتصاص الجوي Atmospheric Absorption. والذي يحدث نتيجة المطار والثلج ويكون تأثيره كبير جدا في الترددات الميكروية العالية، ويكون الخفوت في الإشارة عند التردد GHz تكون قليلة نسبيا، ويزداد الخفوت (التوهين) Attenuation بازدياد التردد حتى يصبح حاد عند تردد Attenuation.

4-5 عطل المسار الميكروي

ترسل الإشارة من المرسلة Transmitter بقدرة عالية لغرض ضمان ا وصولها بشكل واضح و"مفهوم" من قبل المستقبلة Receiver. وتتعرض الموجة بعد إرسالها في الفراغ الخارجي إلى فقد Losses، وتعتمد قيمة هذا الفقد على النردد المستخدم في الإرسال وقطر الهوائي ووفقا لقانون الفقد الخارجي F.S.L (الذي تم شرحه سابقاً) يمكن حسابه على النحو التالي:

F.S.L = -10 Log[(c $/4\pi * f * D)^2$] = -147.5 + 20 Log(f) +20Log(D) dB

وبما أن القدرة المرسلة ذات قيمة محددة ومعلومة P_1 وفقد الفراغ ممكن حسابه، فبالتالي يمكن حساب القدرة المستقبلة P_r عند هوائي الطرف الثاني من العلاقة:

 $G = 10 \operatorname{Log}[P_r/P_t]$ = - F.S.L

وهناك عوامل أخرى تزيد من الخسارة في القدرة المرسلة مثل الظروف الجوية السيئة. ويجب على المرسل أن يحسب قيمة الإشارة المرسلة بحيث يكون مستوى الإشارة المستقبلة مناسب لتعييز الإشارة عن التشويش المصاحب. فنتيجة الفقد العالي يمكن أن يكون مستوى الإشارة المستقبلة منخفض الحد الذي لا تستطيع فيه المستقبلة كشفها، وتسمى قدرة الإشارة المستقبلة التي تصنف إلى هذا المستوى بقيمة الإشارة المستقبلة على الفا صفر (غير موجودة) وبالتالي لا يتم استخلاص حزمة النطاق الأساسي من الأشارة المستقبلة على الإشارة المرسلة خلال المستقبلة، مما يسبب عطل في المسار فلا يتم الاتصال بين القنوات التليفونية (فشل في القنوات التليفونية). كما ستختفي نغمة التتبيه المصاحبة وبالتالي تقطع الكثير من المكالمات التليفونية. وبما أن غالبية الاتصالات ستؤسس ثانية وفي آن واحد تقريبا عند استكراك العطل، فمن المتوقع حدوث ضغط على الخطوط ويسبب نلك از دحام صناعي Congestion. في المقسم.

ولا يقتصر تأثير هذا العطل على القنوات التليفونية فقط، فهي تؤثر أيضا على كل من الخدمة التلغرافية والتليفونية ففي الخدمة التلغرافية يمكن أن يسبب هذا العطل خطأ في الطباعة أو عدم كتابة حرف أو أكثر في الكلمة (misprint).

أما بالنسبة للقنوات التليفزيونية فتسبب هذه الأعطال رؤية غير واضحة أو انقطاع الصورة ولو لفترات زمنية قصيرة. ومن الضروري معالجة هذه الأعطال بمجرد ظهورها.

4-6 خفوت المسار الميكروي

إذا كانت قيمة الإشارة المستقبلة دون مستوى الإخماد، ينتج حالة العطل الكلي التي تستمر لفترة زمنية قصيرة. ولكن لا يعني أن نكون قيمة الإشارة المستقبلة أعلى من مستوى الإخماد عدم ظهور الأعطال. فقد يحدث ان تكون قيمة الإشارة المستقبلة أكبر من مستوى الإخماد ولكنها في الوقت نفسه أقل من القيمة المطلوبة للإشارة في الحالة الاعتيادية (تكون إشارة خافتة). وفي هذه الحالة لا يحدث عطل كلي للمسار، وإنما يتسبب ذلك في حدوث عطل جزئي بستمر لفتر ات طويلة.

وفي حالة حدوث ذلك فان التشويش الحراري Thermal Noise يزيادة الهبوط في الإشارة. فكل هبوط بقيمة I dB لمستوى الإشارة بقابله زيادة dB في التشويش الحراري، ويمكن معرفة القيمة الجديدة التشويش الحراري من القيمة السابقة وقيمة الزيادة على النحو التالي:

 $In = 10 Log[N_2/N_1]$

حيث:

In : مقدار الزيادة في التشويش الحراري والمساوية لقيمة الهبوط في الإشارة بوحدة dB.

N₁: قيمة (قدرة) التشويش الحراري قبل الزيادة.

N₂: قيمة (قدرة) التشويش الحراري بعد الزيادة.

ومن الخطير في نظام متعدد القفزات (محطات الإعادة والتقوية والمتماثلة) ان قيمة الزيادة في التشويش الحراري تتناسب طرديا وبشكل مباشر مع عدد القفزات (n):

Inαn

وبالتالي تتراكم وتزيد قيمة التشويش مع كل محطة تقوية تالية، فلا بد من طريقة للتغلب على النوع من الخفوت. وإذا حدث ان كانت قيمة الفقد في المسار عالية جدا (أكثر من 6 dB كا بكثير) يؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة التشويش بشكل كبير، وان تتمكنا من استخلاص إشارة حزمة النطاق الأساسي من المعدل العكسي للمستقبلة فان ذلك لن يمنع أن تكون مثقلة بالتشويش. ولا بد من ايجاد حل لهذا التشويش.

مثال1: كم مرة نكبر قيمة النشويش الحراري Thermal Noise إذا حدث خفوت للإشارة بمقدار dB 6 موزعة خلال ساعة زمنية ؟

الحل:

ان مقدار الزيادة في التشويش الحراري والمساوية لقيمة الهبوط في الإشارة وبالتالي تساوي dB 6 ، وذلك يمكن التعويض في العلاقة السابقة لحساب نسبة التكبير مباشرة:

 $\begin{aligned} &\ln = 10 \text{ Log}[N_2/N_1] \\ &6 = 10 \text{ Log}[N_2/N_1] \\ &N_2/N_1 = \text{Log}^{-1}[0.6] = 4 \\ &N_2 = 4N_1 \end{aligned}$

أي أن خفوت الإشارة بمقدار dB 6 تسببت أي أن خفوت الإشارة بمقدار dB 6 تسببت بزيادة قيمة التشويش الحراري 4 مرات عن القيمة الحرارية الاعتيادية. مثال2: إذا كانت الزيادة في قيمة التشويش الحراري في إحدى محطات الإعادة َ (القفزة) تساوي dB 6، فما نسبة الزيادة في التشويش الأربعة قفزات منتالية في ذلك النظام؟

الحل:

ان قيمة الزيادة في التشويش الحراري نتناسب طرديا وبشكل مباشر مع عدد القفزات (n):

Inαn

وبالتالي إذا كانت الزيادة في قيمة التشويش الحراري في القفزة الواحدة تساوي 6 dB 6. فان الزيادة المتراكمة في 4 قفزات تساوي:

$$In = 4 *6 = 24 dB$$

وبالتالي يمكن حساب النسبة كما في المثال السابق على النحو التالي:

 $In = 10 Log[N_2/N_1]$

 $24 = 10 \text{ Log}[N_2/N_1]$ $N_2/N_1 = \text{Log}^{-1}[2.4] =$

 $N_2 = 4N_1$

أي ان نسبة النشويش تضاعفت في الأربعة قفزات نتيجة زيادة قيمة التشويش الحراري 4 مرات عن القيمة الحرارية الاعتيادية في القفزة الواحدة.

4-7 أعطال الأجهزة وأسبابها وطرق الكشف عنها

بماذا تفكر إذا لم كانت الحرارة مقطوعة في التليفون؟ قد تظل أن أحد الأسلاك غير موصول، فإذا لم يكن الحال كذلك قد تفكر أن الجهاز معطل، فإذا لم يكن الحال كذلك قد تفكر أن القطع من الأسلاك الرئيسية في الشارع، فإذا لم يكن الحال كذلك نتوقع ان القطع من شركة الاتصال. المقصود من كل هذا، أنك

كشفت عن حالة العطل في النظام وبدأت البحث عن السبب لإيجاد الحل الذي يتناسب مع سبب العطل.

وما نطلق عليه عطل الأجهزة نقصد به في حقيقة الأمر أي ضعف في أداء نظام الاتصال. وينتج هذا الضعف في الأداء لأسباب مختلفة، فقد تنتج عن:

1. حالة انتشار الموجة (خفوت المسار): فقد يسبب الخفوت العالي للإشارة وهبوطها إلى مستوى الإخماد (أو أعلى منه بقليل) إلى عطل تام أو جزئي للنظام، لا بد في هذه الحالة من رفع الإشارة إلى المستوى القياسي المطلوب. أعطال الأجهزة في دائرة الإرسال أو الاستقبال بالرغم من الانتشار الجيد للموجة المرسلة.

ويتم عمل صيانة دورية كل فترة لهذه الأجهزة للتأكد من أدائها بشكل سليم، وان كان من المتوقع أن يقل الأداء قبل موعد الصيانة التالي (بسبب استخدام الأجهزة بشكل مستمر لتلك الفترة).ومع ان هبوط أداء الأجهزة يكون في حدود معينة إلا أنه قد يحدث هبوط في أداء أحد أو بعض الأجهزة بشكل أكبر من تلك الحدود المتوقعة. والأجهزة المهمة غالبا ما يتم عمل صيانة دورية سنوية لها.

قد يحدث العطل في أي مرحلة سواء الإرسال أو الاستقبال. ويجب معالجة العطل وفقا لسببه على النحو التالى:

1. هبوط قدرة الإشارة المرسلة بقيمة dB 3 : المستوى القياسي المطلق الذي يجب أن ترسل به الإشارة هو من dB_m 40 الى dB_m لحنمان استلام إشارة مستقبلة في مستوى أعلى من مستوى الإخماد بشكل ملحوظ. فإذا حدث هبوط في أي مرحلة للإشارة المرسلة فان هبوط مقابل مساويا له سيحدث للإشارة المستقبلة كما أن زيادة كبيرة ستحدث في التشويش. ولذلك

يجب أن تبقى قدرة الإشارة المرسلة تحت المراقبة بشكل دائم الكشف الفوري عن أي هبوط القدرة. وتتم هذه المراقبة بقراءة مستمرة القيمة الإشارة على جهاز قياس Ammeter وفي حالة قراءة في هبوط المستوى بقيمة dB 3 تعطى الدوائر اللاحقة تتبيه.

2. هبوط في قدرة الإشارة المستقبلة: من الممكن ان بحدث الهبوط في الإشارة المستقبلة في أي من مراحل التكبير المختلفة (سواء مرحلة التكبير الأولي RF أو مرحلة التكبير للموجة المتوسطة IF المتصلتان بمكبر الربح الآلي AGC أو مرحلة التكبير لحزمة النطاق الأساسي)، كما يمكن ان يحدث الهبوط في مستوى الإشارة المستقبلة في أي مرحلة من مراحل التعديل Modulation أو التعديل العكسي Demodulation كما هو موضح في الشكل التالي:



ويتم الكشف عن العطل في هذه الحالة من خلال عملية التضبيط:
الإبتدائي التي تتضمن وضع المفاتيح المختلفة بحيث تعطى نغمة فحص
تردد واحد انحراف قيمته KHz، 200 ، وفي حال حدوث ضعف في الأداء
بعد عدة أشهر من الفحص فلن تساوي قيمة الإزاحة قيمة 200 KHz.
فمثلا في حالة ضعف الأداء بحيث كانت القيمة KHz 50 عوضا عن 200
KHz فان مستوى حزمة النطاق الأساسي الناتجة من عملية التعديل
العكسي ستكون أقل من المستوى العادي بقيمة 12 dB، وهو مستوى متدن

غير مقبول الإشارة. ويتم معالجة هذا الهبوط 12 dB بواسطة تكبير الإشارة بمكبر الربح الآلي AGC الذي يعادله بتكبير بقيمة 12 dB الإشارة بمكبر الربح الآلي AGC النفس القيمة (12 dB) مما يجعل منها قيمة ملحوظة في حزمة النطاق الأساسي عند مخرج المعدل العكسي. وبشكل عام فان ضعف الأداء أو هبوط الإشارة في دوائر التعديل العكسي يؤدي إلى ظهور واضح للتشويش.

3. الحمل الزائد Over Load : حالة الحمل الزائد تحدث في الأنظمة المختلفة (أي حتى في غير أنظمة الاتصالات، فازدحام السير في الشوارع لا يحدث طوال الوقت وإنما في أيام معينة وفي ساعات معينة من تلك الأيام). وفي ما يتعلق بالهواتف فان كل قناة راديوية تحمل 300 أو 960 أو 1800 قناة صوتية، وليس بالضرورة أن تعمل كل هذه القنوات في آن واحد ولكن في تحدث فترة "ازدحام" للقنوات غالبا مرتين خلال أوقات معينة في اليوم وتدوم ساعة أو اثتتين. وفي هذه الفترة تعمل كل أو جميع هذه القنوات (تحمل كلام أو نغمات التتبيه).


وعندما يقال أن حزمة النطاق الأساسي مشغولة كليا Full)
Loaded) فان أجهزة الميكرويف ستسهم في نوعين من التشويش:

- التشويش الحراري Thermal Noise: قد يزداد هذا التشويش خلال ساعات العمل الكامل Busy Period (أو الأوقات الأخرى) بشكل مؤثر ليس على النظام فقط وإنما أيضا على باقى الأنظمة المتصلة به.
- تشويش تداخل التعديل Inter- Modulation Noise : ويزداد هذا التشويش بزيادة الحمل وزيادة مستوى حزمة النطاق الأساسي الداخلة إلى المعدل.

ويتم تصميم الأجهزة بحيث تبقى قيمة هذان النوعين من التشويش ضمن الحدود المقبولة، ولكن بعد كل دورة صيانة للأجهزة (وقبل موعد الصيانة التالية) ينخفض أداءها ويزدا. مستوى التشويش عن المفروض.

كشف وتحديد العطل Fault Location

لكل جزء من أجزاء النظام (سواء في المرسلة أو المستقبلة) معايير قياسية محددة يجب أن تحقق. وإن أي هبوط في الإشارة أو ضعف في أداء النظام يؤول دون هذه المقاييس والمواصفات المعيارية. وعلى اختلاف الأعطال نفسها أو أسبابها يمكن تقسيم نوعية الأعطال في النظام وفق المخطط التالي إلى ثلاثة أقسام مستقلة:



ومن هذا المخطط يلاحظ أن هذه الأجزاء المستقلة هي:


 الهبوط في مستوى الإشارة الميكروية RF أو الموجة المتوسطة IF الداخلة إلى مكبر IF ذو ضابط الربح الآلي IF دو ضابط الربح الآلي (Adcomatic Control Gain). للهبوط في مستوى حزمة النطاق الأساسي المستقبلة (الخارجة من المعدل العكسي De-Modulator).

3. زيادة مستوى تشويش نداخل التعديل في الأجهزة.

ولكل عطل يحدث في النظام توجد طريقة خاصة التعامل له وتحديد موقعه بالضبط وأسلوب معين لمعالجته Fixing.

1-7-4 هبوط مستوى الاشارة الراهبوية المستقبلة

أو لا لا بد من توضيح المخطط الصندوقي للمرسلة لتعيين الدوائر المرتبطة بالإشارة الراديوية RF، والإشارة المتوسطة IF وأخذ صورة مبدئية عن عمل تلك الدوائر:



حيث تدخل الإشارة الراديوية إلى مكبر RF، وبعد المازج نحصل على الموجة المتوسطة التي تدخل بدورها إلى مكبر IF. ويتحكم في مستوى الإشارة في هذه المراحل بواسطة ضابط الربح الآلي AGC الذي سنوضح ماهيته وطبيعة عمله التي تساهم في حل مشكلة الخفوت في مستوى الموجة المستقبلة. وضابط الربح الآلي AGC هو الدائرة (أو مجموع الدوائر) في النظام التي تحقق كسب كلي المستقبلة متغير بشكل أوتوماتيكي مع قوة الإشارة المستقبلة


لتحقيق إشارة خارجة من النظام قوية بشكل فعلي ثابت. وتختلف دائرة AGC باختلاف نوع التعديل المستخدم في النظام (AM أو FM).

لتحديد الوضع: ما العطل؟ كيف سيتم الكشف عنه؟ كيف سيتم معالجته؟ يؤدي هبوط مستوى الإشارة الراديوية RF المستقبلة بالهوائي إلى هبوط مساو له في مستوى الموجة المتوسطة IF الداخلة إلى مكبر IF، وأي هبوط في مستوى الإشارة يؤدي أيضا إلى ارتفاع مستوى التشويش الحراري عن القيمة الاعتيادية. ويتم الكشف والمعالجة لهذه المشكلة بواسطة ضابط الربح الآلي AGC. فتتناسب فولتية AGC (المقروءة على جهاز قياس Ammeter) مع الإشارة المستقبلة تناسبا طرديا على النحو التالى:


 أ. كلما ازداد مستوى الإشارة المستقبلة قل مستوى التشويش وزادت فولتية AGC بحيث تكون قراءة فولتية AGC عند أقصى قيمة لها عندما يصل مستوى التشويش إلى أدنى مستوى له.

ب. كلما انخفض مستوى الإشارة المستقبلة ازداد مستوى التشويش وانخفضت فولتية AGC عند أدنى وانخفضت فولتية AGC عند أدنى قيمة لها عندما يصل مستوى التشويش إلى أعلى مستوى له ويعطى تتبيه لباقي النظام في حال حدوث ذلك حيث يكون مستوى الإشارة المستقبلة مساو للصفر. وتستعمل فولتية AGC الدلالة على ارتفاع مستوى التشويش من B C الى AGC عادة.

والعلاقة بين مستوى التشويش في القنوات الصونية وفولنية ضابط الربح الآلي موضحة في الشكل التالي:



ويتم رفع مستوى الإشارة المستقبلة بما يتناسب مع الهبوط لتحقيق مستوى ثابت عند المكبر، وبالإمكان استخدام الطريقة الموضحة في المخطط الصندوقي Block Diagram التالي للكشف عن الهبوط العالي لمستوى الإشارة المرسلة:



حيث يتم استخدام دائرتي استقبال عوضا عن واحدة فقط، حيث يعطي الفرق بين قيمتي فولتية AGC مؤشر إلى المستقبلة ذات مستوى التشويش الأقل. حيث يوجد لكل مستقبلة مراقب لمستوى التشويش وبناء على ذلك

المستوى تتغير قيمة مقاومة الموازنة المتغيرة Potentiometer . حيث تدخل فولتيتي AGC على دائرة مكبر تفاضلي، وعندما تتساوى الاثنتين تعاير المقاومة AGC على دائرة مكبر تفاضلي، وعندما تتساوى الاثنتين تعاير المقاومة P1 التأكد من عدم وجود فولتية مختلفة على نقاط المراقبة. وتقوم دوائر المنطق اللاحقة بالدلالة على المستقبلة ذات الوضع الأقضل، أما المقاومة AGC تستعمل لمعايرة الفرق بين فولتيتي AGC (أو التشويش) بحيث بتم اختيار إحدى المستقبلتين. ويسمى الفرق بين القيمتين بفولتية العتبة أو بدأ Threshold والتي توضع عند قيمة لا تقل عن dB 3. ومن الضروري منع الاختيار بيت المستقبلتين عندما تكونا كلاهما قريبتان من حالة العطل. بينما عندما يكون ناتج فولتية AGC تقريبا متساوي للمستقبلتين فلا يتم الاختيار بينهما وتعادلان كأنهما

2-7-4 هيوط مستوى إشارة النطاق الأساسي

النوع الثاني من الأعطال هو هبوط مستوى إشارة النطاق الأساسي. وأيضا هنا يجب المراقبة المستمرة لمستوى هذه الإشارة للكشف عن أي عطل عند حدوثه كيف؟

ان مستوى إشارة النطاق الأساسي نفسه يختلف باختلاف المعلومة المرسلة فلا يوجد مستوى ثابت لها كمعيار للمقارنة والكشف عن الهبوط. وفي نفس الوقت إذا فرضنا إرسال إشارتين مختلفتين تماما في ظروف معينة وخلال وسط ما فان ما تعاني منه إحدى الإشارتين من هبوط في المستوى سوف تعاني منه الأخرى وبنفس النسبة. ويمكن الاستغادة من هذه الخاصية للكشف عن هبوط مستوى إشارة النطاق الأساسي، وذلك من خلال مزج إشارة خاصة Pilot ذات مستوى قدرة معلوم مع الإشارة الأساسية المرسلة قبل عملية التعديل مستوى قدرة معلوم مع الإشارة الإساسية معاوتصلان المستقبلة وتغذيان

دائرة التعديل العكسي حيث يتم فصل إشارة Pilot عن إشارة المعلومات وتكبر ويتم فحص مستواها وتغذي دائرة تحذير من خلال مقاومة P1، وان أي هبوط أو تغير تتعرض له هذه الإشارة فمن المتوقع أن الإشارة الأصلية قد تعرضت له أيضا. وان قيمة P1 تحدد قيمة أدنى هبوط لمستوى إشارة الدليل والذي عنده تبدأ دائرة التحذير بالعمل، وتسمى هذه القيمة بفولتية البدأ وتتراوح غالبا بين 3 dB إلى 6d dB

أسئلة الوحدة الرابعة

- س1) ما المقصود بالضجيج Noise؟
- س2) ما الفرق بين التشويش Noise والتشويه Distortion؟
 - س3) ما المقصود بالتشويش الداخلي Internal Noise ؟
- س4) ما الفرق بين التشويش الداخلي Internal والخارجي External ؟
 - س5) ما أنواع الضجيج الخارجي External Noise ؟
- س6) مكبر يعمل في حزمة الترددات الممتدة بين GHz ا إلى 2 GHz. له مقاومة تساوي ΚΩ ا، ما قيمة فولتية الضجيج الداخلة إلى المكبر إذا كانت درجة الحرارة المئوية 2°C2 ؟
- س7) مضخم يعمل بعرض نطاق ترددي 6 MHz له مقاومة 120 Ω يعمل بدرجة حرارة $^{\circ}$ 24 $^{\circ}$ وله كسب يساوي 210 ، الإشارة الداخلة تساوي $15\mu V_{rms}$ من المكبر . (أهمل الضبيج الخارجي).
- س8) مضخم يعمل بعرض نطاق ترددي 6 MHz مقاومة 120Ω يعمل بدرجة حرارة $24C^{\circ}$ وله كسب بساوي 10 dB ، الإشارة الداخلة تساوي $15\mu V_{rms}$ ، جد قيمة الإشارة الضجيج وإشارة المعلومات الخارجة من المكبر (أهمل الضجيج الخارجي).
- س9) إذا كانت فولتية الإشارة الخارجة من جهاز تساوي 120mV وللضجيج تساوي 14 mV، فما قيمة S/N عند تلك النقطة؟ ما إشارة الناتج؟ على ماذا تدل هذه الإشارة؟

- س10) إذا كانت فولتية الإشارة الخارجة من جهاز بساوي 12mV والضجيج تساوي 14 mV، فما قيمة S/N عند تلك النقطة؟ ما إشارة الناتج؟ على ماذا تدل هذه الإشارة؟
- س11) إذا كانت فولتية الإشارة الخارجة من جهاز تساوي 12mV وللضجيج تساوي mV ، فما قيمة S/N عند تلك النقطة؟ ما إشارة الناتج؟ على ماذا تدل هذه الإشارة؟
- س12) إذا كانت قدرة الإشارة الخارجة من جهاز تساوي 12mwatt وللضجيج تساوي 14 m watt فما قيمة S/N عند تلك النقطة؟ ما إشارة الناتج؟ على ماذا تتل هذه الإشارة؟
- س13) إذا كانت قدرة الإشارة الخارجة من جهاز تساوي 100 m watt وللضجيج تساوي 140 m watt عند تلك النقطة؟ ما إشارة الناتج؟ على ماذا تدل هذه الإشارة؟
- س14) إذا كانت نسبة S/N عند مدخل مكبر Amplifier تساوي 100، نسبة S/N عند مخرجه تساوي 60 فاحسب FN لهذا المكبر.
- س15) إذا كانت نسبة S/N عند مدخل مكبر Amplifier تساوي 60، نسبة S/N عند مخرجه تساوي 100 فاحسب FN لهذا المكبر.
- س16) كم مرة تكبر قيمة التشويش الحراري Thermal Noise إذا حدث خفوت للإشارة بمقدار dB 12 موزعة خلال ساعة زمنية ؟
- س17) كم مرة تكبر قيمة التشويش الحراري Thermal Noise إذا حدث خفوت للإشارة بمقدار dB 1 موزعة خلال ساعة زمنية ؟
- س18) إذا كانت الزيادة في قيمة التشويش الحراري في إحدى محطات الإعادة (القفزة) تساوي dB 6، فما نسبة الزيادة في التشويش لخمس قفزات متتالية في ذلك النظام؟

- س19) إذا كانت الزيادة في قيمة التشويش الحراري في إحدى محطات الإعادة (القفزة) تساوي db 6 db ، فما نسبة الزيادة في التشويش لمسافة 135 Km إذا وضعت محطة تقوية كل 45 Km في ذلك النظام؟
- س20) عندما نكون حزمة النطاق الأساسي مشغولة كليا (Full Loaded) فان أجهزة الميكرويف ستسهم في نوعين من التشويش، ما هما؟
 - س 21) ما الخفوت؟ وما أسبابه؟
 - س22) ما المقصود بالحمل الزائد ومتى يحدث ولماذا؟
 - س 23) ما المقصود بضابط الربح الآلي AGC ؟
- س24) ما الذي يحدث في حالة ضعف الأداء بحيث كانت قيمة انحراف التردد 50 KHz عوضا عن القيمة القياسية 200 KHz ؟
 - س25) ما المقصود بمستوى الإخماد؟
- س) ما تأثير هبوط مستوى الإشارة المستقبلة دون مستوى الإخماد في كل من
 الأنظمة التالية:
 - 1. شبكة الهواتف.
 - القنوات التليفزيونية.
 - 3. الإشارات التلغرافية.
- س26) ما قيمة المستوى القياسي المطلق الذي يجب أن تكن عليه الإشارة المرسلة ؟
 - س27) ماذا يسمى العطل الناتج (كلي أم جزئي) عن استقبال إشارة:
 - أ. مستواها دون مستوى الإخماد.
 - ب. مستواها أعلى بقليل فقط من مستوى الإخماد.
 - س28) كيف يصنف العطل في السؤال السابق (قصير أم طويل الأمد)؟

- س29) ما الأجزاء المستقلة التي تسبب أعطال النظام؟
- س30) ما العطل الناتج عن هبوط الإشارة الراديوية المستقبلة ؟ وعلى ماذا يؤثر؟
 - س31) ما هو ضابط الربح الآلي AGC ؟
 - س32) ما العلاقة بين فولتية AGC ومستوى الإشارة الراديوية المستقبلة؟
 - س33) ما العلاقة بين فولتية AGC ومستوى التشويش؟
- س34) في ما تستخدم المقاومتين المتخيرتين P1 وP2 في عملية الكشف عن هبوط الإشارة الراليوية المستقبلة؟
 - س35) ما الغرض من استخدام مستقبلتين عوضا عن واحدة؟
 - س36) كيف يتم الكشف عن الهبوط في مستوى إشارة النطاق الأساسى؟
 - س37) ما هي إشارة Pilot ؟

الوحدة الخامسة



- 166 -

الوحدة الخامسة

الحماية النظامية وأجهزتها

1-5 أسس الحماية النظامية 1-5

ليس المقصود بحماية الأنظمة حفظها من الأعطال التي قد تحدث لها، . فحدوث هذه الأعطال أمر لا يمكن التحكم به. ولكن المقصود بحماية الأنظمة . كشف واستدراك العطل الحاصل، والعمل على استمرار وصول إشارة النطاق . الأساسي سواء على نفس القناة الصوتية أو على قناة احتياطية.

وتتباين أسس الحماية النظامية من حيث الطريقة المتبعة الكشف عن العطل ومن حيث عدد القنوات الاحتياطية المتوفرة العمل (أجهزة الحماية المفردة وأجهزة الحماية المتعددة) في حال حدوث العطل (أو الهبوط في الأداء) وغير ذلك.

2-5 أجهزة الحماية المفردة وأجهزة الاحتياط

من تسميتها "الحماية المفردة" نستنتج عدد قنوات الحماية المستخدمة في حال عطل في النظام. حيث تستعمل قناة حماية واحدة (مفردة) على النحو التالى:

- أ. تحميل حزمة النطاق الأساسي: وتحمل على القناة الاحتياطية في
 حالة العطل في إحدى القنوات النظامية.
- ب. تحميل نغمة الدليل Pilot : ويتم ذلك في حالة العمل الاعتيادية (لا يوجد عطل في النظام).

ونظام أجهزة الحماية المفردة يستعمل طرق مختلفة من التباين، أي المقارنة بين أكثر من إشارة مستقبلة لتحديد الأعطال (ان وجدت) وتقييم الإشارات حسب مستواها وانتقاء الأفضل منها. ومن طرق التباين المستخدمة مع أنظمة الحماية المفردة:

- 1. أجهزة الاحتياط.
 - تباین التردد.
- التباين الفراغي.
- 4. التباين بواسطة الجمع.

وبالرغم من الاختلافات بين هذه الطرق إلا أنها تشترك بخاصية واحدة، وهي إرسال حزمة نطاق أساسي واحدة باستعمال مجموعتين متماثلتين من الأجهزة.

واستخدام أجهزة احتياطية واحدة من طرق التباين المستخدمة. فقد مر في موضوع سابق أن لكل قناة رلديوية عدد من القنوات الصوتية العاملة وعدد من القنوات الاحتياطية، ويتراوح عدد قنوات الحماية بين قناة واثتنين (على حسب عرض الحزمة وعدد القنوات العاملة).

ويتم استخدام قنوات الحماية هذه إما لحمل نعمة Pilot التي سبق شرحها، أو عند حدوث عطل في أحد القنوات العاملة الأساسية يتم حمل حزمة النطاق الأساسي منها إلى قناة الحماية.


3-5 التباين التريدي Frequency Diversity

يتم تعديل حزمة النطاق الأساسي من خلال معدلين اثنين عوضا عن واحد فقط، حيث تحمل الموجة الأساسية على موجنين حاملتين لكل منهما تردد يختلف عن الأخرى. وعند الطرف الآخر من النظام يتم استقبال الإشارتين الرابيوتين الحاملتين لنفس المعلومات، ولجراء عملية التعديل العكسي لهما الاستخلاص الإشارة المحمولة. ويتم المقارنة بين مستوى الإشارتين التحديد الإشارة ذات المستوى الأعلى.

ففي هذا النوع من النباين تستخدم حزمة نطاق أساسي واحدة ترسل باستعمال مجموعتين من الأجهزة المتماثلة التي تعمل على ترددين مختلفين.

5-4 التباين الفراغي Space Diversity

ويسمى أيضا بتباين الأجهزة، والمخطط الصندوقي العام لأنظمة التباين الفراغي موضح في الشكل التالي:



وكما هو واضح من المخطط، فإن هذا النظام يستخدم مستقبلتين مستقلتين يفصل بينهما مسافة معينة (ولذلك تسمى هذه الطريفة بتباين الأجهزة أيضا)، ولكل مستقبلة هوائي خاص بها من نفس نوع وحجم ومواصفات وتصميم هوائي المستقبلة الثانية. وقد يوضع إحدى الهوائيين على ارتفاع مختلف عن ارتفاع الهوائي الآخر. وكما نكر سابقا فان محصلة الإشارات عند الهوائي (الإشارة المباشرة والإشارة المنعكسة) يغير بتغير ارتفاع الهوائي أو بعدها عن المرسل. وبالتالي فان مستوى الإشارة المستقبلة بإحدى الهوائيين يختلف عن مستوى الإشارة المستقبلة بالهوائي الآخر. وتدخل كل إشارة إلى معدل عكسي منفصل ثم تقارن الإشارتين الناتجتين من خلال مقارنة إشارة الدليل المرافقة لكل واحدة (فكما سبق ذكره ان الهبوط في مستوى إشارة الدليل Pilot يعطي انطباع عن الهبوط في مستوى حزمة النطاق الأساسي)، ويحدث التالي:

- إذا كان مستوى إحدى الإشارئين منخفض جدا عن الأخرى يتم انتقاء الإشارة الأقوى.
- إذا كان مستوى الإشارتين متقارب يتم جمعهما معا للحصول على موجة أقوى.

ان كلتا الإشارتين مرسلتين على نفس التردد، مما يعطي ميزة لمطريقة التباين الفراغي خاصة مع شدة الطلب على الترددات. كما ان معايرة ارتفاع الهوائيان يعطي وسيلة للتعويض عن الاختلاف في المسارين (المباشر والمنعكس).

ان المسافة التي تفصل بين الهوائيين ليست عشوائية وإنما يجب حسابها لتحقيق الوضع الأمثل الطريقة التباين الفراغي. ويتحقق هذا الوضع المثالي بوضع الهوائيين بفاصل يساوي:

$S=3 \lambda R/D$

حيث:

- S : المسافة الفاصلة بين الهوائيين بوحدة المتر.
 - R: قطر الأرض الفعال بوحدة المتر.
 - λ: طول الموجة بوحدة المتر.

D: قطر الهوائي المستخدم بوحدة المتر.

وعادة ما تعد مسافة ٨ 200 مسافة مقنعة، والهدف من نظام التباين الفراغي هو جعل الفاصل بين هوائيات التباين بحيث تنتشر الموجة المنعكسة مسافة أطول من المسار العادي لها. وعادة ما تستعمل طريقة التباين الفراغي مع أنظمة الاتصالات الثابتة غير المتحركة، وهذا أمر منطقي حيث يتم حساب المسافة بين هوائيي المستقبلتين وتثبيتهم بناء على ذلك.

ويمكن تلخيص مميزات نظام التباين الفراغي بالنقاط التالية:

- لا حاجة لاستخدام ترددات عدة .
- 2. تعتمد الفعالية على المسافة بين الهوائيين.
- الخفوت المتعدد لن يحدث بشكل متزامن في الهوائيين، وإشارة قوية بشكل
 كافي سوف ينتج عن إحدى المستقبلتين.
- استعمال هوائيين على ارتفاعات مختلفة يعطي وسيلة التعويض عن التغير في المسار الكهربائي بين المسارين المباشر والمنعكس بتفضيل الإشارة الأقوى.
- مثال1: ما المسافة الفاصلة بين هوائيي نظام النباين الفراغي الذي يستخدم تردد لرسال يساوي 3 GHz ?

الحل:

أو لا يجب حساب الطول الموجى للإشارة حسب العلاقة:

$$\lambda = c/f$$

= 3*10⁸/3*10⁹ =0.1m


وحيث غالبا ما تعد مسافة ٨ 200 مسافة مقنعة، فقيمتها تساوى:

$$S = 200 \lambda$$

= 200 * 0.1 = 20 m

5-5 التباين بواسطة المجمع Combiner Diversity

الشكل التالي يوضح المخطط الصندوقي الكامل لنظام النباين بواسطة



وكما هو واضح في المخطط الصندوقي، ففي هذا النظام أيضا توجد مستقبلتين (أو أكثر) عوضا عن مستقبلة واحدة. ومبدأ عمل هذا النظام يرتكز على استقبال إشارتين متباينتين (أو أكثر) وجمعهم بالصيغة التي تضمن الحصول منهم على موجة أقوى (بالتقليل أو التخلص من فرق الطور بين الإشارتين قبل جمعهما)، وفي حالة ضعف إشارة بشكل كبير عن الأخرى يتم انتقاء الإشارة الأقوى.

واستنادا إلى مرحلة الجمع في دائرة الاستقبال يتم تصنيف التباين؛ بواسطة المجمع غالبا إلى صنفين،هما:

أ. الكشف الأولي Pre-Detection : كما هو موضح في المخطط الصندوقي، يتم التقاط الإشارة بأكثر من دائرة استقبال ومن ثم مزجها بإشارة المهتز لتحويلها إلى تردد أدنى (الموجة المتوسطة) وبعد ذلك تكبيرها بمكبر IF. يتم التحكم بالطور بواسطة Automatic Phase (APC). وفي مرحلة الكشف الأولي يتم جمع الإشارات في مرحلة الأمواج المتوسطة IF للحصول على قوية.

ب. الكشف المتأخر Post- Detection : تعدل الموجة المتوسطة تعديل عكسي لاستخلاص وفصل إشارتي الدليل وحزمة النطاق الأساسي. وفي الكشف المتأخر جمع الإشارتين في مرحلة حزمة النطاق الأساسي.

وتوجد أنواع عدة من المجمعات المستخدمة في أنظمة قياس القنوات الراديوية، هي:

- 1. التجميع الاختياري.
- 2. مجمع الربح المتساوي.
- 3. مجمع النسبة العظمي.

5-6 أجهزة الحماية المتعدة

ما يحدث في أنظمة الحماية المفردة هو إرسال حزمة نطاق أساسي واحدة فقط على تردد واحد أو ترددين باستخدام مجموعتين متماثلتين من الأجهزة يتم استرداد هذه الحزمة بأي من طرق التباين السابق نكرها.

أما في أنظمة الحماية المتعددة فما يحدث هو إرسال أكثر من حزمة نطاق أساسي واحدة (حزمة نطاق أساسي المثليفون وأخرى التلفزيون)، و لابد من توفر قناة حماية العمل (نقل حزمة النطاق الأساسي) في حال عطل القناة التليفونية أو التلفزيونية. وفي هذه الحالة تكون قناة الحماية مشتركة لكلتا القنائين في حال حدوث عطل أو هبوط في مستوى الأداء لأي منهما.

لقد تم شرح توزيع الحزم الترددية واستخداماتها في وحدة سابقة، بحيث تستخدم كل حزمة ترددية لغرض أو أغراض معينة من التراسل. وتقسم الحزمة الترددية إلى عدد من القنوات الراديوية العاملة التي تحمل بدورها عدد من القنوات الصوتية، ويخصص عدد من قنوات الحماية لكل حزمة ترددية (قناة أو قناتين للحماية لكل حزمة)، حيث تحويل القناة إلى إحدى قنوات الحماية في حال حدوث عطل أو هبوط في أداء أي من القنوات العاملة الأساسية.وهذا يؤدي إلى توفير في الترددات المستخدمة.

وليس من الضروري ان تكون عدد قنوات الحماية مساوية لعدد القنوات العاملة، فمن غير الطبيعي أو المتوقع أن تتعطل 8 أو10 قنوات عاملة في نفس الوقت، ولذلك فان قناة أو قناتي حماية تكون كافية لعدد من القنوات العاملة. فعندما نريد الاحتفاظ بأجهزة هواتف احتياطية الشركة فلا حاجة لعدد مساوي من الهواتف العاملة، وإنما جهاز أو الثين احتياطيين سيفيان بالغرض باستبدال أي جهاز يتعرض لعطل ما.


ان توزيع الحزم الترددية لأنظمة التليفون والتلفزيون (وغيرها) تم سرده في مواضيع سابقة، والحزم التالية تؤخذ كتوضيح للاستعمالات النموذجية فقط:

عدد فنوات الحماية	عد القنوات العاملة	عدد القنوات الراديوية	مدى الترددات
1	5	6	3.7-4.2 GHz
- 2	6	8	5.9-6.4 GHz
2	6	8	6.4-7.1 GHZ

يلاحظ من الجدول أن عدد قنوات الحماية يتراوح بين قناة واحدة وقنائين بما يتناسب مع عدد القنوات العاملة.


7-5 الاتصالات بين الأطراف Between Terminals

عند التعامل مع قناة عاملة واحدة تحمل حزمة النطاق الأساسي، فوجود قناة حماية لها لا يستدعي وجود مفتاح تحويل (غلق وفتح) ، فالشكل التالي يوضح أسلوب الربط بين القناة الأساسية وقناة الحماية:



في المستقبلة يتم تعديل الإشارة وانشطارها "ان جاز التعبير" وربط أحد الناتجين مع القناة الأساسية العاملة والناتج الآخر مع القناة الاحتياطية. فحجز قناة الحماية لا يشكل أي مشكلة بحدث لا يوجد قناة حزمة نطاق أساسي أخرى تشارك بها. وذات الفكرة تتطبق على الطرف الثاني من نظام الاتصال ،أي جهة المستقبل حيث توصل الموجة المستقبلة إلى قناة الحماية والقناة الأساسية.

أما بما يختص بالقنوات الراديوية ذات قناة الحماية (أو قناتي الحماية) المشتركة، فلا بد من استخدام دائرة فتح وإغلاق Switch، لتمكين أي إشارة مرسلة (أو مستقبلة) على إحدى القنوات العاملة من تحويلها إلى قناة الحماية في حال حدوث عطل أو هبوط في أداء القناة، والشكل التالي يوضح المخطط الصندوقي لأسلوب عمل قناة حماية مشتركة لعدد من القنوات العاملة:



حيث يوضح الشكل كيفية الربط بين ثلاث قنوات عاملة وقناة حماية مشتركة. ففي الجزء الخاص بالإرسال فكل موجة حزمة نطاق أساسي تمزج مع القناة وتعدل، ثم تتفرع إلى فرعين أحدهما يوصل مباشرة مع القناة العاملة الرئيسية، والأخرى على مفتاح تحويل (Transmitter Switch (TS) الذي عمل على ربط أي من القنوات العاملة إلى القناة الاحتياطية في حالة الأعطال.

وعلى الطرف الثاني (المستقبلة)، تتم نفس الإجراءات السابقة، حيث توصل الإشارة المستقبلة بعد انشطارها إلى نقطتين، الأولى تمثل الفناة العاملة الرئيسية، والثانية عبارة عن مفتاح تحويل (Receiver Switch (RS)الذي عمل على ربط أي من القنوات العاملة إلى القناة الاحتياطية في حالة الأعطال.

وفي حال استعمال قناة احتياطية واحدة فهذا يعني إمكانية تحويل إشارة نطاق أساسي واحدة فقط عند حدوث عطل في القناة الرئيسية، فإذا ما حدث تعطلين في قنائين رئيسيتين في نفس الوقت فلا يمكن تدارك العطل الثاني منهما. أما بوجود قناتي حماية فيمكن تدارك تعطلين (لا أكثر).

كما أن مفتاحي التحويل (المرسلة والمستقبلة) يعملان بشكل متزامن لخدمة نفس القناة وفي نفس الوقت في الإرسال والاستقبال وعند حدوث عطل لا بد من عمل الصيانة الفورية المعالجة اللازمة لعودة القناة الأساسية للعمل بأسرع وقت ممكن.

5-8 أنواع الاتصالات البينية في الأطراف

ان أنواع الاتصالات البينية للنظام توصف بالرجوع له وبيان عدد قنوات العاملة وعدد قنوات الحماية فيه. وكما تم ذكره سابقا ففي أنظمة الحماية المتعددة حيث يوجد عدد محدد من قنوات الحماية فان تحويل أي من إشارات حزمة النطاق الأساسي إلى إحدى القنوات الاحتياطية أمر يتطلب توفر عدد من المعلومات، هي:

- 1. عطل القناة الأساسية.
- 2. هبوط مستوى أداء القناة الأساسية.
 - 3. عمل القناة بشكل عادي.

وبالتالي يكون عدد المعلومات الواجب توفرها عن كل قناة عاملة يساوي ثلاث معلومات، فيكون العدد الكلي للمعلومات التي نحتاج إليها يساوي:

عدد المعلومات = عدد القنوات العاملة في النظام * 3

هذا ما يتعلق بالمعلومات الواجب توفرها عن القنوات العاملة في النظام، ومن جهة أخرى يجب توفر معلومات متعلقة بقنوات الحماية في النظام، ففي حالة تأكد حدوث عطل في إحدى القنوات العاملة لا بد من توفر معلومة عن كل قناة حماية إذا كانت شاغرة أم حاملة الإشارة نطاق أساسي لقناة أخرى عاطلة.

فمثلا، في نظام دو 6 قنوات عاملة وقناتين حماية A وB، فان المعلومات الخاصة بالقنوات العاملة الواجب توفرها وفقا للعلاقة السابقة يساوي=6* =18 معلومة.

ولكن لا يمثل هذا العدد كل المعلومات اللازمة، فقعليا لو حدث عطل مثلا في القناة العاملة الخامسة فلا يمكن تحويل حزمة النطاق الأساسي التابعة لها على قناة الحماية A دون التأكد من أنها شاغرة فان كانت كذلك يتم تحويل الإشارة (بواسطة محولات الفتح والغلق السابق ذكرها) وإلا يتم التحويل إلى القناة الإحتياطية B (أيضا بعد التأكد أنها شاغرة).

و هذا بحعل المعلومات المطلوبة يساوي = 18* 2= 36 معلومة.

أو كعلاقة فان عدد المعلومات الكلي = عدد القنوات العاملة في النظام * 3 * عدد قنوات الحماية.

هذا العدد سليم من الناحية النظرية، أما عمليا فان المعلومات المطلوبة التي نحتاج إليها يكون أكثر من ذلك ويختلف باختلاف النظام المستخدم.

مثال1: ما عدد المعلومات التي يجب توفيرها عن نظام مكون من 8 قنوات عاملة وقناتي حماية احتياطيتين؟

الحل:

لكل قناة حماية يكون عدد المعلومات:

عدد المعلومات = عدد القنوات العاملة في النظام * 3

= 8 * 8 = 24

وبالتالي لقناتي الحماية يكون العدد الكلي المطلوب من المعلومات يساوى:

عدد المعلومات الكلي = عدد القنوات العاملة في النظام * 3 * عدد قنوات الحماية

= 2 * 24 = 48

مثال2: ما عدد المعلومات التي يجب توفيرها عن نظام مكون من 6 قنوات عاملة وقناة حماية و احدة؟

الحل:

لكل قناة حماية يكون عدد المعلومات:

عدد المعلومات = عدد القنوات العاملة في النظام * 3

= 6 * 6 = 18 and = 3 * 6 = 18

وبالتالي لقناتي الحماية يكون العدد الكلي المطلوب من المعلومات يساوي:

عدد المعلومات الكلي = عدد القنوات العاملة في النظام * 3 * عدد قنوات الحماية

= 18 * 1 = 18 معلومة.

٠.

., i

. . ,

...

. *

أسئلة الوحدة الخامسة

- س1) ما المقصود بأنظمة الحماية؟
- س2) ما الفرق بين أنظمة الحماية المفردة أنظمة الحماية المتعددة؟
 - س3) كم يبلغ عدد قنوات الحماية للأنظمة المختلفة؟
 - س4) ما الإشارتين المحملتين على قناة الحماية المفردة؟
 - س5) ما طرق التباين المستخدمة مع أنظمة الحماية المفردة؟
 - س6) كيف يتم إرسال إشارة Pilot؟
 - س7) كيف تعمل أنظمة التباين الترددي؟
 - س8) ارسم المخطط الصندوقي لأنظمة التباين الفراغي.
 - س9) كيف تعمل أنظمة التباين الفراغي؟
 - س10) ما الذي يحدث في أنظمة النباين الفراغي إذا كانت:
 - الإشارتين متقاربتين.
- 2. إحدى الإشاريين تعانى هبوط في المستوى بشكل كبير.
 - س11) كم عدد الترددات المستخدمة في:
 - أنظمة التباين الفراغي.
 - 2. أنظمة التباين الترددي.
 - س12) ما هي مميزات نظام التباين الفراغي؟
- س13) ما المسافة الفاصلة بين هوائيي نظام التباين الفراغي الذي يستخدم تردد إرسال يساوي GHz ؟

- س14) ما المسافة الفاصلة بين هوائيي نظام التباين الفراغي الذي يستخدم تردد إرسال بساوى GHz ؟
 - س15) ارسم المخطط الصندوقي الكامل لنظام النباين بواسطة المجمع.
- س16) استنادا إلى مرحلة الجمع في دائرة الاستقبال يتم تصنيف التباين
 بواسطة المجمع غالبا إلى صنفين، ما هما؟
 - س 17) ما وظيفة (APC) Automatic Phase Control (APC)
 - س18) في أي مرحلة يتم:
 - 1. الكشف الأولى Pre-Detection . 1
 - 2. الكشف المتأخر Post- Detection.
 - س19) ما أنواع المجمعات المستخدمة في أنظمة قياس القنوات الراديوية ؟
- س20) ارسم المخطط الذي يبين كيفية الربط بين القنوات العاملة والاحتياطية من خلال مفاتيح الفتح والإغلاق في كل من المرسلة والمستقبلة.
- س21) ما الإجراءات التي يجب أن تنفذ عند حدوث عطل في أحد القنوات
 العاملة المشتركة مع عدد من القنوات الأخرى بقناتي حماية؟
- س22) ماذا يحدث عند حدوث عطل ثاني في نظام حماية متعددة يستعمل قذاة حماية و احدة؟
- س23) ما عدد المعلومات التي يجب توفيرها عن نظام مكون من 12 قناة
 عاملة وقناتى حماية احتياطيتين؟
- س24) ما عدد المعلومات التي يجب توفيرها عن نظام مكون من 8 قنوات عاملة وقناة حماية واحدة؟
- س25) ان تحويل أي من إشارات حزمة النطاق الأساسي إلى إحدى القنوات الاحتياطية أمر يتطلب توفر عدد من المعلومات، ما هي؟

س26) عدد المعلومات الكلي = عدد القنوات العاملة في النظام * 3 * عدَّد قنوات الحماية.

هل هذا العدد بمثل العدد الفعلي الواجب توفره من الناحية العملية؟

الوحدة السادسة



·

تقنيات وخصائص أنظمة الميكرويف الرقمية


6-1 تشكيلات أنظمة الميكرويف الرقمية

Digital Micro Waves Systems

المسار الميكروي الرقمي نو طول Z500 Km يتكون من 9 أطراف (محطات) ميكروية مربوطة خلال 9 مصفوفات من أجهزة التجميع الرقمي (محطات) ميكروية مربوطة خلال 9 مصفوفات من أجهزة التجميع الرقمية من CCIR Time Division Multiplexing (TDM). وتكون أجهزة التجميع الرقمية من درجات عليا. وفي الأنظمة الرقمية تكون البيانات عبارة عن نبضات (0,1)، ويكون معدل سيل البيانات 46 Kbit/sec بيانات أو إدخال بيانات، حيث نقوم المستقبلة بالتعديل العكسي والتقوية البيانات ومن ثم تحويلها إلى أجهزة الإرسال. وعند ناتج مجدد الإشارة المحميفة بالنمط الرقمي الأعلى، وعند هذه النقطة يمكن ان يتم أخذ معلومات أو إدراج (حشو) معلومات جديدة إلى النظام، كما يمكن ربط سيل كل أجزاء المعطيات المجمعة نقاطعيا مع المعدل التالي. والحالة الأخيرة لا توجد ضرورة لوجود أجهزة TDM.


في المستقبلات والمرسلات الرقمية تحدث عمليتي التعديل والتعديل المعاشر) أو العكسي اما عند التردد الميكروي بشكل مباشر (في أنظمة التعديل المباشر) أو عند الترددات المتوسطة IF (في الأنظمة الهيترودينية).

والشكل التالي يوضح المخطط الصندوقي لمسار راديوي رقمي مفترض:



1-6 النظام الهيتروديني Heterodyne System

ان الصفة الأساسية للأنظمة الهيتروبينية الرقمية (وحتى غير الرقمية) ان عملية التعديل التي تتم في المستقبلة لا تتفذ على حزمة النطاق الأساسي مباشرة وإنما على الإشارة الرقمية ذات النردد المتوسط IF، وبالتالي يتم رفع تردد حزمة النطاق الأساسي إلى تردد أعلى بواسطة المازج ومواد الترددات IF، ثم يتم مزج الإشارة الرقمية الناتجة باستخدام مواد الترددات الميكروية RF، والشكل التالي بوضح المخطط الصندوقي للأنظمة الرقمية الهيتروبينية:




ويتضح من المخطط الصندوقي Block Diagram أن ما يحدث في المستقبلات هو عكس الخطوات التي تم تتفيذها في المرسلات. حيث يتم في المرحلة الأولى تحويل الموجة الميكروية إلى تردد أدنى (التردد المتوسط IF) وتكبير الموجة الناتجة قبل إجراء التعديل العكسي لها للحصول على الموجة الأصلية ذات التردد المنخفض. وغالبا ما يستعمل نوع التعديل العكسي المترابط مولد تردد مساو تماما للتردد الحامل المستخدم في عملية التعديل في المرسلة، مواد تردد مساو تماما للتردد الحامل المستخدم في عملية التعديل في المرسلة، وبالإضافة إلى ضرورة تطابق التردد في المعدل العكسي مع التردد الحامل الموجة فلا بد من تطابق الطور أيضا. وأخيرا فان الإشارة المعدلة عكسيا يتم إعادة تخزينها في مجدد الإشارة بشكلها الأساسي.

3-6 نظام التعيل المباشر Direct Modulation Systems


على خلاف الأنظمة الهيترودينية فان أنظمة التعديل المباشر لا يتم رفع تردد حزمة النطاق الأساسي في المرسلة إلى تردد أعلى (التردد المتوسطIF) وإنما يتم تعديل موجة حزمة النطاق الأساسي مباشرة وترسل الموجة الميكروية. وفي المستقبلة بخفض التردد المبكروي إلى تردد أدنى (التردد المتوسط IF) في مرحلة أولى، ثم تعدل الشارة الناتجة عكسيا لاسترجاع حزمة النطاق الأساسي والتي تخزن في مجدد الإشارة.

الشكل التالي يوضح المخطط الصندوقي Block Diagram للأنظمة الرقمية ذات مرسلات التعديل العباشر:



4-6 أنظمة الحماية الاحتياطية

لرفع مستوى الكفاءة والاعتمادية النظام الرقمي فلا بد من توفير قنوات الحتياطية للحماية والعمل في حال حدوث أعطال في القنوات الأساسية. والشكل التالي يوضح نظام تباين وفتح وغلق لمحطة نموذجية (قناة عاملة عدد 1 وقناة حماية عدد):




حيث تقوم وحدة الهجين ذات الاعتمادية العالية Hybrid بشطر إشارة المعلومات إلى وحدين متماثلتين، حيث توجه الأولى (بالخط المتقطع) إلى القناة الرئيسية بينما توجه الثانية (بالخط المتقطع) إلى القناة الاحتياطية. حيث تحتوي كل قناة من الاثنتين من المعدل (معدل منفصل لكل قناة).

وتعمل الدوارات على توجيه الإشارات المرسلة إلى الهوائي وحجزها عن دائرة الاستقبال، و في الوقت نفسه تعمل الدوارات على توجيه الإشارة المستقبلة من الهوائي إلى دائرة الاستقبال دون دائرة الإرسال.

وتربط الإشارات الراديوية الناتجة من الدوارات بمصفيات متقاطعة قطبيا والتي تعطي الإشارات ذات التباين الموحد الاستقطاب.

ويتكون المستقبل من الأجزاء السابق ذكرها وشرحها (المخفض للتردد المتوسطة IF والمعدل العكسي ومجدد الإشارة). ومعظم الأنظمة الرقمية الميكروية تستعمل المعيدات المجددة للإشارة (وهي المعيدات التي تمر فيها الإشارة خلال عملية التعديل والتعديل العكسي بمجدد للإشارة) والتي تعد ملائمة للتوافق مع أجهزة TDM لحشو وأخذ المعطيات في ما بعد.

أما المحطات المعيدة للموجة غير المجددة فتعمل مع الأجهزة الهيترودينية كما هو موضح في الشكل التالي:



وتمتاز المعيدات غير المجددة عن المعيدات المجددة بكونها أبسط في تركيبها وبالتالي فهي أقل تكلفة، ولكن بسبب عدم تجديد الإشارة فيها فان تشويهها والتشويش المصاحب لها يتراكم من محطة إلى أخرى.

كما توجد أنظمة رقمية تتألف من قناة احتياطية عدد 1 وقنوات عاملة عدد N تعمل بنظام التباين الترددي والتباين الفراغي (السابق وصفهم)، وعادة تستعمل أنظمة الحماية والتباين (N+1) مع عدد كبير من القنوات الراديوية عبر مسار تراسل واحد.

5-6 كسب النظام System Gain

يمثل كسب النظام مقياس لأداء النظام، ونعطي الصورة العامة عن أبسط تصميم له بناء على المتغيرات التي تربط بينها. وتبين الفرق بين قدرة الإشارة المرسلة وبدء حساسية المستقبلة للإشارة لمعدل خطأ جزئي.

ان عدد من النبضات (bits) تشفر في الإشارة المرسلة، وان معامل أكثر أهمية من قدرة الحامل له أهمية هو الطاقة لكل نبضة (Energy per Bit خيث:

$$E_b = P_t T_b$$

ويمثل:

Eb : طاقة النبضة المفردة (جول لكل نبضة Joul/Bit).

Pt: القدرة الكلية للإشارة الحاملة (Watt).

T_b : زمن النبضة المفردة (sec).

وشدة النشويش لها العلاقة التالية:

 $N_0 = N/B = K/T_e$

ويمكن بالتالي إيجاد النسبة بين طاقة النبضة إلى شدة التشويش Energy of Bit to Noise Density

$$E_b/N_o = (P_c/F_b)/(N/B) = P_cB/NF_b$$

حيث:

.Natt/Hz شدة التشويش watt/Hz.

N: قدرة التشويش الكلية watt.

B: عرض النطاق Hz.

K: ثابت بولتز مان J/K°.

 $\mathbf{K}^{\mathbf{o}}$ درجة الحرارة المكافئة للتشويش: $\mathbf{T}_{\mathbf{c}}$

 F_b : معدل النبضات ويساوي $1/T_b$ بوحدة F_b

الحل:

بالتعويض المباشر في العلاقة أعلاه نحصل على:

 $N_o = N/B$ = 276 *10⁻¹⁶/10*10⁶ = 276*10⁻²³ watt/Hz

وبالتالي يمكن حساب درجة الحرارة المكافئة للتشويش على النحو

التالى:

 $T_e = N_o/K$ =276 *10⁻²³/1.38*10⁻²³
= 200 K°

مستلزمات نطاق الخفوت لاعتمادية نظام محددة

ان معادلة الاعتمادية لبارنيه فيجانات تقرر أقصى نطاق خفوت يسمح به لاعتمادية نظام سنوية، والمعادلة التالية تعطي الحل لنظام غير محمي وغير متباين:

FM = 30 Log(d) + 10 Log(6A*B*F) - 10 Log(1-R)-70 حيث:

(1-R) : تمثل الاعتمادية الموضوعية لمسار طوله 400 Km

A: معامل الخشونة للأسطح، وتأخذ القيم التالية:

4: للأراضي الملساء وسطح الماء.

1: للأراضى متوسطة الخشونة.

0.25 : للأراضى الخشنة والجبال.

B : معامل لتحويل الاعتمادية البيئية الشهرية لسنوية، وتأخذ القيم التالية:


0.5 : للبحيرات الكبيرة أو المساحات المشابهة الرطبة

0.25 : للأراضى المتوسطة.

0.125 : للأراضى الجافة أو الجبال.

6-6 ظاهرة الخفوت المتعد Multi-Path Fading

ان الجو(وهو الوسط الناقل للإشارة المرسلة) يعد وسط غير متجانس، فمن جهة كلما ارتفعنا عن سطح الأرض كلما خف وزن الهواء وبالتالي قلت كثافته ومن جهة أخرى تؤثر العوامل الجوية كالرياح والضغط الجوي والحرارة والرطوبة أيضا على اختلاف معاملات طبقات الجو. تؤدي هذه العوامل المختلفة على اختلاف معاملات الإنكسار لطبقات الجو مما يؤدي إلى انكسار الأمواج المرسلة عند انتقالها من طبقة إلى أخرى، وقد تتعرض الموجة إلى عدة انكسارات كما هو موضح في المثال التالي:




حيث سارت الموجة المنتقلة من المرسلة بمسارين مختلفين باتجاه المستقبلة، وتجمع الإشارات من المسارات المختلفة عند هوائي المستقبلة. وبسبب اختلاف طول المسار الذي تسلكه كل موجة منكسرة فان هنالك فرق طور بين الموجات المجمعة مما يؤدي إلى الحصول على موجة ضعيفة. وتسمى هذه الظاهرة بالخفوت متعدد المسار.

و إحصائيا يمكن ان تكون محصلة اتساع المسارات المجمعة عند هواتي المستقبلة صفرا أو قريبة من الصفر حيث تسمى هذه الظاهرة بالخفوت المتعدد العميق. وقد يتعرض الشعاع في المسار الواحد إلى انكسارات متعددة وقد لا تصل نتيجة ذلك إلى نقطة الاستقبال المطلوبة.

فترة الخفوت المتعد المسار

تعرف فترة الخفوت على أنها الزمن الذي تستمر فيه ظاهرة الخفوت لإشارة دون مستوى معياري L. وتحدد مستويات الخفوت بالديسيبل، أي ان المستوى:

 ${
m L}_{
m dB} = 20~{
m Log}({
m L})$ والشكل التالى ببين علاقة الزمن مع القدرة المطلقة للإشارة المستقبلة:




ان فترة الخفوت لا تعتمد على قيمة النردد المرسل وإنما تعتمد فقط على قيمة مستوى الخفوت L، حيث متوسط زمن الخفوت يساوي:

 $T_{av} = 410 L$ L < 0.1

; ·

7-6 المستقبلات-المرسلات الرقمية Digital Transceiver

يوضح الشكل التالي المخطط الصندوقي لمرسلة رقمية وأهم الأجزاء المكونة لها:




وكما هو واضح فان جميع القنوات المتجاورة متقاطعة استقطابيا Cross .8 GHz .8 وهذه الخطة هي المتبعة في كندا للحزمة الترددية GHz 8. وتعمل المصفيات على التخلص من المكونات خارج حزمة النطاق الأساسي لتجنب التداخل بين القنوات المتجاورة وفقا لمواصفات وتحديدات الوكالات والهيئات الدولية للاتصالات ، كذلك للتقليل من التشويش. والمصفيات المستخدمة هي:

- مصفیات تمریر الترددات المنخفضة (Low Pass Filter (LPF): لمرحلة التعدیل الأولى.
- مصفیات تمریر حزمة Band Pass Filter (BPF1) : امرحلة الترددات
 المتوسطة IF.
- مصفیات تمریر حزمة (BPF2) Band Pass Filter المرحلة الترددات الرادیویة قبل مرحلة مكبر القدرة.
- مصفیات تمریر حزمة (Band Pass Filter (BPF3) : امرحلة الترددات الرادیویة بعد مرحلة مكبر القدرة.

و الشكل التالي ببين التحكم بالطيف الترددي و عرض النطاق المسموح به من هيئة FCC والذي يبين أهمية المصفيات حيث يلزم تصفية حادة للحصول على حدود الإشعاع PSK المطلوبة

لأجل تجنب التداخل بين القنوات المتجاورة (يجب تحديد عرض النطاق للطيف الترددي المرسل بعرض MHz):



فإذا كان يجب إرسال معطيات بقيمة 90 Mb/sec خلال عرض الحزمة المحددة MHz على الأقل:


A = BW/ Data = 30 MHz/(90 Mb/sec) = 3 bit/sec/Hz

وهذا يستلزم تعديل من نوع M-ARY-PSK حيث M تساوى:

$$M = 2^n = 2^3 = 8$$

أما بالنسبة للمستقبلة الرقمية المتعددة القنوات فان المخطط الصندوقي

لها موضح في الشكل التالي:



كذلك في المستقبلة يستعمل عدد من المصفيات (سواء في مرحلة الترددات المتوسطة أو الراديوية أو بعد التعديل العكسي للحصول على حزمة النطاق الأساسي).


8-6 الأنظمة الرقمية ذات الفعالية العالية بالنسبة لعرض الحزمة

Bandwidth Efficient System

الأنظمة الرقمية التي سنتطرق لها في هذا الجزء من نوع 8 Phase ا 16 Quadrate Amplitude ونظام Shift Keying) 8PSK Modulation (16 QAM).

1-8-6 أنظمة 1-8-6

ان أنظمة PSK-8 تستخدم غالبا لأنظمة التراسل ذات سيل المعطيات من Mbit/sec إلى Mbit/sec ، والمخطط الصندوقي لهذه الأنظمة موضحة في الشكل التالي:




حيث تمثل f_b معدل المعطيات الرقمية الداخلة إلى النظام، ويقوم موزع البيانات الثنائية (Data Distributor) بشطر المعطيات الداخلة إلى ثلاثة جداول متماثلة وبالتالي يصبح معدل المعطيات في كل جدول ثائث المعدل الأصلي (أي $f_b/3$). ثم تدخل (نبضة المعطيات الأولى والثانية) و(نبضة المعلومات الثالثة ومعكوس الثانية) كل منهما إلى محول من المستويات الثنائية إلى أربعة مستويات ليعطي إحدى الحالات الأربعة الممكنة لإشارة النطاق الأساسي القطبية عند النقط g و وفقا للأسلوب الموضح في الجدول التالي:

الحالة	C	В	A
a and b is -ve, b>a	0	0	0
A is +ve and b is -ve, b>a	0	0	1
A is -ve and b is +ve, b>a	0	1	0
a and b is +ve, b>a	0	1	1
a and b is -ve, b <a< td=""><td>1</td><td>0</td><td>0</td></a<>	1	0	0
A is +ve and b is -ve, b <a< td=""><td>1</td><td>0</td><td>1</td></a<>	1	0	1
A is -ve and b is +ve, b <a< td=""><td>1</td><td>1</td><td>0</td></a<>	1	1	0
a and b is +ve, b <a< td=""><td>1</td><td>1</td><td>1</td></a<>	1	1	1


حيث تحدد حالة A الرقمية قطبية الإشارة الخارجة a وبنفس الأسلوب تحدد حالة a الرقمية قطبية الإشارة الخارجة a بينما تحدد قيمة a0 أي المخرجين دو اتساع أكبر من الآخر بحيث a0 إذا كانت قيمة a1 a0 و a2 أي الكانت قيمة a1 .

ان الأربعة مستويات المستقطبة لإشارات النطاق الأساسي تستخدم لتعديل حاملين متعامدين(Quadrature Carrier)) تعديل سعويا من نوع Double Side Bands Suppressed Carrier (DSB-SC).

والمخطط الفراغي لإشارة النطاق الأساسي وإشارة PSK-8 المعدلة موضحة في الشكل التالي:



ويستخدم المعدل 8-PSK نو سيل المعلومات العالية (90 Mb/sec) دوائر منطقية رقمية على النحو الموضح في الشكل التالي:



حيث يقوم موزع المعطيات هنا أيضا بتوزيعها على الجداول الثلاث المتماثلة التي سيكون لها معدل بيانات يساوي ثلث معدل البيانات الداخلة ($f_b/3$) كما هو الحال في الدائرة السابقة. بينما يولد المهتز المحلي التربدات العالية التي تمر على الدائرة التي تنتج من الإشارة العالية 8 أطوار مختلفة لتعديل كل حالة من الحالات الرقمية على مدخل المازج ذو السرعة العالية على النحو الثالي (كمثال):

الطور	المدخلات الرقمية	
0°	000	
45°	001	
90°	010	
135°	011	
180°	100	
225°	101	
279°	110	
315°	111	

يقوم مصفى تعرير الحزمة الترددية BPF على تصفية الإشارة الحاملة 8-PSK للحصول على موجة محدودة عرض النطاق. لكن يهبط أداء هذا النظام بوجود التشويش الأبيض الإضافي أو بوجود تداخل الإشارات.

2-8-6 أنظمة <u>2-8-6</u>

تستعمل أنظمة I6-Ary QAM المتطلبات أنظمة التراسل ذات الفعالية العالية التي لها معدل سيل معلومات يساوي (4bit/sec/Hz)، حيث:


$$M = 2^n = 2^4 = 16$$

وأنظمة QAM ذات الإشارة المعدلة رقميا التي تحمل المعلومات الثنائية في الطور و/أوفي الاتساع يتم الحصول عليها بطريقة مشابهة السابق ذكرها في الموضوع السابق. والشكل التألي يبين المخطط الفراغي لعدة إشارات ثنائية (رقمية) معدلة PSK:

Efficient Digital Radio Systems Bandwidth M = 2 OPSK 4- phase OPSK 4- phase OPSK M = 16-ary Qam (note different valus of vector magnitude) states 4-level PAM Gudry DSB-SC-AM

PAM يمكن الحصول على إشارة 8-PSK من جمع إشارتين 3 متعامدتين معدلتين للمستويات الأربعة المحتملة. ولتحقيق فعالية أعلى من bit/sec/Hz و PSK أ M Ary-QAM أو MSK .

والشكل التالي يبين المخطط الصندوقي لمعدل QAM بدون حامل -QAM) SC) والذي يسمى "معدل فتح وغلق الطور والاتساع Amplitude-Phase": Keyed ":



يقوم موزع البيانات الرقمية Data Distribution بتوزيعها إلى جدولين متماثلين، فإذا كان نعدل سيل المعلومات f_b فان هذا المعدل يصبح في كل جدول $(f_b/2)$. ومن ثم يقوم محول المستويات بتحويل البيانات في كل جدول من المستويين إلى المستوى L (الأكبر من 4 للحصول على فعالية أكبر من Symbol الخارج من محول المستويات على النحو التألى:

$$f_s = (f_b/2)/Log_2(L)$$
= $(f_b/2)/Ln(L)$ Sym/sec

ومن المخطط نلاحظ استخدام مصفیات حزمة ترددیة منخفضة LPF، والتي يمكن حساب تردد القطع لها أو أقل عرض النطاق لها بحسب نظریة نایکویست Nyquist Theory)، على النحو التالي:

$$\mathbf{BW}_{LPF} = \mathbf{f}_{\mathbf{m}}$$
$$= \mathbf{f}_{\mathbf{s}}/2$$

أما مصفيات الموجات ذات الترددات المتوسطة IF، فعرض النطاق لها يجب أن يساوى ضعف عرض حزمة النطاق الأساسى:

$$BW_{IF} = 2f_{m}$$
$$= 2BW_{LPF}$$

مثال: إذا كان معدل من المصدر يساوي $f_b=10$ Mb/sec ولزم إشارة معدلة بنظام 16 QAM لها فعالية نظرية 4bit/sec، حيث تحول الجداول الرقمية المستبدلة إلى جداول لحزم النطاق الأساسي ذات أربعة مستويات. حد كل مما بأتى:

- 1. معدل سيل البيانات الرقمية في الجداول.
 - f_s معدل الرمز
- 3. أقل عرض النطاق لمصفيات حزمة تريدية منخفضة LPF.
- 4. عرض النطاق مصفيات الموجات ذات الترددات المتوسطة IF.

الحل:

بالتطبيق المباشر للعلاقات أعلاه نحصل على:

- $(f_b/2) = 1$ المعدل يصبح في كل جدول.
- . 5Mb/sec = (10Mb/sec)/2 =
 - 2. معدل الرمز fs يساوي:

$$f_s = (f_b/2)/Log_2(L)$$

= (5Mb/sec)/Log₂(4)

= 2.5 Mb/sec

أقل عرض النطاق المصغيات حزمة ترددية منخفضة LPF
 يساوى:

$$BW_{LPF} = f_m = f_s/2$$


= 2.5/2 = 1.25 MHz

عرض النطاق مصغیات الموجات ذات الترددات المتوسطة IF
 یساوي:

$$BW_{IF} = 2f_m = 2 BW_{LPF}$$

= 2*1.25 =2.5 MHz

أما بالنسبة للمخطط الصندوقي للمستقبلة الرقمية (المعدل العكسي) لنظام M-Ary QAM



يلزم دوائر المقارن Comparators بعدد يساوي (L-1) لاسترجاع التردد الحامل ونردد الرمز f_s ، حيث L عدد مستويات النطاق الأساسي المعدلة. ناتج المقارن تكون:

- مستوى عالي (الحالة الرقعية 1): إذا كان مستوى الإشارة المستقبلة والتشويش أعلى من مستوى البدء Preset.
- مستوى منخفض (الحالة الرقمية 0): إذا كان مستوى الإشارة المستقبلة والتشويش أقل من مستوى البدء Preset.

وتتم التجزئة بمعدل رمز يساوي: $f_s = f_b/(2 \text{ Log}_2(L)$

يتم الحصول على مستويين من مستويات ذات العدد L للحصول على ناتج ثنائي متوازي ، وتعطي مداخل موحد المعطيات (X2) إشارة ثنائية ذات معدل رقمي $f_b/2$ من القناة I وآخر مشابه من القناة Q . ومن ثم يقوم موحد المعطيات بتحويل البيانات الرقمية من التوازي إلى التوالي (لعكس عمل موزع المعطيات في دائرة المعدل) فيتحقق معدل سيل معطيات في هذه المرحلة يساوي f_b .

مثال توضيحي على أنظمة 16-Ary QAM هو نظام الراديو 2 GHz و المصرح له من FCC بعرض نطاق 3.5 MHz والمصرح له من FCC المعطيات الممكنة لهذا النظام نساوي:

 $f_b = 3.5 \text{ MHz} * 4 \text{ bit/sec/Hz} = 14 \text{ Mb/sec}$

لما من الناحية العملية فان معامل انخفاض (1 ←0.3) يؤثر على القيم المحقيقية للنظام. وعلى فرض انه يساوي 0.5، فانه يلزم %50 من قيمة عرض النطاق، وبالتالى تصبح قيمة عرض النطاق التراسل العملى:

(14Mb/sec)/1.5 = 9.33 Mb/sec

والملاحظة الجديرة بالانتباه أن المخطط الصندوقي للمعدل العكسي لنظام QAM مع نظيره لنظام PSK مع نظيره لنظام PSK في أغلبية المكونات الصندوقية، ولذلك يمكن استخدامه للتعديل العكسي لإشارة 8-PSK أو PSK-16 (بعد بعض التغييرات البسيطة في دوائر معالجة الإشارة).

أسئلة الوحدة السلاسة

- س1) ما عدد الأطراف في المسار الميكروي الرقمي ذو طول ؟
- س2) ما نوع المعلومات في الأنظمة الرقمية ؟ وما معدل سيل البيانات؟
- س3) في أي مرحلة تحدث عمليتي التعديل والتعديل العكسي في المستقبلات والمرسلات الرقمية ؟
 - س4) ارسم المخطط الصندوقي لمسار راديوي رقمي.
 - س5) ما الصفة الأساسية للأنظمة الهيئرودينية الرقمية (وحتى غير الرقمية)؟
 س6) ارسم المخطط الصندوقي للأنظمة الرقمية الهيئرودينية.
- س7) ما المقصود بالتعديل العكسي المترابط Coherent De-Modulation
 - س8) ما الفرق بين الأنظمة الهيترودينية وأنظمة التعديل المباشر الرقمية؟
- س9) ارسم المخطط الصندوقي Block Diagram للأنظمة الرقمية ذات مرسلات التعديل المباشر.
- س10) كيف يتم العمل في نظام تباين وفتح وغلق لمحطة نموذجية (قناة عاملة عدد 1 وفناة حماية عدد1)؟
- س11) ارسم الشكل المبين للمحطات المعيدة للموجة غير المجددة العاملة مع
 الأجهزة الهيئرودينية ؟
 - س12) بما تمتاز المعيدات غير المجددة عن المعيدات المجددة ؟
 - س13) مع ماذا تستعمل عادة أنظمة الحماية والتباين (N+1) ؟
 - س14) ما المقصود بكسب النظام ؟

- س15) لنظام له عرض نطاق MHz و فدرة تشويش كلية 0.02 pw . حدد قيمة شدة الضجيج ودرجة الحرارة المكافئة للتشويش.
- س16) لنظام له عرض نطاق MHz 12 وقدرة تشويش كلية 0.04 pw ، حدد قيمة شدة الضجيج ودرجة الحرارة المكافئة للتشويش.
- س17) لنظام له عرض نطاق MHz 14 وقدرة تشويش كلية 0.02 nw ، حدد قيمة شدة الضجيج ودرجة الحرارة المكافئة للتشويش.

س18) ما قيمة معامل الخشونة A للأسطح التالية:

- 1. للأراضى الملساء وسطح الماء.
 - 2. للأراضى متوسطة الخشونة.
 - 3. للأراضى الخشنة والجبال.
- س19) ما قيمة المعامل B لتحويل الاعتمادية البيئية الشهرية لسنوية للأسطح التالية:
 - 1. للبحيرات الكبيرة أو المساحات المشابهة الرطبة
 - 2. للأراضى المتوسطة.
 - 3. للأراضى الجافة أو الجبال.
 - س20) ما المقصود بظاهرة الخفوت متعدد المسار؟
 - س 21) ما المقصود بظاهرة الخفوت المتعدد العميق؟
 - س22) ما المقصود بفترة الخفوت؟
 - س23) هل تعتمد فترة الخفوت على قيمة التردد المرسل؟
 - س24) على ماذا تعتمد فترة الخفوت؟
 - س25) ما قيمة فترة الخفوت إذا علمت أن مستوى الخفوت يساوي 4D 20؟

- س26) ارسم المخطط الصندوقي لمرسلة رقمية.
- س27) ما وظيفة المصفيات في المرسلات المستقبلات الرقمية؟
- س28) ما المصفيات المستخدمة في المرسلات المستقبلات الرقمية؟
 - س29) ارسم المخطط الصندوقي للمستقبلة الرقمية.
- س30) مع أنظمة التراسل التي تستخدم مع أنظمة 8-PSK (ما مدى سيل المعطيات لها)؟
 - س31) ارسم المخطط الصندوقي لدائرة المعدل لنظام 8-PSK ؟أَ
 - س32) ارسم المخطط الصندوقي لدائرة المعدل العكسي لنظام PSK-8 ؟
 - س33) وضح أسلوب عمل دائرة المعدل لنظام PSK-8.
 - س34) ماذا يحدد في دائرة المعدل لنظام 8-PSK حالة:
 - .A .1
 - ·B ·2
 - .C .3
 - س35) ارسم المخطط الفراغي لاشارة PSK-8.
- س36) ارسم المخطط الصندوقي لمعدل QAM بدون حامل (QAM-SC) والذي يسمى "معدل فتح وغلق الطور والاتساع Keyed".
- س37) إذا كان معدل من المصدر يساوي $f_b=20$ Mb/sec ، ولزم إشارة معدلة بنظام QAM لها فعالية نظرية 4bit/sec، حيث تحول الجداول الرقمية المستبدلة إلى جداول لحزم النطاق الأساسي ذات أربعة مستويات. جد كل مما يأتي:
 - 1. معدل سيل البيانات الرقمية في الجداول.

- 2. معدل الرمز f.
- 3. أقل عرض النطاق لمصفيات حزمة ترددية منخفضة LPF.
- عرض النطاق مصفيات الموجات ذات النرددات المتوسطة IF.
- س38) إذًا كان معدل من المصدر يساوي $f_b=10$ Mb/sec ولزم إشارة معدلة بنظام QAM 16 لها فعالية نظرية 3bit/sec معدلة بنظام المستبدلة إلى جداول لحزم النطاق الأساسي ذات أربعة مستويات. جد كل مما يأتى:
 - 1. معدل سيل البيانات الرقمية في الجداول.
 - 2. معدل الرمز f_s.
 - 3. أقل عرض النطاق لمصفيات حزمة ترددية منخفضة LPF.
 - 4. عرض النطاق مصفيات الموجات ذات الترددات المتوسطة IF.
- س39) ما تأثير معامل الانخفاض على عرض النطاق للأنظمة العملية من نوع QAM?
- س40) ما المشترك بين المخطط الصندوقي للمعدل العكسي لنظام QAM مع نظيره لنظام M-Ary-PSK ؟

الوحدة السابعة



الرادار Radar

· ...

1-7 مقدمة عن مبدأ عمل الرادار

يمثل الرادار الاستخدام التقليدي للميكرويف، ولقد بدأ العمل به في بداية الحرب العالمية الثانية RADAR مأخوذة . Second World war مأخوذة من الأحرف الأولى للمصطلح في اللغة الإنجليزية: RAdio Detection من الأحرف أي تحديد وكشف المسافة بالأمواج الراديوية.

وبالإمكان تعريف الرادار بأنه: النظام الكهرومغناطيسي Electromagnetic System الذي يستخدم للكشف عن مواقع الأهداف Targets وتحديد بعدها Distance، ويتم ذلك بإرسال موجة خاصة ترتد عن الهدف راجعة إلى المرسل مرة أخرى (إشارة الصدى)، وتحلل هذه إشارة الصدى للحصول على المعلومات المطلوبة عن الهدف. ومن الموجات المستخدمة لهذا الغرض الموجات الجيبية (Sin-Waves) المعدلة تعديل نبضي Pulse Modulation.

ويتميز نظام الرادار بأن نقطة الإرسال ونقطة الاستقبال تقعان في نفس الجهة، والإشارة المستقبلة هي الإشارة المرتدة عن الهدف والتي بالتأكيد تختلف عن الإشارة المستقبلة. وليس الهدف في الرادار الحصول على إشارة مستقبلة مطابقة للإشارة المرسلة وإنما تحليل الاختلاف بين الإشارتين.

ان أبسط أنواع الرادارات هو الرادار النبضي Pulse Radar المستخدم في المطارات والذي يعطي دلالة عن موقع الطائرات من خلال حساب الزمن الذي تحتاجه الموجة الموجهة لتصطدم بالطائرة وتعود إلى الرادار وهذه

الموجة الموجهة هي كناية عن ضوء ضيق النطاق Marrow Beam Search أما عمل رادار دوبلر Doppler Radar أو رادار الموجة المستمرة .Line (CW) يعطي دلالة عن سرعة الأجسام وليس بعدها عن الرادار كالمستخدم من قبل شرطة المرور.

ويمكن القول أن الرادار ذو أهمية كبيرة سواء في وقت السلم أو وقت الحرب للكشف عن الطائرات والآليات الأخرى ضمن حدود معينة.

ومن خصائص الرادار:

- 1. لا يستطيع تحليل وإعطاء التفاصيل مثل العين البشرية: ان شاشة العرض Display للرادار لا تبين شكل الهدف (الطائرة مثلا) وإنما قد نميز الهدف على الشاشة كنقطة مضيئة في إحداثيات معينة دون أي معلومات عن شكل أو نوع أولون أو حجم هذه الطائرة أو حتى ان كان الهدف طائرة أو أي جسم متحرك آخر.
- 2. الهوائي Antenna المستخدم في الإرسال هو نفس الهوائي المستخدم للاستقبال: وهذا أمر منطقي نسبة إلى وظيفة الرادار، فليس الغرض من استخدامه تأمين اتصال بين نقطتين مختلفتين وبالتالي هوائيين مختلفين، وإنما الهدف إرسال إشارة إلى هدف لا ليتم استقبال هذه الإشارة من قبل هذا الهدف وإنما تحليل الإشارة المرتدة عن هذا الهدف من قبل نفس الجهة المرسلة وبالتالي لا حاجة إلا لهوائي واحد فقط (بالرغم من اختلاف دائرة الإرسال ككل عن دائرة الاستقبال ككل).
- 3. القدرة على قياس بعد الهدف (أو مدى الهدف):تصمم دائرة الإرسال والاستقبال في الرادار بحيث تؤدي الغرض الأساسي منه وهي تحديد موقع الهدف.


4. إمكانية العمل خلال الظروف غير الاعتيادية: يمكن تصميم الرادار بحيث يتمكن من العمل خلال الظروف الجوية الصعبة كالضباب والأمطار والثلوج وغيرها، وليتمكن من الكثف عن الهدف خلال الظلام أيضا. ويدون إمكانية العمل في هذه الظروف يفقد الرادار أهميته (مثال على ذلك: ما الفائدة من تحديد اختراق طائرة اللغلاف الجوي أثناء النهار إذا لم يكن بالإمكان معرفة حدوث هذا الاختراق في الليل!)

وبعد معرفة طبيعة عمل الرادار يمكن استتناج الشكل الأولي له والذي يتكون من:

- أ. هوائي مرسلة Transmitter Antenna: الذي يقوم بإشعاع Radiation الأمواج الكهرومغناطيسية ذات التردد الميكروي.
- ب. هوائي مستقبلة Receiver Antenna الذي يستقبل الإشارة المرتدة عن
 الهدف.
- ج. دائرة كشف الطاقة المستقبلة ،P، حيث تختلف إشارة الموجة المرسلة عن إشارة الموجة المستقبلة بسبب الخسارة Losses التي تتعرض لها بعد بثها واصطدامها بالجسم وارتدادها مرة أخرى للرادار. حيث تتشر الموجة المرسلة لمساحة واسعة وجزء منها فقط يصطدم بالهدف ويتم امتصاص جزء من طاقة الإشارة نتيجة الاصطدام ثم ترتد الموجة بجميع الاتجاهات وجزء منها فقط الذي يصل إلى مرة أخرى إلى المستقبلة حيث تمثل طاقة الإشارة المستقبلة ،P وبمعالجة هذه الإشارة يتم تحديد موقع وسرعة الهدف.

7-2 قياس بعد الهدف

ووظيفة الرادار الرئيسية هي تحديد موقع الهدف، وهذا يعني تحديد المدى (البعد) Range والاتجاه Direction وليس البعد فقط .كما هو موضح في الشكل التالي الذي يبين هدفين على نفس البعد من الرادار ولكن باتجاهين مختلفين (وبالتالي موقعين مختلفين):



والإجراء المتبع لتحقيق ذلك هو:

 1. تحديد المدى Range: يتم قياس الزمن الكلي T الذي يلزم الموجة المرسلة الكي تصل إلى الهدف وترتد عنه راجعة إلى الرادار، والذي يساوي :

حيث:

t₁ : يمثل الزمن الذي تستغرفه الموجة المرسلة الوصول إلى الهدف. t₂ : يمثل الزمن الذي تستغرفه الموجة المرتدة للوصول إلى الرادار.

 $T = t_1 + t_2$

و لا يتساوى كلا من 1 و12 ، ولكن للتبسيط يفرض تساوي الزمن اللازم الموجة المرسلة للوصول إلى الهدف والزمن الذي تستغرقه الموجة المرتدة للوصول إلى الرادار ،وبالتالي:

$$T_R = t_1 + t_2 = 2T$$

وبالتالي فان الزمن اللازم لوصول الموجة للهدف يساوي نصف الزمن الكلى المقاس:

$$T = T_R/2$$

والموجة المرسلة عادة عبارة عن موجة جيبية ذات تردد عالي (ميكروي) معدلة بقطار من النبضات المستطيلة Pulse Modulation، وسرعة هذه الموجة في الفراغ يساوي سرعة الضوء (108m/sec).

وبمعرفة الزمن والسرعة يمكن حساب المدى بالقانون الفيزيائي:

$$R = C * T$$

حيث:

 * : يمثل سرعة الموجة وتساوي سرعة الضوء في الفراغ وتساوي * 3: 10^{8} m/sec

لزمن الذي يلزم الموجة المرسلة لكي تصل إلى الهدف. T_R

وبالتعويض المباشر لقيمة سرعة الضوء في القانون أعلاه تصبح العلاقة بالصورة التالية:

$$R = C * T$$
= 3 * 10⁸ *(T_R/2)
= 0.15 T_R

حيث:

R: بعد الهدف بوحدة Km.

. يرمن الوصول إلى الهدف بوحدة T_R

آ: الزمن الكلي الذي تستغرقه الإشارة من هوائي المرسلة إلى الهدف
 والعودة إلى هوائي المستقبلة مرة أخرى بوحدة µsec أيضا .

ويمكن التعبير عن علاقة المدى بالزمن أيضا على النحو التالي: $R = 0.08 \, T_{
m b}$

حىث:

R: بعد الهدف بوحدة nmi.

T_R: زمن الوصول إلى الهدف بوحدة μsec.

من الضروري الكشف عن إشارة الصدى المرتدة قبل إرسال النبضة التالية كي لا يحدث خطأ في قراءة الزمن، وعند قياس ضعف الزمن عوضا عن الزمن الفعلي سيتم حساب المدى بشكل خاطئ ويعد الجسم على بعد مساوي لضعف بعده الحقيقي.

مثال1: إذا كان الزمن الكلي المقاس من قبل الرادار والذي استغرقته إشارة للوصول إلى طائرة والاصطدام بها والارتداد عنها إلى الرادار يساوي 0.01msec، فما بعد الطائرة عن نقطة الرادار:

أ. بوحدة Km.

ب. بوحدة nmi.

الحل:

ان الزمن المقاس في هذا المثال هو الزمن الكلي، وبالتالي فان الزمن اللازم للوصول للهدف هو نصف هذه القيمة وتساوي:

$$T_R = T/2$$

= 0.01/2 = 0.005 msec = 5 µsec

وبالتعويض المباشر الآن لهذه القيمة (بوحدة μsec) في معادلتي المدى نحصل على:

أ. بوحدة Km:

 $R = 0.15 T_R$ = 0.15 * 5 = 0.75 Km

ب. يوحدة nmi :

 $R = 0.08 T_R$ = 0.08 * 5 = 0.4 nmi

مثال2: إذا كان البعد الحقيقي لطائرة عن قاعدة الطائرات يساوي 1.5 Km ولكن تم قياسه من رادار على أنه يساوي 1.2 Km فما قيمة الخطأ في قياس الزمن ؟

الحل:

نحسب الزمن الفعلي والزمن المقاس ونجد الفرق بين القيمتين:

أ. الزمن الفعلى:

تحسب قيمته من المدى الحقيقي للطائرة وفقت لمعادلة المدى:

> $T_R = R/0.15$ = 1.5/0.15 = 10 µsec

> > ب. الزمن المقاس:

تحسب قيمته من المدى المقاس للطائرة من قبل الرادار: و فقت لمعادلة المدى:


> $T_R = R/0.15$ = 1.2/0.15 = 8 µsec

وبالنالي فان الفرق d بين الزمن الحقيقي والزمن الذي تم قياسه في الرادار:

 $d = 10 - 8 = 2 \mu sec$

ان هذا الفرق البسيط في القيمة الزمنية (جزأين من المليون من الثانية) سبب خطأ في تقدير بعد الطائرة بقيمة 300m، أو بنسبة خطأ %20.

2. تحديد الاتجاه Direction : يتم تحديد اتجاه الهدف بالنسبة للرادار بتحديد الزاوية angle التي يشكلها خط البعد (المدى) مع الأفق Horizon، كما مبين في الشكل التالي:



وتحدد من زاوية الموجة المنعكسة عن الهدف المرتدة إلى هوائي المستقبلة في الرادار. وعادة تستخدم موجات ذات حزم ضيقة لحساب الاتجاه.

3-7 تنبنب وعرض النبضة Frequency of the Pulse

عندما برسل هوائي الرادار النبضة يجب أن ينقضي زمن كافي يسمح لإشارة الصدى بالعودة إلى هوائي المستقبلة. وكما نكر سابقا، من الضروري الكشف عن إشارة الصدى المنعكسة والمرتدة عن الهدف قبل إرسال النبضة التالية كي لا يحدث خطأ في قراءة الزمن الضروري لتحديد المدى. وبناء على ذلك فان معدل الموجة النبضية المرسلة يتحدد بأطوال المدى المتوقع وجود الأهداف عندها. وإذا كان معدل التردد التكراري للنبضات عالى فمن الممكن ان تصل إشارة الصدى عن بعض الأهداف بعد إرسال النبضة الثانية ويحدث التباس في قياس الزمن (بأن يحسب بين لحظة إرسال النبضة الثانية ولحظة وصول إشارة الصدى، بالرغم من أن الزمن الحقيقي، في هذه الحالة، يكون بين لحظة إرسال النبضة الأولى ولحظة وصول إشارة الصدى).

ويسمى الصدى الذي يصل إلى هوائي المستقبلة في الرادار بعد إرسال النبضة الثانية "Second Time Around Echo" أو "Second Time Around Echo"، أن هذا الصدى يسبب الخطأ في تقدير مدى الهدف إذا لم يتم التعرف أنه Second Time Around Echo. حيث يعد الزمن المقاس أقل من الرمن الحقيقي وبالتالي فان قيمة المدى المحسوبة ستكون أقل من القيمة الحقيقية لنعد الهدف.

ويسمى المدى، الذي يبين بعد الهدف وفق إشارة الصدى Second ويسمى المدى، Time Around Echo ، بأقصى مدى غير غامض (غير ملتبس فيه unambiguous)، ويعطى وفق العلاقة التالية:

$$R_{un} = C/(2F_f)$$


حىث أن:

R_{un}: يمثل أقصىي مدى غير غامض (غير ملتبس فيه unambiguous) بوحدة المئر m.

C: يمثل سرعة الضوء في الفراغ ويساوي m/sec * 3.

 \mathbf{F}_{f} : يمثل معدّل تردد النبضات التكراري (Hz).

ومن المعادلة يتضح أن العلاقة بين بأقصى مدى غير غامض R_{un} بين معنل نردد النبضات التكراري F_f هي علاقة عكسية، فكلما زاد معدل التردد يقل المدى. والشكل التألي يوضح هذه العلاقة:



تضغيط النبضات هي طريقة تستخدم فيها نبضة معدلة طويلة للحصول على تحليل لنبضة قصيرة وكن بطاقة نبضة طويلة. ويستغاد من هذه الطريقة في تحليل المسافات البعيدة (المدى الكبير) High Range Resolution بدون الحاجة لنبضة قصيرة.

ويمكن استعمال الأمواج المستمرة (Continuous Waves(CW) اليست نبضية) المعدلة تعديل ترددي FM أو تعديل طوري PM لقياس المدى التحقيق ما يلى:

أ. فصل الصدى المستقبل من الإشارة المرسلة.

ب. فصل الصدى من الضوضاء المتراكمة والثابئة (Stationary . Clutter.

ويتم تحقيق ذلك من خلال الاستفادة من ميزة إزاحة دوبلر Doppler التي سيتطرق لها الكتاب في ما بعد.


وبتشفير Coding الإشارة المرسلة من هوائي المرسلة Transmitter من هوائي المرسلة Transmitter . Antenna ، يسهل التعرف عليها عند عودتها إلى هوائي المستقبلة Receiver . Antenna . وتختلف طريقة التشفير باختلاف الرادار المستخدم (أو بمعنى آخر نوع الإشارة التي يستخدمها الرادار)، ويتم التشفير على النحو التالي:

- في الرادارات النبضية Pulse Radar : الإجراء المتبع في هذه الرادارات هو إرسال الأمواج الميكروية على هيئة نبضات، وقياس الزمن من لحظة إصدارها وإلى لحظة استقبال إشارة الصدى. ويعود تسمية هذه الرادارات إلى شكل الموجة المستخدمة فيها.
 - 2. في رادارات الأمواج المستمرة Continuous Waves Radar : يتم في هذه الرادارات إرسال أمواج ميكروية متغيرة التربد، حيث يتم التغير المستمر والمعلوم القيمة لتربد الموجة المرسلة ومن ثم المقارنة بين تربد الموجة المرسلة وتربد الموجة المستقبلة وتحليل الإشارتين للحصول على قيمة المدى للهدف.

4-7 المخطط الصندوقي للرادار Block Diagram of Radar

من المتوقع فرق أساسي وكبير بين المخطط الصندوقي Block من النظام الرادار والمخطط الصندوقي لأنظمة الاتصالات بشكل عام. والسبب في ذلك أن نقطة الإرسال والاستقبال في نظام الرادار تقعان في جهة واحدة وهوائي الإرسال هو نفسه هوائي الاستقبال.

والشكل التالي يوضح المخطط الصندوقي للرادار:



وتشكل كل من {المعتل النبضي Pulse Modulator، المرسلة، والهوائي، أجزاء دائرة الإرسال ، بينما تشكل كل من {الهوائي، المكبرات، المازج، المصافي، الكاشف، والعارض} أجزاء دائرة الاستقبال للرادار والذي غالبا ما يكون من النوع السوبر هيتروديني. ولكل جزء من هذه الأجزاء وظيفة معينة يقوم بها، وفي ما يلي تعريف بكل جزء في نظام الرادار:

- المرسلة Transmitter : قد تتكون من مهنز بولد نرددات ميكروية (مثل Magnetron الأكثر شيوعا بين مولدات الأمواج الراديوية)، حيث يتم إنتاج قطار من النبضات المنتابعة.
- ان الرادارات النمونجية التي تستخدم للكشف عن الطائرات في مسافات نتراوح بين (100-200 nmi) تستخدم نبضات ذات عرض يساوي أجزاء من المليون من الثانية ومعدل نبضة تكراري عدة مئات من النبضات في الثانية الواحدة. ويمكن أن تبلغ القيمة القصوى لقدرة الإشارة المولدة المليون واط، أو متوسط قدرة يساوي عدة آلاف واط (Kilo Watts).
- 2. الهوائي Antenna : لنظام الرادار هوائي واحد للإرسال والاستقبال. وبالتالي فان وظيفة الهوائي هنا إشعاع الموجة المرتدة عن الهدف الناتجة من المرسلة إلى الفراغ، واستقبال الموجة المرتدة عن الهدف الراجعة إلى الرادار.
- 6. المزدوج Duplexer : يقوم بحماية المستقبلة من القدرة العالية Power للإشارة الخارجة من المرسلة وتوجيهها فقط إلى الهوائي، حيث تصمم دوائر الاستقبال للعمل مع قدرة الإشارات المستقبلة وهي عادة قدرة قليلة تكبر من خلال المكبرات اللاحقة في المستقبلة. ومن جهة أخرى تحويل الإشارة المستقبلة (المرتدة عن الهدف) إلى المستقبلة دون المرسلة. ويتكون هذا المزدوج من قطعتين مغرغتين من الغاز:
- أ. قطعة إرسال استقبال (Transmit Receive (TR): وهي المسؤولة عن حماية المستقبلة أثناء عملية الإرسال من خلال نوجيه الإشارة المرسلة نحو الهوائي دون دائرة الاستقبال.

- ب. قطعة عكس الإرسال والاستقبال Anti Transmit-Receiver (ATR): وظيفته توجيه الإشارة التي يلتقطها الهوائي نحودائرة الاستقبال وحجزها عن دائرة الإرسال.
- كما وتستخدم أيضا دوارات Circulators وحاميات المستقبلة مع باقي أدوات TR و/أو محددات من خلال استعمال الوصلة الثنائية Diodes كمزدوجات Duplexers.
- 4. مكبر (RF) Radio Frequency (RF): يمثل المرحلة الأولى في دائرة الاستقبال في الرادار ويكون من النوع الحساس للتشويش على ذلك (Parametric Amplifier) أو (ترانزيستور حساس التشويش البسيط. ويقوم بتكبير قدرة الإشارة المستقبلة بواسطة الهوائي.
- ويعد استخدام مكبر حساس التشويش في المرحلة الأولى الرادار أمر غير مرغوب فيه خاصة في التطبيقات العسكرية التي تكون مصحوبة عادة بوسط صاخب وضوضاء عالية، وبالتالي تكون قدرة إشارة التشويش Noise عالية وتنافس في قوتها إشارة الصدى المطلوبة.
- 5. المهتز المحلي Local Oscillator نتوليد موجة ذات تردد عالى لغرض مزجها بالإشارة المستقبلة والحصول على الإشارة ذات التردد المتوسط (الإشارة المتوسطة Intermediate Waves).
- 6. المازج Mixer: مزج إشارة المهنز المحلي LO بالإشارة المستقبلة والحصول على الإشارة ذات التردد المتوسط FIF والذي نتراوح قيمته بين (30-60MHz). (نلاحظ أنها قيمة كبيرة لتردد متوسط إذا ما قورنت بالتردد المتوسط الأنظمة البث الإذاعي والتي تتراوح بين 550-455).

ومن خصائص مدخل المازج المستخدم في أنظمة الرادار:

- أ. ذو مجال ديناميكي كبير.
 ب. أقل عرض للحمل الزائد.
- ج. أقل عرض للنداخل الإلكتروني.
- 7. مكبر الموجة المتوسطة (التي نتراوح بين IF Amplifier : هو مكبر نموذجي يعمل عند الترددات المتوسطة (التي نتراوح بين 60 MHz)، وبعرض نطاق يساوي BW=1 MHz. ويقوم بتكبير موجة الترددات المتوسطة النائجة من المازج.

ويصمم مكبر الموجة المتوسطة IF بخصائص المصفى المتوافق بحيث يزيد منحنى الاستجابة المكبر (H(f) من قيمة أقصى قيمة للإشارة إلى متوسط قدرة التشويش Noise على المخرج، ويتم ذلك في حال تساوي كل من اتساع الطيف الترددي Spectra لإشارة الصدى واتساع منحنى الاستجابة المكبر.

- الكاشف الثاني Detector : يقوم باستخلاص النبضة المعدلة Modulating Pulse
- مكبر الترددات المرئية Video Amplifier : تكبير النبضة الناتجة من المرحلة السابقة إلى المستوى الكافي لعرضها على شاشة العرض الخاصة
- 10. العارض Display: تحويل الإشارة الكهربائية إلى إشارة مرئية نتتاسب مع طبيعة ذلك العارض، والذي يكون راسم كهربائي أو راداري. ونزود إشارات الوقت للمؤشر Pointer لإعطاء المدى الصغري. كما يتم الحصول على القيمة الزاوية من اتجاه التأشير الهوائي.

7-5 معادلة الرادار الأساسية Radar Equation

ان معادلة الرادار الرئيسية هي المعادلة التي تربط أقصى مدى يستطيع الرادار قياسه، وربط قيمته بالعوامل المؤثرة فيه. ويمكن تلخيص هذه العوامل:

- 1. قدرة الإشارة المرسلة Pt.
- 2. قدرة الإشارة المستقبلة Pr.
- كسب الهوائي G (المستخدم للإرسال والاستقبال) والمساحة الفعالة Aperture Area.
 - 4. نوع الهدف وحجمه.
 - العوامل المحيطة (مثل العوامل الجوية).
 - 6. التردد المستخدم (أو الطول الموجي).

وتتحقق الفوائد التالية من معادلة الرادار الرئيسية:

- آ. تعد طريقة لتحديد قيمة المدى القصوى التي يستطيع الرادار الكشف عن الأهداف عندها.
 - 2. يعتمد على هذه المعادلة في تصميم الرادار Design
- 3. تعطي المعادلة فكرة عن العوامل المؤثرة في القيمة القصوى للمدى
 كما تسهل فهم وشرح طبيعة عمل الرادار.

وفي البداية نعرف الهوائي Isotropic ، فهو الهوائي الذي يقوم بإشعاع Radiation الطاقة بالتساوي في جميع الاتجاهات وبشكل منتظم. ويتم عادة مقارنة أي هوائي نسبة لهوائي Isotropic.

وكما ذكر في موضوع سابق فان العلاقة عكسية بين شدة المجال (watt/m²) المسافة، أو بكلمات أخرى فان العلاقة بين كثافة القدرة Intensity للإشارة المرسلة من الرادار عند نقطة معينة نتتاسب عكسيا مع

مربع البعد عن تلك النقطة وطرديا مع قيمة القدرة المرسلة، حسب العلاقة -التالية:

Intensity = Transmitted Power / Area = $P_t / 4\pi R^2$

حيث:

. watt تمثل القدرة المرسلة من الرادار بوحدة P_t

R : تمثل المسافة بين الرادار والنقطة المحسوب عندها الكثافة I، بوحدة m.

مرة أخرى، ان العلاقة أعلاه صحيحة عند الحديث عن الهوائي موحد الخصائص Isotropic، أما عند الحديث عن هوائي موجه والذي يعمل على توجيه الموجة باتجاه معين (وليس التوزيع المنتظم للطاقة في جميع الاتجاهات) فيجب حساب كسب ذلك الهوائي المستخدم.

ويعرف كسب الهوائي (Gain (G) بأنه: النسبة بين القدرة المشعة Radiation Power من الهوائي في اتجاه معين والقدرة المشعة من هوائي Isotropic في نفس ذلك الاتجاه (والذي يمثل بالطبع اتجاه الهدف). أوأنه النسبة بين أقصى كثافة إشعاع من الهوائي الموجه وكثافة الإشعاع من هوائي isotropic عديم الفقد ذو نفس القدرة الداخلة، أي أن المرجع المثالي الذي تقارن به فعالية أي هوائي عادي.

ان المقصود بكثافة الإشعاع هو القدرة المشعة لكل وحدة زاوية angle باتجاه معين وبذلك فان كثافة القدرة عند الهدف من هوائي له كسب إرسال يساوى:

 $G = 4\pi A_e/\lambda^2$

حيث:

G : كسب الهوائي.

A: المساحة الفعالة للهوائي بوحدة m.

m الطول الموجي (c/f) بوحدة λ

وبالتالي يمكن إعادة صياغة قانون شدة القدرة المرسلة من هوائي موجه عند نقطة تبعد مسافة R على النحو التالي:

 $I_1 = P_t *G/4\pi R^2$

وهي شدة المجال للإشارة عند اصطدامها بالهدف على بعد يساوي R. ونتيجة الإصطدام تفقد الإشارة جزء من قدرتها، ويقوم الهدف بعكس الإشارة مرة أخرى إلى جميع الاتجاهات ولكن بقدرة أقل من القدرة المرسلة (بسبب الاصطدام). وهكذا يصبح الهدف باعث جديد للإشارة المنعكسة، وإذا عرفنا R Radar Cross Section على أنها مقياس القدرة الساقطة المصطدمة بالهدف والمنعكسة عنه، فيمكن معرفة كثافة قدرة الإشارة المشعة من الهدف عند أي مسافة R1 على النحو الذالي:

 $I_2 = (P_t G/4\pi R^2)^* (\delta/4\pi R_1^2)$

وبالتالي يمكن معرفة شدة الإشارة التي سترند عن الهد وتصل مرة أخرى للهوائي، حيث نتساوى المسافتين (المسافة من الرادار إلى الهدف تساوي المسافة من الهدف إلى الرادار)،أي أن :

 $R=R_i$

وبالنالي نصبح علاقة كثافة القدرة عند الرادار بعد الارتداد: $I = (P_t G/4\pi R^2)^* (G \, \delta/4\pi R^2) \\ = P_t G \, \delta / (4\pi R^2)^2$

وبما ان كثافة القدرة تسوي نسبة القدرة إلى المساحة، فيمكن القول ان القدرة المستقبلة عند الرادار تساوى:

$$P_r \approx I*A$$

حیث:

التالى:

:Pr قدرة الإشارة المرئدة عن الهدف عند وصولها إلى الرادار مرة أخرى ووحدتها watt

I: كثافة القدرة ووحدتها Watt/m².

 (A_c) المساحة ووحدتها m^2 . (المهم هو المساحة الفعالة A

وبالتعويض بعلاقة كثافة الموجة عند الرادار، تصبح العلاقة على النحو

 $P_r = P_t \, G \, \delta \, A_c \, / (4\pi R^2)^2$: وبالتالي فان علاقة المسافة بالعناصر الأخرى نكون $R = (P_t \, G \, \delta \, A_c P_c (4\pi)^2)^{1/4}$

فإذا ما عرفنا أقصى مدى على أنه أبعد مسافة نستطيع الكشف عن الأهداف عندها، فان ذلك يحدث عند أقل قدرة مرسلة ،P ، (حيث العلاقة عكسية بين المدى والقدرة المرسلة). فتصبح معادلة الرادار:

 $R_{\text{max}} = (P_t G \delta A_c / S_{\text{min}} (4\pi)^2)^{1/4}$

أي أن العوامل المهمة للمعادلة هي كسب الهوائي في الإرسال ومساحة المساحة الفعالة في الاستقبال. ويمكن إعادة كتابة هذه المعادلة بالتعويض عن الكسب بمعادلته فتصبح الصيغة النهائية لمعادلة الرادار مرة بدلالة A ومرة بدلالة X،

 $R_{\text{max}} = (P_t \delta A_e^2 / S_{\text{min}} (4\pi) \lambda^2)^{1/4}$ = $(P_t G^2 \delta \lambda^2 / S_{\text{min}} (4\pi)^3)^{1/4}$

- من هذه المعادلة يمكن تحديد العوامل المؤثرة على أقصى مدى للرادلر على النحو التالي:
- يتناسب أقصى مدى للرادار R تناسب طرديا مع الجنر الرابع مع أقصى قيمة لقدرة النبضة المرسلة من هوائي الرادار P₁^{1/4}.
- 2. مع بقاء الطول الموجي ثابت يتناسب أقصى مدى تناسب طرديا مع الجذر التربيعي للمساحة الفعالة لهوائي الاستقبال، وبالتالي يزيد المدى إلى الضعف مثلا بزيادة قطر الهوائي المستقبل إلى الضعفين. كما يمكن القول أنه بتثبيت قطر الهوائي للمستقبل فان المدى يتناسب عكسيا مع الجذر التربيعي للطول الموجى للنبضة المرسلة.
- كلما ازدادت مساحة الهدف كان اكثر وضوحا وكان من الأيسر الكشف عنه على مسافات بعيدة.
- 4. يعتمد أقصى مدى على مساحة الهدف، فكلما كان الهدف أكبر كان من السهل الكشف عنه ولو غلى مسافات بعيدة.
 - 5. يؤثر التدلخل الأرضي على أقصى مدى Ground Interference.
- 6. التشويش، حيث يحدد أقل قدرة الإشارة المدى التي يستطيع المستقبل في الرادار تمييزها.
- كسب الهوائي G ، نتيجة التعامل مع هوائي موجه فان قدرته على تركيز الطاقة في حزمة ضيقة صوب الهدف تؤثر في قيمة المدى القصوى.
- وبالتأكيد يؤثر صفاء الجو ووضوح الرؤية يؤثر تأثير كبير، فبوجود الضباب والثلوج تحجب الرؤية ولو على مسافات قليلة في بعض الأحيان.

مثال1: إذا أردنا زيادة أقصى مدى لرادار إلى الضعف، فإلى أي قيمة يجب ان نرفع قدرة النبضة المرسلة؟ (على فرض تثبيت باقي القيم الأخرى المؤثرة على المدى)

الحل:

بتثبيت باقي القيم ولنفرضها k يمكن إعادة كتابة المعادلة على النحو التالي:

 $R_{\text{max 1}} = (P_t G \delta A_c / S_{\text{min}} (4\pi)^2)^{1/4}$ $= k(P_{t1})^{1/4}$

فإذا أردنا زيادة أقصى مدى لرادار إلى الضعف:

 $R_{\text{max2}} = 2 R_{\text{max 1}}$ = $k(P_{12})^{1/4}$ = $2k(P_{t1})^{1/4}$

وبأكثر نسبة المدى الثاني إلى الأول نجد:

 $R_{\text{max}2} / R_{\text{max}1} = 2$ $k(P_{t2})^{1/4} / k(P_{t2})^{1/4} = 2$ $(P_{t2})^{1/4} / (P_{t2})^{1/4} = 2$

وبالتالى فان القدرة الجديدة:

 $P_{t2}^{1/4} = 2P_{t1}^{1/4}$ $P_{t2} = 16 P_{t1}$

أي لمضاعفة المدى مرة يجب مضاعفة القدرة المرسلة 16 مرة.

مثال2: احسب أقصى مدى يستطيع رادار تمييز هنف عنده، إذا علمت أن كسب هواني الرادار يساوي 20 وقيمة δ تساوي 5 والمساحة الفعالة لهوائي الاستقبال 20 m²، وأقصى قيمة القدرة المستقبلة تساوي μwatt بينما قدرة الإشارة المرسلة تساوي 100 watt.

الحل:

بالتعويض المباشر في معادلة الرادار نحصل على أقصى مدى:
$$R_{max} = \left(P_t \, G \, \delta \, A_c / S_{min} (4\pi)^2\right)^{1/4} \\ = \left(100^* 20^* 5^* 20/0.1^* 10^{-6} (4\pi)^2\right)^{1/4} \\ = 335.5 \; m$$

مثال3: إذا كانت المساحة الفعالة لهوائي 20m² وكسبه 40dB وقدرة الإشارة المرسلة 9w وأقل قدرة للإشارة المستقبلة 0.3uw. قيمة 6 تساوي1، احسب أقصى مدى للرادار في هذه الحالة.

الحل:

أو لا يجب تحويل القيمة اللوغاريتمية لكسب الهوائي قبل تعويضها في المعادلة:

$$G = Log^{-1}[G_{dB}/10]$$

$$= Log^{-1}[40/10]$$

$$= 1000$$

يمكن الآن التعويض المباشر في معادلة الرادار: $R_{max} = (P_t \, G \, \delta \, A_s (S_{min} (4\pi)^2)^{1/4}$

 $= (9*1000*1*20/0.3*10^{-6}*(4\pi)^2)^{1/4}$

= 248 m

مثال4: ما بعد الهدف عن الرادار في المثال السابق، إذا كانت قدرة الإشارة المستقبلة يساوي 0.1mw؟

الحل:

يمكن إيجاد المدى من العلاقة الأصلية المشتقة: $R = (P_t G \delta A_o/P_t(4\pi)^2)^{1/4}$ $= (9*1000*1*20/0.1*10^{-3*}(4\pi)^2)^{1/4}$ = 58.1 m

العوارض Displays

يمثل العارض Display وسيلة تقديم المعلومات المرتبة الرادارية بشكل مناسب لتحليل العامل وتتشيط المعلومات المحتواة في إشارة المدى للرادار. وعندما يتم وصل العارض Display مباشرة إلى ناتج الفيديوفان هذا هوالنوع التقايدي للعرض الراداري في المستقبل وتسمى المعلومات المعروضة في هذه الحالة Raw Video .

وعندما يعالج أو لا ناتج الفيديو في المستقبلة بكاشف أتومانيكي أو كشف آلي ومعالج ماسح Tracking Processor) (ATD)، فإن الناتج المعروض يدعى في بعض الأحيان Synthetic Video

ويوجد من العوارض Displays نوع مختلف من أنواع العرض والتقديم للإشارة المرئية، يمكن وصفهم على النحو المختصر التالي:

- A Deflection Modulated) عارض تعديل الاتحراف (A-Scope .1 كيث يتتاسب انحراف المؤشر للعارض مع شدة البعد عن الهدف، بينما ينتاسب المحور الأقتي مع المدى قبله.
- Azimuth Angle) عارض مستطيل انتعديل الكثافة B-Scope .2 عارض مستطيل انتعديل الكثافة B-Scope .2 عيث يمثل المحور الأفقي في هذا النوع من العوارض (Azimuth Angle) زاوية السمت، بينما يمثل المحور العمودي بعد الهدف عن الرادار (المدى).

- 4. D-Scope : يتم في هذا العارض إعطاء تقدير غير دقيق (Rough) للمسافة على المحسور العمودي نتيجة الإشارات والنبضات الرادارية (Blips)، وهو يماثل العارض من نوع C-Display .
- 5. E-Scope هو أيضا عارض مستطيل لتعديل الكثافة حيث بمثل المحور العمودي زاوية الارتفاع (Elevation) (وهويماثل نظام Rh1 في ذلك حيث بمثل ارتفاع الهدف على المحور العمودي).
- 6. F-Scope : يظهر الهدف على هذا العارض المستطيل حيث كإشارة أو نبضة مركزية عندما يوجه هوائي الرادار عليه (Aiming) وان الخطأ في التصويب العمودي يشار له بالإزاحة الأفقية والخطأ في التصويب الأفقي يشار له بالإزاحة الامارية (Blip).
- 7- G-Scope عارض مستطيل حيث يظهر الهدف كإشارة أو نبضة رادارية مركزية جانبية (Laterally Blip) عندما يوجه الهوائي بزاوية الهدف بزاوية سميته .
- 8. H-Scope هو B- Scope معدل ليضمن إشارة عن زاوية الارتفاع (Angle Of Elevation) ويظهر الهدف كتبضئين أو إشارئين رداريئين منقاربئين جدا والتي تقرب خط باهر Bright قصير حيث أن ميله يتناسب مع جيب زاوية أرتفاع الهدف.
- 9. J-Scope هو A- Scope معدل حيث نكون قاعدة الوقت دائرة وتظهر الأهداف كانحر افات قطرية عن هذه القاعدة .

- 10. I-Scope هو عارض يظهر الهدف فيه كدائرة كاملة عندما يشير هوائي الرادار إليه تماما، بحيث يتناسب نصف قطر الدائرة مع بعد الهدف؛ وعدم التوجيه الصحيح لهوائي الرادار باتجاه الهدف يغير الدائرة إلى قطعة بحيث ان طول قوسها يتناسب عكسيا مع الخطأ المؤشر Pointing Error ويشير مكان القطعة إلى معكوس اتجاه تأشير الهوائي .
- 11. A- Scope هو A- Scope معدل: يظهر الهدف على هذا العارض كزوج من الانحرافات العمودية، وعندما يشير هوائي الرادار بشكل صحيح إلى الهدف فان الحارفين يكون لهما نفس الارتفاع وعندما لا يشير إلى الهدف فان الغرق في اتساع الحارفان يشير إلى اتجاه واتساع الخطأ المؤشر (Pointing Error).
- 12. Ecope : يظهر الهدف على هذا العارض كزوج من الإشارات أو النبضات الرادارية، واحدة تمتد إلى اليمين بعيدا من قاعدة وقت عمودية مركزية والأخرى إلى اليسار. وعدما يشير الرادار مباشرة إلى الهدف يتساوى اتساع الاشارتين. وعدم المساواة تعني وجود خطأ نسبى مؤشر، و تمثل المسافة باتجاه الأعلى وعلى طول خط القاعدة بعد الهدف.
- 13. M-Scope أحد أنواع A-Scope حيث ان بعد الهدف يتقرر بواسطة تحريك إشارة تعيير ومتغيرة (Pedestal على طول خط القاعدة وحتى تتطبق مع الموضع الأقفي لاتحراف اشارة الهدف، والضابط (Control) الذي يحرك القاعدة (pedestal) يعير في البعد او المسافة .
- N Scope منغيرة الم Pedestal هو K -Scope له إشارة قاعدة Pedestal منغيرة التضبيط كما في Pedestal منغيرة

- O- Scope .15 هو A -Scope معدل وذلك بتضمينه مسننة Notch متغيرة للتضييط لقياس المسافة.
- PPI -Scope وأيضا تدعى PPI Position Indicator وأيضا تدعى PPI -16 هو عارض دائري يعدل الكثافة، وتوضع به إشارات الصدى الناتجة عن الأجسام العاكسة على مكان Plan مع المدى، وزاوية السمت Azimuth تعرض على محاور قطبية (ROH Theta) تشكل عرض ممثل الخارطة.
- R- Scope .17 هو R- Scope مع قطعة لقاعدة زمنية تمتد بجانب الإشارة او النبضة الرادارية Blip للدقة الكبيرة high Accuracy في قياس بعد الهدف .
- 18. مشير المدى والارتفاع (RHI) Range Height Indicator: عارض عادل المعلقة العمودية المنطقة العمودية الكثافة حيث يمثل المحور العمودي الارتفاع (المسافة المباشرة من الرادار إلى الهدف) وبالثالي يمكن تحديد اتجاه الهدف (الزاوية) من العلاقة الجيبية المسافتين.

7-6 مفهوم دوبلر وإيجاد العلاقة ببنها وبين سرعة الهدف

Doppler Frequency Shift

عندما يكون مصدر الموجة الصونية ثابت لا يحدث أي إزاحة للتردد. أما إذا كان مصدر الموجة الصونية أو الطرف الذي يستقبل هذه الموجة في حالة حركة فسوف يحدث إزاحة لتردد الموجة. وهذا ما يعرف بتأثير دوبلر والذي يمثل مبدأ عمل الرادار نو الموجة المستمرة CW.

فإذا كانت المسافة بين الرادار والهدف تساوي R، فمن الطبيعي أن تساوي تلك المسافة عدد أطوال الموجة (n) المتكونة منها. وبالتالي فان أطوال الموجة المحتواة في المسار من الرادار إلى الهدف وإلى الرادار مرة أخرى ضعف ذلك العدد، أي:

 $2R/\lambda = (label{eq:label} 2R/\lambda)$ n (label) n are

حيث R و λ لهم نفس وحدة القياس.

وبما ان كل 1 طول موجي يقابله 2π Radian ، فان الانحراف الزاوي الكلي الناتج عن إرسال واستقبال الموجة الكهرومغناطيسية 1 يساوي:

 $I = 2\pi(2R/\lambda) = 4\pi R/\lambda = 2\pi n$

فإذا كان الهدف المرصود متحرك فان المسافة R تكون متغيرة وبالتالي فان الانحراف الزاوى I يصبح متغير، حيث العلاقة طردية بينهما.

و لأي موجة ممثلة جيبيا:

 $X(t) = A\sin(\theta)$

فان القيمة اللحظية للتردد الزاوي ω يساوي مشتقة الزاوية نسبة للزمن: $\omega = \mathrm{d}\theta/\mathrm{d}t$

ومشتقة الانحراف الزاوي I تمثل تردد دوبلر الزاوي Doppler، ويساوى:

 $\omega_{d} = 2\pi f_{d} = dI/dt$ $= d(4\pi R/\lambda)/dt$ $= (4\pi/\lambda) dR/dt$

حيث R متغيرة مع الزمن، ومشتقة المسافة تعطي السرعة ·V.

 $\omega_d = 4\pi V_r / \lambda$

وبالنالي:

$$\begin{split} f_d &= \omega_d \, / 2\pi = (4\pi \, \, V_r \, / \lambda) / \, 2\pi \\ &= 2 V_r \, / \lambda \\ &= 2 V_r \, f_0 / C \end{split}$$

fa: تردد دوبار.

التردد المرسل: \mathbf{f}_0

ω: تردد دوبار الزاوي.

C: سرعة الضوء وتساوي سرعة انتشار الموجة = 108m/sec * 3.

ان هذه العلاقة تعد علاقة تقريبية حيث تم فرض تساوي المسافة من الرادار إلى الهدف مع المسافة من الهدف إلى الرادار التسهيل بالرغم من اختلافهما (زيادة أو نقصان بحسب اتجاه الجسم المتحرك).

أما التعبير الدقيق لتردد دوبلر f_a من عند هدف متحرك بسرعة نسبية V_r إذا كان التردد المرسل يساوي f_0 فيعطى بالعلاقة التالية:

$$f_d = f_0[(1+V_r/C)/(1-V_r/C)]$$

مثال 1: لحسب سرعة سيارة راقبه رادار وسجل عنها نردد دوبلر يساوي 250 Hz. إذا كان التردد المرسل بساوي GHz.

الحل:

من علاقة نردد دوبلر يمكن حساب سرعة الجسم: $f_d = 2V$, f_0/C

وبالتالي:

$$V_r = f_d * C / 2f_0$$
= 250* 3*10*/2*109
= 37.5 m/sec
= 37.5 *10⁻³/(1/3600) = 135 Km/hour

مثال2: إذا كان جسم يتحرك موقعه وفقا للعلاقة التالي:

$$R = 10t^2 + 15$$

وتم التقاطه بواسطة رادار ، فإذا كان التردد الإشارة المرسلة من الرادار نساوى GHz 3 جد:

- الانحراف الزاوي عند أي لحظة.
- 2. الانحراف الزاوي عند الثانية الأولى t=1 sec.
 - 3. تردد دوبار عند الثانية الأولى t=1 sec.

الحل:

لإيجاد الانحراف الزاوي نحسب أولا الطول الموجى للإشارة:

$$\lambda = C/f$$

= 3*10⁸/3*10⁹
=0.1 m

1. نطبق علاقة الانحراف الزاوي فنحصل على:

$$I = 4\pi R/\lambda = 4*3.14*(10t^2+15)/0.1$$
$$= 1256t^2+1884$$

2. نعوض في قيمة الزمن في المعادلة التي حصلنا عليها في الفقرة السابقة:

$$I = 1256 * 1 + 1884$$
$$= 3140$$


أو لا يجب أن نحسب سرعة الجسم في تلك اللحظة من خلال اشتقاق علاقة
 المسافة:

$$V_r = dR/dt = d(10t^2 + 15)/dt$$
= 20t
= 20*1=20 m/sec
: ويمكن الآن ليجاد تردد دوبلر من القانون مباشرة
 $f_d = 2V_r/\lambda$
= 2*20 /0.1 = 400 Hz

7-7 نظام الرادار ذو الموجة المستمرة

Continuous Wave Radar (CW)

يستخدم هذا الرادار موجة معدلة Modulated Signal أو غير معدلة، و هو رادار مهم لما له من تطبيقات عديدة ومهمة في الحياة العملية. والشكل التالي يوضح المخطط الصندوقي لهذا الرادار:



من الملاحظ ان الشكل العام لهذا الرادار يتشابه مع الرادار النبضي، حيث يتكون من هواتي واحد للإرسال والاستقبال معا واحتوائه على دائرة إرسال واستقبال. ومن الأمثلة على رادارات الموجة المستمرة رادار Proximity (VT) Faze.

ووظيفة مكونات رادار الموجة المستمرة التي تشكل مبدأ عمله يمكن تلخيصها بما يلي:

1. المرسلة Transmitter: تقوم بتوليد موجة اهتزاز مستمرة بتردد f_0 ، ويتم إرسال هذه الموجة عبر الهوائي نحو الهدف الذي يمتص جزء من طاقتها


ويعكس الباقي في جميع الاتجاهات فيعود جزء منها مرة أخرى إلى الداد.

ان تردد الموجة المرتدة إلى الرادار لا يساوي التردد المرسل تماما. فالجسم المتحرك الذي يصطدم بالموجة ويعكمها يتسبب بإزاحة لتردد الموجة يعتمد على اتجاه الرادار أو عكس اتجاه الرادار أو عكس اتجاه الرادار مساويا:

أ. f_0+f_d : أي زيادة في قيمة التردد المستقبل عن التردد المرسل بغارق f_0 ، ويحدث ذلك إذا كان الجسم يتحرك نحو الرادار وبالتالي تقليل المسافة بينه وبين الرادار.

ب، f_{o} - أي نقصان في قيمة النردد المستقبل عن النردد المرسل بغارق f_{d} ، ويحدث ذلك إذا كان الجسم يتحرك بعيدا عن الرادار وبالثالي نزداد المسافة بينه وبين الرادار .

- 2. الكاشف المازج Detector Mixer : الحصول على موجة تردد متوسط حيث يقوم بمزج الإشارة المستقبلة (ذات التردد fo±fd) بجزء من إشارة ألم المرسلة (ذات التردد fo)، فتتتج نغمة تسمى "Doppler Beat Note" أو نغمة دقة دوبلر.
 - 3. مكبر دوبار Doppler Amplifier : المكبر وظيفتين أساسيتين، الأولى تكبير إشارة مدى دوبار إلى المستوى القياسي المطلوب الذي يسمح بتحليل الإشارة وتمييزها عن التشويش. ومن جهة أخرى يعمل المكبر عمل مصفى تمرير حزمة حسب الخصائص الانتقالية (H(f) التالية:



وهذا المصغى له تردد قطع عالي F_{CH} وتردد قطع منخفض F_{CH} ولا بد من شروط تحكم قيمة هذان الترددان. بحيث يمرر المصغى كل ترددات دوبلر المتوقعة. وبناء على ذلك، يجب أن يسمح تردد القطع العالي F_{CH} المصغى بمرور أكبر تردد دوبلر متوقع وأن يسمح تردد القطع المنخفض F_{CL} المصغى بمرور أصغر تردد دوبلر متوقع ولكن في الوقت نفسه يجب أن يكون ذو قيمة قليلة بحيث لا يمرر الغولتيات المباشرة الناتجة من اصطدام الإشارة المرسلة بالأجسام الثابتة (الأرض، الأشجار، المباني،....) وارتداد الإشارة عن هذه الأجسام غير المعنية ورجوعها إلى الرادار وأحيانا يكون من الصعب تحقيق الشرطين المتعلقين بتردد القطع المنخفض F_{CL} , فيتم عمل نوع من التوافق

4. المؤشر Pointer: بالرغم من اختلاف أنواع المؤشرات إلا أن طبيعة عملها يبقى واحد، وهو عرض نردد الإشارة الناتجة من المكبر. فإذا لم يكن من حاجة للمعرفة الدقيقة بقيمة نردد دوبلر الناتج فيمكن استخدام من السماعات Speakers لسماع النغمة (حيث نقع نرددات دوبلر ضمن النرددات المسموعة من قبل الإنسان Audio Signals)، أما إذا كان

المطلوب عرض تردد دوبار فيمكن استخدام مؤشر ترددي Frequency Meter في هذه الحالة.

7-7-1 استعمالات الرادار ذو الموجة المستمرة CW

ان الخاصية في رادار دوبلر ذو الموجة المستمرة التي تميزه عن الوسائل الأخرى المستخدمة في قياس السرعة هي عدم الحاجة إلى اتصال فيزيائي بين جهاز القياس وبين الجسم المراد قياس سرعته.

ان للرادار ذو الموجة المستمرة تطبيقات عملة كثيرة متعددة تعتمد على مبدأ عمله في قياس المرعة النسبية لجسم متحرك منها:

- 1. الرادار المراقب للسرعة المستخدم من قبل شرطة السير.
- جهاز قياس (meter) لقياس معدل Average الصعود للطائرات عند إقلاعها نحو الأعلى.
 - التحكم في الإشارات الضوئية لتنظيم حركة السير.
- 4. يستعمل كبديل لمقياس السرعة Fifth-Wheel لقياس وتنظيم الدقات في الخطمة الحجرات على العربات، حيث يستفاد منه في فحص العربات في أنظمة الفرامل وتجنب الاصطدام.
- 5. يستعمل كمقياس للسرعة لاستبدال محور العجلة في جهاز قياس سرعة الدوران التقليدية في مجال السكك الحديدية. وفي حالة التسارع أو ضبط الفرامل يحدث اذر لاق للعجلات التي تسبب أخطاء التي قد تؤثر في القياس.
 - 6. قياس سرعة عربات الشحن لسكك الحديد في عمليات الحمل الزائد.

- 7. للرادار تطبيقات في مجال الصناعة. حيث يتم استخدام الرادار كجهاز قياس اهترازات التوربينات وسرعة عجلات المطحنة، كما يستخدم في مراقبة الاهترازات في كوابل الجسور المتعلقة.
- 8. استخدام الرادار في أنظمة متطورة مثل أنظمة صواريخ هوك، فيتم استخدامه للكشف عن الطائرات والصواريخ والذخائر الحربية وغيرها من الأجسام الطائرة والمتحركة.

ان التطبيقات السبعة الأولى تستخدم فيها موجة لها طاقة قليلة تقاس بوحدة mwatt ، أما التطبيق الأخير فتستخدم فيه موجة ذات قدرة عالية.

لقد حددت تطبيقات كثيرة لرادار الموجة المستمرة CW على المسافات البعيدة نتيجة الصعوبة في فصل الإشارة المرسلة عن الإشارة المستقبلة.

8-7 نظام رادار دويلر النبضي Pulsed Doppler Radar

يعمل رادار دوبار النبضي على كشف الأهداف المتدركة في وسط ذو درجة عالية من الصوضاء من خلال استخلاص تردد دوبار. فما يحدث في الرادار النبضي عدم الوضوح (الغموض) في قياس تردد دوبار والمدى، ويمكن معالجة ذلك كما يلى:

- الغموض في قياس نردد دوبلر (السرعة النسبية): ويتم تجنب حدوث هذا باستخدام معدل تجزئة عالمي (معدل نبضة تكراري قليل).
- الغموض في قياس المدى (تأخير الوقت): ويتم تجنب حدوث هذا باستخدام معدل تجزئة قليل.

ويتضح من ذلك أن معالجة أحد الأمرين يرجع سلبا على الآخر. ولكن من الممكن عمل نوع من التوافق بينهما. وبناء على نوع التوافق المستخدم فان الرادار يكون: أ. رادار MTI : حيث يكون لهذا الرادار معدل نبضة تكراري قليل يسمح بمعالجة الالتباس في قياس المدى، فلا يتم ملاحظة أكثر من مدى (لا يحدث Multiple Time Around Echo). ولكن كما نكر سابقا فان هذا التوافق يرجع سلبا على قياس السرعة، فبالرغم من عدم قراءة مديات متعددة إلا أنه بحدث قراءة لسرعات متعددة مصللة.

ب. رادار دوبار النبضي Pulse Doppler Radar : على العكس من النوع الأول فان لهذا الرادار معدل نبضة تكراري عالى يسمح بمعالجة الالتباس في قياس المرعة وتجنب قراءة القياسات المضالة لها، ولكن فان هذا التوافق يرجع سلبا على قياس المدى حيث يتم ملاحظة أكثر من مدى (حدوث ظاهرة Around Echo).

وبالإضافة لتميز رادار دوبلر النبضي بالعمل في محيط ضوضائي، فهو أيضا أكثر استعمالا لمصفوفات مصفيات دوبلر ذات البوابات المنتظمة Range ومكبرات قدرة مثل Klystron أكثر من استعمال مهتزات قدرة مثل Magnetron ، ولذلك فان لرادار دوبلر النبضي معدل نبضة تكراري عالى (أو يمكن القول أن له Duty Cycle أعلى من رادار (MTI).


ورادار الموجة المستمر CW) فيمكن تمييز نقطتين المفاضلة:

 أداء الكاشف في رادار دوبار النبضي غير محدود بالاشارت المنعكسة من الضوضاء القريبة أوجزء الإشارة المنعكس عن الهدف والراجع إلى المستقبلة حيث يوقف عملها أثناء الإرسال. قابلية الكشف عن الأهداف في رادار دوبلر النبضي Pulsed
 قل بسبب البقع المضللة في المدى الناتج من التردة العالم Poppler Radar

الترددات الراديوية ذات القدرة العالمية High Power

9-7 الرادار الثانوي Secondary Radar

يختلف الرادار الثانوي اختلاف رئيسي عن سابقيه، ويظهر ذلك من خلال المخطط الصندوقي للرادار الثانوي الموضح في الشكل التالي:



حيث يعتبر كل من الرادار والهدف "مرسل-مستقبل"، حيث يحتوي الهدف نفسه رادار و Transponder. حيث الغرض من هذا الرادار الكشف عن وجود الهدف وإنما التخاطب معه التعريف عن هويبته ومكانه، والتجاوب من قبل الهدف مع الرادار.

ويتم الكشف عن النبضة المرسلة من مركز التحكم عند تردد محدد والتي تقدح تشغيل المستقبلة في "الملتقي والمستجيب" (Transponder)، لإرسال نبضة ثانية إلى مركز التحكم أو القاعدة (الرادار الأرضي). ان إشارة

المدى الناتجة في هذا الرادار أقوى من إشارة المدى في الرادارات السابقة والتي كانت تنتج عن الانعكاس عن الهدف (وضياع جزء من قدرة الإشارة).

والترددات النموذجية المستخدمة في هذه الحالة يمكن أن تكون على النحو التالي:

- 1. من مركز التحكم إلى الهدف: تردد يساوي 1.03 GHz.
- 2. من الهدف إلى مركز التحكم: تردد يساوي 1.09 GHz.

ويستعمل الرادار بعدة طرق كمساعدة الاتصالات البحرية للاستعمال المدنى ولاستعمالات عسكرية أخرى .

وللتخاطب بين الهدف ومركز التحكم لا بد من استخدام إشارة مشفرة خاصة بهم، والضرورية لتحديد هوية الهدف (خاصة في مناطق العسكرية لتحديد هوية طائرات العدو). ولكل من الاستعمالات المختلفة شفرة تخاطب خاصة مبين بعض منها في الجدول التالي:

شفرة الاستجواب Interrogation code	الفاصل الزمني بين النبضات pulse spacing(usec)	الإستعمال
1	3	تعريف عسكري
2	5	تعريف عسكري
3/A	8	ربط عسكري /تعريف مدني
В	17	تعريف مدني
С	21	الإرثقاع
D	25	غير مؤشر

وحيث ان الهدف مثله كمثل مركز التحكم سوف يستجيب فقط الإشارات محددة أو لا ومرسلة ثانية من هذا الهدف بشكل محدد، فان مشكلة تراكم الضوضاء قد خففت بشكل كبير حيث ان الأهداف غير المرغوبة (المباني، الأشجار،....) سوف لن تعيد إشعاع إشارة قوية عند التردد المخصص.

يتميز نظام الرادار الثانوي على نظام الرادار الأولى من عدة نواحي، يمكن تلخيصها بما يلي:-

- إشارة صدى قوية عند المستقبلة والمتحكمة: فبينما كانت إشارة الصدى المرتدة للرادار الأولى ضعيفة فان إشارة الصدى في الرادار الثانوي قوية كونها إشارة مرسلة وليست منعكسة عن المرسلة.
- 2. تعريف الهدف وتعريف موقعه ومكانه: في الرادار الأولي تحددت المعلومة الواصلة للرادار بموقع الهدف وسرعته فقط، أما في الرادار الثانوي ونتيجة الاستجواب بين مركز التحكم والهدف فيمكن تحديد هوية الهدف وموقعه ومهمته وغيرها من المعلومات المراد معرفتها عنه.
- 3. يوضع عنوان للهدف عندما يراد ذلك من محطة التحكم فقط: ومن الحالات التي يتم فيها ذلك إذا أراد مركز التحكم التراسل مع أكثر من نقطة جوية متحركة (مجموعة طائرات مثلا).
 - 4. يمكن توفر معلومات مختلفة من الأهداف.
- 5. الضوضاء تخف بشكل كبير معطية نظاما مؤشرا من الهدف المتحرك: ويعود السبب اذلك مرة أخرى الأن الإشارة المستقبلة ليست مرتدة عن الهدف (وبالتالي مستواها ليس ضعيف إذا ما قورن بإشارة التشويش).

7-10 العوامل المؤثرة على عمل الرادار الابتدائي والثانوي

ذكرنا أن عدد من المعاملات تحدد أقصى مدى يكشف فيه الرادار الأهداف في موضوع سابق. لكن يوجد عدة عوامل تؤثر على عمل الرادار بشكل عام (سواء الابتدائي أو الثانوي) والراجعة إلى الأشكال المختلفة من التشويش الممكن حدوثه والتي لها تأثير بسبب القدرة القليلة للإشارة المرتدة نتيجة امتصاص جزء وتثنت جزء آخر من الإشارة المرسلة، وبالتالي أي قيمة محسوسة للتشويش تؤثر ملبا على النظام ككل. ومن العوامل المؤثرة على عمل الرادار (أو أسباب التشويش المؤثر في النظام):

1. التشويش المولد في المستقبلة Receiver:

طبيعة عمل الرادار تعتمد على إرسال إشارة واستقبال الإشارة المرتدة منها عن الهدف الذي يتم رصده. وبالرغم من إرسال الإشارة بقدرة عالية (إشارة مرسلة قوية) إلا أن هذه الإشارة تنتشر في مساحة واسعة من جهة ومن جهة أخرى فان جزء من قدرتها يفقد نتيجة الاصطدام بالهدف. وبالتالي فان قدرة الإشارة المستقبلة لا تكن كبيرة بالقدر الكافي أحيانا. ويقوم هوائي دائرة الاستقبال بالنقاط إشارات التشويش الخارجي والتي قد تكون لها قدرة أعلى من الإشارة المطلوبة في بعض الأحيان، ويتم تكبير إشارة المدى كما يمكن أن ينتج تشويش من مكونات دائرة الاستقبال نفسها (كالتشويش الحراري). ويمكن التقليل من هذه المشكلة بتقليل عرض النطاق الموجة المرسلة.

وبشكل علمي يتم التوفيق بين استخدام عرض حزمة ضيقة التخلص من التشويش واستخدام عرض حزمة واسع يضمن الحصول على شكل إشارة جيد.(Narrow Band Width, Wide Band Width) 2. التشويش الخارجي الناتج من الظواهر الطبيعية Caused by Natural Phenomena:

الكثير من الظواهر الطبيعية مثل التغريغ الكهربائي والإشعاعات الشمسية والإشعاعات الشمسية والإشعاعات الكونية تسبب التداخل مع الإشارة المرتدة والتي كانت تؤثر في الأنظمة ذات الطول الموجي الكبير، لكنها لا تعرقل عمل الرادارات ذات التقنية العالية المستخدمة في هذه الأيام لأنها تستخدم إشارات ذات طول موجي صغير جدا.

3. التشويش الخارجي الناتج عن العاملين (External Man Noise) : (Made

غالبية مصادر التردد (الإشارة) سواء من المرسلات أومن آلات كهربائية من أنواع متعددة حيث تدخل هذه الإشارات إلى الهوائي وتدخل إلى المستقبلة ومنها إلى الشاشة حتى عندما يعمل جهاز الرادار بجانب جهاز آخر (رادار) بنفس التردد.

4. التشويش الناتج عن ارتداد الإشارات بواسطة ظواهر طبيعية Signals : Reflected By Natural Phenomena:

نؤثر بعض الظواهر الطبيعية كالعواصف والغيوم والأمطار على عمل الرادار، حيث تقوم بعكس بعض الإشارات الناتجة عن الرادار. وتدخل دراسة هذه الظواهر ضمن اهتمامات رجال الأرصاد الجوية، لانها تعمل على تغطية الإشارة المرتدة ومنعها في بعض الأحيان من الوصول إلى المستقبلة مرة أخرى .

5. التشويش الناتج عن ارتداد الإشارات عند النضاريس الأرضية Signals: Reflected By Land Masses:

- عندما يكون الهدف مجاور لقطعة أرضية كبيرة نسبيا فان الأرض بكون بمثابة عائق للإشارة للوصول إلى الهدف وبتالي لا نحصل على ارتدادا إشارة جبد .
- 6. التشويش الناتج عن تكور سطح الأرض (Curvature Of The). Earth:
- الأرض ليست مسطحة وإنما كروية (منحنية) مما يسبب عدم وصول الإشارة إلى الهدف في بعض الأحيان إذا كان بعيد بشكل كبير عن الرادار وعلى ارتفاع غير كافي.
- 7. التشويش الناتج عن حجم وشكل الهدف والمادة المصنوع منها (and Shape of the Object and the Material It Is Made of
- ترتد الموجة المرسلة ذات القدرة العالية عن سطح الجسم راجعة إلى الرادار، بقدرة كبيرة أو صغيرة أو متوسطة وهذا يعتمد على طبيعة الهدف من حيث: --
- عندما يكون الهدف معدني فان الطاقة المرتدة تكون كبيرة: حيث يعمل المعدن (أو الفلز) كسطح عاكس جيد للأمواج.
- 2. عندما يكون الهدف ذو مساحة اكبر فان الطاقة المرتدة تكون كبيرة: فكلما كان الهدف كبير الحجم والمساحة السطحية كان من الأيسر الكشف عنه حيث تزداد احتمالية اصطدام الموجة المرسلة به.
- 3. عندما يكون الهدف قريب فان الطاقة المرتدة تكون كبيرة: فالعلاقة عكسية بين كثافة الموجة ومربع البعد عن الهدف فكلما صغرت المسافة بين الرادار والهدف كلما ازدادت كثافة الموجة عند النقطة التي يقع عندها الهدف.

 عندما يكون وجه الهدف المقابل للرادار أماس فان الطاقة المرتدة تكون كبيرة: فالسطح الخشن يسبب تشتت للأمواج المنعكسة إلى جميع الاتجاهات بشكل غير منتظم.

أسئلة الوحدة السابعة

- س1) ما هو الرادار Radar ؟
- س2) ما الفرق بين المعلومة التي يحصل عليها الرادار والمعلومة التي تحصل
 عليها العين البشرية؟
 - س3) ارسم المخطط الصندوقي العام للرادار.
 - س4) ما مبدأ عمل الرادار الأولى؟
 - س5) عدد خصائص الرادار.
 - س6) اشرح مكونات الرادار الأولى ووظيفة كل جزء.
 - س7) كيف يتم تحديد كل من بعد الهدف واتجاهه بواسطة الرادار؟
- س8) إذا كان الزمن الكلي المقاس من قبل الرادار والذي استغرقته إشارة للوصول إلى طائرة والاصطدام بها والارتداد عنها إلى الرادار يساوي 0.01msec، فما بعد الطائرة عن نقطة الرادار:
 - أ. بوحدة Km.
 - ب. بوحدة nmi.
- س9) إذا كان البعد الحقيقي لطائرة عن قاعدة الطائرات يساوي 1.5 Km ولكن تم قياسه من رادار على أنه يساوي 1.2 Km فما قيمة الخطأ في قياس الزمن ؟
- س10) إذا كان الزمن الكلي المقاس من قبل الرادار والذي استغرقته إشارة للوصول إلى طائرة والاصطدام بها والارتداد عنها إلى الرادار يساوي 0.015msec، فما بعد الطائرة عن نقطة الرادار:
 - أ. بوحدة Km.

ب. بوحدهٔ nmi

س11) إذا كان البعد الحقيقي لطائرة عن قاعدة الطائرات يساوي 1.3 Km ولكن تم قياسه من رادار على أنه يساوي 1.2 Km، فما قيمة الخطأ في قياس الزمن ؟

س12) ما العلاقة بيت تردد الشارة المرسلة والمدى؟

س13) كيف يتم التشفير في الرادار النبضي Pulsed Radar ؟

س14) كيف يتم التشفير في رادار الموجة المستمرة CW ؟

س15) ارسم المخطط الصندوقي للرادار ثم اشرح وظيفة كل من:

- 1. المرسلة Transmitter
 - 2. المزدوج Duplexer
 - 3. المازج Mixer
- 4. الكاشف الثاني Detector

س16) عدد خصائص مدخل المازج Mixer المستخدم في أنظمة الرادار.

س17) ما العوامل المؤثر على أقصى مدى للرادار؟

س18) ما الفائدة من المعادلة الأساسية للرادار؟

س19) إذا أردنا زيادة أقصى مدى لرادار ثلاثة أضعاف، فإلى أي قيمة يجب ان نرفع قدرة النبضة المرسلة؟ (على فرض تثبيت باقى القيم الأخرى المؤثرة على المدى)

س20) لحسب أقصى مدى يستطيع رادار تمييز هدف عنده، إذا علمت أن كسب هوائي الرادار يساوي 15

- وقيمة δ تساوي 10 والمساحة الفعالة لهوائي الاستقبال $50~\mathrm{m}^2$ ، وأقصى قيمة للقدرة المستقبلة تساوي $0.1~\mu\mathrm{watt}$.120 watt
- س21) إذا كانت المساحة الفعالة لهوائي 20m^2 وكسبه 60dB وقدرة الإشارة المرسلة 0.25uw . فيمة δ تساوي 0.25uw أد الحسب أقصى مدى للرادار في هذه الحالة.
- س22) ما بعد الهدف عن الرادار في السؤال السابق، إذا كانت قدرة الإشارة المستقبلة يساوى 0.15mw?
- س23) احسب قطر الهوائي للرادار، بحيث يحقق أقصىي مدى بساوي 30000، إذا كانت قدرة الإشارة المرسلة 1500 watt و 6 تساوي 10، وأقصى قدرة مستقبلة ذات قيمة 4watt، والتردد المستخدم يساوي 1.09GHz.
- س24) لحسب سرعة سيارة راقبه رادار وسجل عنها نردد دوبلر يساوي 250 hz. أيذا كان النردد المرسل يساوى GHz.
- س25) احسب سرعة سيارة راقبه رادار وسجل عنها نردد دوبار يساوي 300 Hz، إذا كان النردد المرسل بساوي GHz.
 - س26) إذا كان جسم يتحرك موقعه وفقا للعلاقة التالي:

 $R = 20t^2 + 10t$

وتم النقاطه بواسطة رادار، فإذا كان النردد الإشارة المرسلة من الرادار نساوى GHz 6، جد:

- 1. الانحراف الزاوى عند أي لحظة.
- 2. الانحراف الزاوي عند الثانية الأولى t=1 sec.

3. تردد دوبار عند الثانية الأولى t=1 sec.

س27) إذا كان جسم يتحرك موقعه وفقا للعلاقة التالي:

 $R = \sin(200t)$

وتم التقاطه بواسطة رادار، فإذا كان التردد الإشارة المرسلة من الرادار تساوى GHz 6، جد:

- 1. الانحراف الزاوى عند أي لحظة.
- الانحراف الزاوي عند الثانية الأولى t=1 sec.
 - 3. تردد دوبلر عند الثانية الأولى t=1 sec.

س28) أعد السؤال السابق عند اللحظة t=2 sec.

س29) كيف يؤثر شكل الهدف ونوعه على قيمة القدرة المستقبلة للرادار ؟

س30) ما وظيفة العارض Display؟ ما هي أنواع العوارض المستخدمة مع الرادار الأولى؟ تكلم عن كل نوع منها باختصار.

س31) ما الفرق بين الرادار الأولى والرادار الثانوي؟

س32) ما استخدامات الرادار الثانوي؟

س33) ما استخدامات الرادار ذو الموجة المستخدمة CW ؟

س34) ما أنواع التشويش المؤثرة في عمل الرادارات؟

س35) ما أنواع المؤشرات المستخدمة في الرادار ذو الموجة المستمرة CW ؟

س36) ما الفرق بين رادار MTI.ورادار دوبلر النبضي Pulsed Doppler Radar؟

س37) ما أساس التصنيف بين رادار MTT ورادار دوبلر النبضي Pulsed . Doppler Radar? س38) ما الغرق بين رادار الموجة المستمرة Pulsed Doppler Radar؟

ورادار دوبلر النبضي Pulsed Doppler Radar؟

س39) كيف يتم معالجة التشويش الناتج خلال المستقبلة في الرادار؟

س40) ما قيمة التردد المستخدم في التراسل من وحدة التحكم إلى الهدف
وبالعكس؟

ن:4335 تاريخ استلام: 4335/2/200

المراجع العلمية References

- 1. دوسيه "أنظمة الاتصالات I"، إعداد نخبة من المهندسين.
- دوسیه "Communication Systems"، للدکتور حمدي شرشر، جامعة المنصورة، مصر.
- Introduction to Radar System; Merrill L. Skolnik. 2nd .3 edition
 - MTI and Pulsed Doppler Radar; D. Curtis Schleher .4
- Microwaves, An Introduction to Microwave Theory and .5

 Techniques; A.J. Baden Fuller; 2nd edition
- Introduction to Microwaves, Gershon J. Wheeler, Prentice .6 Hall, 1963.
 - 7. دوسيه "Digital Communication"، للمهندسة مريم أخواز هيه.
 - Electromagnetics, John D. Kraus, Fourth Edition .8
- Principles of Communication Systems, Taub Schilling, 2nd .9 edition .
- Analogs and Digital Communication Systems, Martin .10 S. Roden: 4th edition.
 - Analogs and Digital Communication 2th edition. .11





